

Manual de usuario

 visual factory



CALIBRE

Módulo de registro de ubicaciones

Visual Factory Calibre 26

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Elecsoft, S.L.

©2026 Elecsoft, S.L. Reservados todos los derechos

Visual Factory y ELECSOFT son marcas registradas que pertenecen ELECSOFT S.L.

Microsoft y Microsoft Windows son marcas registradas que pertenecen a Microsoft Corporation

Cualquier otra marca, mencionada en este documento y omitida de forma involuntaria en la lista anterior, pertenece a su respectivo propietario.

3ª Revisión: enero 2026

Impreso en España

Tabla de contenido

Introducción	1
Configuraciones previas	1
Explicación y funcionamiento	3
Ubicación del módulo	3
Desactivación de campos en cada Equipo	3
Creación y campos de cada registro	3
Secciones de tipo almacén	4

Introducción

El sistema de registro de ubicaciones desarrollado para trabajar con Visual Factory Calibre permite usar un programa independiente, Registro de Ubicaciones, desde donde se pueden realizar los cambios de ubicaciones, pero también permite usarlo directamente desde Visual Factory Calibre mediante el módulo de Registro de Ubicaciones.

Este módulo consiste básicamente en una nueva pestaña en el formulario del Equipo.

Configuraciones previas


En el maestro Secciones se deben indicar aquellas secciones que corresponden a almacenes, para ello, basta con marcar el check correspondiente en la columna “Almacén”.

Explicación y funcionamiento

Nota: se necesita de una licencia específica para que se active el módulo de registro de ubicaciones

Ubicación del módulo

Al contrario que otros módulos, este se encuentra dentro de la vista al detalle de cada equipo como una pestaña.



Fecha	Usuario	Sección	Línea	Puesto
29/06/2023 16:08	gerardespinoso	SEC-1	LIN-1	puesto1
29/06/2023 16:08	gerardespinoso	SEC-2	LIN-2	puesto2

Desactivación de campos en cada Equipo

Una vez esté activado el módulo de ubicaciones los campos sección, línea y puesto se desactivarán, en la pestaña de Datos Generales en el apartado Localización física, para que no se puedan modificar manualmente si no que solo se modifiquen mediante el módulo de registro de ubicaciones.

Localización física

Sección: SEC-2 Sección 2 Línea: LIN-2 Línea 2

Puesto: puesto2

Observaciones:

Creación y campos de cada registro

Para crear un registro de ubicación nuevo deberemos pulsar el botón de Nuevo dentro de la pestaña de registro de ubicaciones.

Fecha	Usuario	Sección	Línea	Puesto
29/06/2023 16:08	gerardespinoso	SEC-1	LIN-1	puesto1
29/06/2023 16:08	gerardespinoso	SEC-2	LIN-2	puesto2

Entonces nos aparecerá una ventana con los campos para que los rellenemos:

- Fecha: al crear el registro se rellena automáticamente con la fecha y hora actual, se puede modificar para poner otra fecha y hora, es un campo obligatorio.
- Usuario: al crear el registro se rellena automáticamente con el usuario actual que ha iniciado sesión en la aplicación, este campo se puede modificar igualmente, es un campo obligatorio.
- Sección: Se debe seleccionar una del maestro Secciones, es un campo obligatorio.

- **Línea:** Se debe seleccionar una entre las definidas para la sección indicada, es un campo obligatorio.
- **Puesto:** Se puede escribir un puesto que ayude a ubicar mejor el equipo. Es un campo opcional que se puede dejar vacío.
- **Observaciones:** Se pueden escribir las observaciones deseadas. Es un campo opcional que se puede dejar vacío, es un campo opcional.

Una vez rellenados los campos guardamos el registro con uno de los botones para guardar.

Cuando hayamos guardado el registro podremos ver como se han actualizado los campos sección, línea y puesto en la pestaña de datos generales y se ha añadido el registro a la lista.

- **Lista de registros de ubicaciones**

Fecha	Usuario	Sección	Línea	Puesto
29/06/2023 16:08	gerardespinsa	SEC-1	LIN-1	puesto1
29/06/2023 16:08	gerardespinsa	SEC-2	LIN-2	puesto2
29/06/2023 17:19	gerardespinsa	SEC-1	LIN-1	ejemploManual

- **Campos actualizados en datos generales**

Secciones de tipo almacén

Cuando creamos un registro de ubicación nuevo si la sección del último registro no es de tipo almacén, buscará el último registro de la lista donde la sección sea de tipo almacén, si encuentra uno, rellenará todos los campos del nuevo registro con los del encontrado: la misma sección, línea y puesto.

Nota: Se configura si una sección es de tipo almacén o no desde el maestro de secciones.

Registro ubicaciones

Fecha:*

29/06/2023 18:09

▼

Usuario:*

gerardespinoso

▼

Sección:*

SEC-2

▼

Línea:*

LIN-2

▼

Puesto:

puesto2

Observaciones:

Si decidimos eliminar el último registro de ubicación el programa actualizará los campos en la pestaña datos generales con el último registro de la lista que haya después de eliminar el anterior.