

Manual del usuario

Visual Factory Calibre 7

Contenido

¿Qué es Visual Factory Calibre?	1
Principales características de la aplicación	1
Documentos de interés.....	2
Guía de instalación	2
Guía de calibración	2
Aspectos Generales de Visual Factory.....	3
Introducción a Visual Factory Calibre	5
La pantalla de Visual Factory Calibre	5
La ventana principal.....	5
Barra de menús.....	5
Barras de herramientas	6
Operaciones desde la ventana principal.....	6
Barra de estado.....	9
Ayuda	9
Utilización de la Ayuda	9
Acerca de... ..	9
Estructura de la aplicación	9
Ejecución de Visual Factory Calibre	12
Cómo empezar a trabajar	12
Abrir una base de datos.....	12
Crear una base de datos nueva	13
Versión Demo	14
Consejos prácticos	15
Familias de calibres	17
Operaciones desde el módulo Familias	17
Vistas desde el módulo Familias	18
Formulario de Familias.....	18
Operaciones desde el formulario Familias	19
Edición de la familia	20
Campos del formulario Familias	20
Plantillas de características técnicas.....	24
Exterior Normal	25
Exterior Útil.....	25
Normal	25
PNP: Nominal + Calidad (v5).....	26

PNP: Nominal + Límites (v5)	27
Roscas métricas ISO (v5)	28
Útil	29
Consideraciones al rellenar las posibilidades de medida	30
Tipos de formato	30
Sin formato	30
Hoja Excel.....	31
Exterior	31
Normal	33
Normal RH.....	42
Útil	44
Atributos	52
Tampones lisos PNP.....	54
Tampones roscados	60
Verificación - útil.....	67
Verificación - normal.....	71
Actualizar fichas	76
Fichas de calibres	79
Operaciones desde el módulo Fichas	79
Vistas desde el módulo Fichas	80
Formulario de Fichas de equipos	80
Operaciones desde el formulario Fichas	81
Edición de la ficha del equipo	82
Campos del formulario Fichas	82
Introducción de resultados.....	94
Planificación por semanas.....	107
Planificación por meses	109
Actualizar con datos de familia	110
Cambios masivos en Fichas.....	111
Formatos de hoja de datos	113
Operaciones desde el módulo Formatos	113
Vistas desde el módulo Formatos	114
Estados de un Formato	114
Formulario de Formatos	115
Operaciones desde el formulario Formatos	115
Edición del Formato	117
Campos del formulario Formatos.....	117
Actualizar un formato desde otra base de datos	118
Las palabras clave: parte fundamental de las hojas de datos	121
Controles fichas	139
Operaciones desde el módulo Controles fichas.....	139

Vistas desde el módulo Controles fichas	140
Cambios masivos en Controles Fichas	140
Resultados	143
Operaciones desde el módulo Controles Resultados	143
Vistas desde el módulo Resultados.....	144
Aplicaciones.....	145
Operaciones desde el módulo Aplicaciones	145
Vistas desde el módulo Aplicaciones	146
Maestro de Proveedores y Clientes	147
Operaciones desde los módulos Proveedores y Clientes	148
Vistas desde los módulos Proveedores y Clientes	148
Formulario de Proveedores y Clientes.....	148
Operaciones desde los formularios de Proveedores y Clientes	149
Edición del Proveedor y Cliente.....	149
Campos de los formularios Proveedor y Clientes.....	150
Otros Maestros	153
El maestro de departamentos	153
El maestro de secciones.....	153
El maestro de líneas.....	154
El maestro de controles	154
El maestro de unidades de medida	154
El maestro incidencias	154
Operaciones desde los módulos de maestros	154
Vistas desde los módulos de maestros.....	154
Edición de un registro del maestro.....	155
Configurar Visual Factory Calibre.....	157
Cómo configurar su puesto de trabajo	157
La carpeta Ficha del equipo	157
Validar	157
Permitir en blanco	158
Duplicar.....	159
La carpeta Controles	159
Valores por defecto	160
Valor por defecto del verificador.....	160
Verificador	160
Número de informe	160
Al forzar resultado	160
La carpeta Certificados estándar	161
Cabecera	161

Pie interno y externo	161
Otros	161
La carpeta Mensajes certificados.....	162
La carpeta Valores por defecto	162
Fichas	163
Familias	163
Controles.....	163
Unidades de medida	163
La carpeta Avisos.....	164
Importación de datos	165
Bases de datos de la versión 7	165
Ejemplo práctico: Importar una familia.....	168
Herramientas.....	171
Ejecutar Herramientas Visual Factory Calibre	171
Iniciar Herramientas Visual Factory Calibre para Windows	171
Reparar y compactar una base de datos	171
Convertir Calibre 6 a 7.6	173
Convertir Calibre 7 a 7.6	175
Convertir Calibre 7.1 a 7.6	176
Convertir Calibre 7.5 a 7.6	178
Cambiar idioma	179
Cambiar el número de identificación.....	179
Datos del servidor SQL Server.....	180
Cambiar contraseña de Herramientas Visual Factory Calibre 7	181
Sustitución de unidades de medida	182
Editor de textos	185
Operaciones del editor de textos.....	185
Cambiar el aspecto de los caracteres	187
Asignar las propiedades de los párrafos.....	188
Indicar el color del texto	189
Indicar el color del fondo	190
Incluir líneas.....	191
Incluir tablas	191
Definir el encabezado y el pie de página	194
Importar y exportar texto	195
Insertar objetos.....	196
Insertar imágenes e imágenes vinculadas	197
Insertar hipervínculo.....	199
Permisos.....	201
Opciones generales.....	201

Acceso a módulo	201
Módulo familias	202
Módulo fichas.....	202
Módulo formatos	204
Módulo Controles en fichas	204
Resultados.....	205
Modulo Aplicaciones.....	205
Maestros	205
Usuarios	206
Informes especiales.....	207
Copyright.....	208

¿Qué es Visual Factory Calibre?

Visual Factory Calibre es una potente aplicación informática que gestiona todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha y gestión de un Plan de Calibración de acuerdo a las directrices marcadas por las normas actuales: ISO 9000:2015, ISO/TS 16949, MSA 4, EA-4/ 02 M:2013.

Nota Ver el capítulo Referencias de la Guía de calibración para obtener información adicional de las normas utilizadas

El programa contempla los tres apartados básicos que constituyen todo Plan de Calibración:

- Gestiona el inventario de todos los instrumentos y equipos de medida disponibles en la empresa. Este inventario documenta todos los aspectos de cada aparato, incluyendo además de los datos propios del equipo, el proceso de medida a seguir, el formato de la hoja de toma de datos, los diferentes controles a realizar (calibración, verificación...) y su periodicidad.
- Permite efectuar la comprobación sistemática y programada de los equipos, en función de los procedimientos definidos y controles definidos (calibración, verificación, etc.).
- Garantiza la trazabilidad e incertidumbre de las medidas que se realicen, al mantener un enlace entre los diferentes instrumentos de medida existentes y los patrones utilizados en cada caso para calibrarlos.

Principales características de la aplicación

Las principales características de Visual Factory Calibre 7 son las siguientes:

- Agrupación de los equipos de medida en Familias. En cada familia definiremos los parámetros más importantes del equipo: controles a realizar, configuración de dichos controles, procedimiento... Se puede decir que la familia constituye la plantilla que se utilizará para crear cada uno de los equipos.
- Completa ficha del equipo. En la ficha del equipo se reflejan todas las características que identifican al equipo, la configuración de controles a realizar, los patrones que se utilizan normalmente y todo su historial.
- Permite configurar diferentes controles (calibración, verificación, R & R, recepción...). A cada uno de estos controles se le puede asignar el periodo en que debe realizarse.
- Existen dos posibilidades para realizar las pruebas: utilización de los formatos estándar suministrados con la aplicación y utilización de formatos diseñados con Microsoft EXCEL. Los primeros están basados en procedimientos estándar de calibración y verificación. Los segundos permiten al usuario definirse sus propios procedimientos de adquisición y cálculo de resultados.
- Con la aplicación se entrega una base de ejemplo con multitud de procedimientos aplicados a los equipos de medida más habituales. Esta base de ejemplo puede ser el punto de partida para que el usuario empiece a diseñar su propio Plan de Calibración.

- La aplicación permite la entrada de datos de los controles que se realizan mediante dispositivos con salida de datos RS-232.
- Mediante la configuración de vistas e informes es posible obtener toda la información necesaria relacionada con los equipos, la planificación de controles, etiquetas, ...
- Todos los informes se pueden visualizar por pantalla, imprimirlos, exportarlos a ficheros en formato PDF y enviarlos por correo.
- Permite diferentes posibilidades de configuración y parametrización para adaptar la aplicación a las necesidades de cada empresa.
- Existen versiones para utilización de bases de datos MS-Access y MS-SQL Server.
- Existe una versión específica para el sector farmacéutico que incluye el cumplimiento con CFR 21 Parte 11 de FDA (Food and Drug Administration).
- Permite visualizar los literales de pantalla en castellano, inglés, catalán, euskera, francés o polaco.

Documentos de interés

Además del presente manual, con la aplicación se suministra la siguiente documentación:

Guía de instalación

Explica con detalle el proceso de instalación de Visual Factory Calibre.

Este documento está pensado principalmente para el personal del departamento de informática, que es el que normalmente realice la instalación.

En esta guía también encontrará procedimientos para instalar e inicializar las bases de datos SQL (en el caso de que haya adquirido licencias del programa que trabajan con bases de datos MS SQL Server)

Este documento lo podrá encontrar en la capeta Documentos de la ruta donde hizo la instalación (por defecto C:\Archivos de programa\ELECSOFT\VF\VFCalibre7\Documentos\GuiaInstalaciónVFCalibre7.pdf).

Y en VFCalibre7.x.x\Documentos\GuiaInstalaciónVFCalibre7.pdf del soporte utilizado en la instalación.

Guía de calibración

Esta guía está pensada para ayudar al usuario a diseñar el Plan de calibración. Este documento incluye los siguientes capítulos:

- Referencias a normas nacionales e internacionales relacionadas con la calibración y verificación.
- Elementos que intervienen en el Plan de Calibración.
- Cálculo de la incertidumbre.
- Formatos de hojas de datos que utiliza Visual Factory Calibre.

Este documento lo podrá encontrar en la capeta Documentos de la ruta donde hizo la instalación (por defecto C:\Archivos de programa\ELECSOFT\VF\VFCalibre7\Documentos\GuiaCalibracionVFCalibre7.pdf).

Y en VFCalibre7.x.x\Documentos\GuiaCalibracionVFCalibre7.pdf del soporte utilizado en la instalación.

Aspectos Generales de Visual Factory

Este manual es común a todas las aplicaciones Visual Factory. En él se explican todas las funcionalidades que son comunes a todos los programas.

En este manual podrá encontrar:

- Cómo cambiar los literales que aparecen en la aplicación.
- Cómo definir vistas para presentar la información de los diferentes módulos según sus necesidades. Cuando define una vista usted puede: filtrar la información, ordenarla, agruparla, cambiar el formato, definir las condiciones de impresión...
- Definir las subvistas que contienen el detalle de los diferentes registros de la aplicación. Por ejemplo, definir el detalle que aparece dentro del histórico de resultados en una ficha de equipo.
- Cómo se utiliza el cuadro seleccionar que aparece en algunos campos de la aplicación que están relacionados con maestros.
- Definir y utilizar los informes.
- Definir usuarios y administrar sus permisos.

Este documento lo podrá encontrar en la carpeta Documentos de la ruta donde hizo la instalación (por defecto C:\Archivos de programa\ELECSOFT\VF\ VFCalibre7\Documentos\AspectosGeneralesVF7.pdf). Y en VFCalibre7.x.x\Documentos\AspectosGeneralesVF7.pdf del soporte utilizado en la instalación.

Introducción a Visual Factory Calibre

En este manual se incluye información sobre la utilización de Visual Factory Calibre 7. Consulte la “*Guía de instalación*” para obtener información sobre la instalación y documentos adicionales que se adjuntan con la aplicación.


Este manual se complementa con el manual de “*Aspectos Generales*”, donde se describe el funcionamiento de los elementos comunes a todas las aplicaciones Visual Factory.

La pantalla de Visual Factory Calibre

Se incluye en esta sección información general sobre los principales elementos presentes en la pantalla de Visual Factory Calibre, por ejemplo, los menús, las barras de herramientas y la barra de estado.

La ventana principal

En la siguiente ilustración se identifican todas las partes de la pantalla de Visual Factory Calibre.




Apariencia de la ventana principal

Barra de menús

La barra de menús se encuentra siempre justo debajo del título de la aplicación. Los títulos de menú y su contenido pueden variar ligeramente en función del módulo que se encuentre activo. Por ejemplo, en las vistas de Visual Factory Calibre se muestran los menús **Archivo**, **Ver**, **Ir**, **Registro** y **Ayuda**. En cambio, cuando se cargue un módulo tipo ficha, los menús y el contenido de los mismos variará según las operaciones permitidas en cada uno de los módulos.

Barras de herramientas








Si dispone de *Ratón*, podrá utilizar las barras de herramientas para acceder rápidamente a los comandos que utilice con más frecuencia. La barra de herramientas está situada debajo de la barra de menús. Al mover el cursor del ratón sobre uno de los botones de la misma, aparece una breve descripción de la acción que se efectúa al pulsar ese botón.











La barra de herramientas de la ventana principal es siempre la misma. En la tabla siguiente se detalla la función de cada uno de los botones que forman la barra de herramientas de las vistas.

Operaciones desde la ventana principal








Las operaciones que puede realizar desde la ventana principal son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo Nueva base ...	Ctrl + U	Abre una base de datos vacía. <i>(Esta opción no está disponible cuando se utiliza bases de datos MS SQL Server)</i>
	Archivo Abrir base ...	Ctrl + O	Abre una base de datos existente.
	Archivo Exportar a EXCEL ...		Exporta la Vista, tal y como se está visualizando, a un archivo EXCEL. <i>(Esta funcionalidad no está disponible en la edición PYME)</i>
	Archivo Configurar impresora ...		Establece la impresora y sus propiedades.
	Archivo Configurar página ...		Permite configurar los diferentes informes del módulo activo. <i>(Para más información ver el capítulo "Informes de Visual Factory" del manual "Aspectos Generales")</i>
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato listado o ficha. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento. <i>(Para más información ver el capítulo "Informes de Visual Factory" del manual "Aspectos Generales")</i>
	Archivo Imprimir ...	Ctrl + P	Muestra el cuadro de diálogo de las opciones de impresión. <i>(Para más información ver el capítulo "Informes de Visual Factory" del manual "Aspectos Generales")</i>

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo		Cierra la aplicación.
	Salir		
	Archivo		Permite abrir bases de datos abiertas recientemente.
	1, 2, 3, 4		
	Ver		Permite seleccionar entre la lista de vistas disponibles.
	Vista actual		
	Ver		Presenta el cuadro de dialogo para configurar la vista que se está viendo en estos momentos. <i>(Para más información ver el capítulo "Vistas" del manual "Aspectos Generales")</i>
	Definir vista actual		
	Ver		Permite añadir, borrar y configurar las vistas del módulo actual. <i>(Para más información ver el capítulo "Vistas" del manual "Aspectos Generales")</i>
	Definir vistas		
	Ver		Permite contraer todos los grupos de registros definidos en la vista.
	Expandir o contraer grupos		
	Contraer todo		
	Ver		Permite expandir todos los grupos de registros definidos en la vista
	Expandir o contraer grupos		
	Expandir todo		
	Ver		Muestra el campo o campos por el que está agrupada la vista o no, según el estado.
	Cuadro agrupar por		
	Ver		Cambia rápidamente el tipo de vista: de lista a completa y viceversa.
	Tipo de vista		
	Ver	F5	Actualiza los datos que se presentan en la vista.
	Actualizar		
	Ver		Permite conmutar entre la visualización o no de las diferentes barras de la ventana principal.
	Barra ...		
	Ir		Permite el acceso a los diferentes módulos de la aplicación. Su contenido es el mismo que el de la barra de accesos.
	Registro	F2	Crear un nuevo registro del módulo activo.
	Crear		
	Registro	Mayús. + F2	Elimina el registro activo de la vista. Si ha seleccionado más de un registro en la vista seleccionada, se borrarán todos los registros a la vez.
	Borrar		

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Duplica un registro del módulo activo.
		Entrar	Para aquellos módulos que lo permiten presenta el formulario de detalle del registro.


A continuación, se detallan otras operaciones que están disponibles sólo desde la barra de herramientas:

La herramienta...	Sirve para...
	Contiene la lista de vistas disponibles.
	Permite indicar un valor a buscar en los registros de la vista actual.
	Permite seleccionar por qué campo de la vista actual queremos hacer la búsqueda.
	Indica el tipo de búsqueda a realizar: Si el campo es de tipo texto: <ul style="list-style-type: none"> Inicio del campo: El programa buscará un registro en el que el inicio del campo buscado coincida con el valor introducido. Todo el campo: El programa buscará un registro en el que el campo buscado coincida exactamente con el valor introducido. Si el campo es de tipo Fecha: <ul style="list-style-type: none"> Día/Mes/Año Mes/Año Año
	Confirma el valor a buscar introducido y comienza la búsqueda. La vista se actualiza a fin de mostrar únicamente los registros que coinciden con los parámetros de búsqueda introducidos.
	Borra el valor de búsqueda introducido y vuelve a mostrar todos los registros de la vista.
	Si esta opción está seleccionada, se anula el botón Buscar ahora y la búsqueda se realiza dinámicamente cada vez que indicamos un carácter del valor a buscar.

Nota Cabe destacar que el cuadro de búsqueda tiene como limitación la introducción de los siguientes caracteres: * (asterisco), % (tanto por ciento), _ (barra baja) y ' (comilla simple).

Barra de estado

La barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana de Visual Factory Calibre, proporciona información acerca de la base de datos actual, de los filtros activos y de las tareas que se están efectuando.



La parte izquierda de la barra de estado muestra si la vista tiene o no filtro, si tiene indica cuál es.

A la derecha del cuadro de filtros de vistas se encuentra un cuadro con la ruta y el nombre de la base de datos activa. Cada vez que cree una nueva base o cambie a otra distinta, podrá comprobar la que se encuentra activa por el contenido del cuadro de la base de datos.

Ayuda

Utilización de la Ayuda

Visual Factory Calibre dispone de una Ayuda basada en HTML, es decir, se puede acceder a los temas de forma directa haciendo clic directamente sobre su título en la barra de títulos. Se requiere tener instalado Internet Explorer al menos en su versión 5.


Acerca de...

Aparte de la Ayuda, Visual Factory Calibre dispone de la opción **Acerca de...** que nos permite obtener información de la aplicación:



Estructura de la aplicación

Se puede acceder a los diferentes módulos de la aplicación mediante la barra de accesos situada a la izquierda de la pantalla principal.




La barra de accesos se divide en tres grupos:

- **Principal.** En este grupo se encuentran los módulos que se utilizarán normalmente:
 - **Familias.** Permite configurar de manera común equipos de un mismo tipo. Antes de definir la ficha de un equipo es imprescindible que hayamos definido la familia a la que pertenece dicho equipo.
 - **Fichas.** En la ficha encontraremos toda la información de un equipo de medida, incluido el historial de controles. Necesitaremos acceder a este módulo para ver las características del equipo, los patrones que utiliza, para realizar un control, o para ver cuándo se realizó un control.
 - **Formatos.** Permite definir bajo MS – EXCEL los diferentes certificados de calibración, verificación, MSA... El acceso a este módulo sólo será necesario si necesitamos crear hojas de entrada de datos de procedimientos que no se suministran de forma estándar. *(Este módulo no está disponible en la edición PYME).*
 - **Controles fichas.** Presenta en forma de listado la configuración de cada uno de los controles que realizamos a los equipos. Este módulo será útil para obtener informes de los equipos relacionados con su fecha de control o de próximo control. Por ejemplo: “Equipos pendientes de control este mes”.

- **Resultados.** Presenta en forma de listado los resultados de todos los controles realizados a los equipos.
- **Aplicaciones.** Presenta las aplicaciones asignadas a los equipos de medida junto con información de Ficha y controles ficha.
- **Informes especiales.** Presenta informes diseñados con Crystal Report o EXCEL. Normalmente se utilizan estos informes cuando no es posible obtener directamente la información con el diseñador de informes integrado en Visual Factory. Además de los informes especiales que se suministran con la aplicación, el cliente puede solicitar presupuesto para la realización de nuevos informes a su medida. *(Este módulo no está disponible en la edición PYME).*
- **Maestros.** Estos módulos sirven de apoyo para completar campos de los módulos pertenecientes al grupo principal (sobre todo la ficha). Se compone de los siguientes módulos:
 - **Proveedores.** Permite definir proveedores y fabricantes de equipos de medida, y laboratorios de calibración.
 - **Clientes.** El campo y maestro clientes lo suelen utilizar los laboratorios de medida para asignar a qué cliente pertenece cada uno de los equipos de la base de datos.
 - **Departamentos.** Permite definir y codificar los diferentes departamentos de la empresa.
 - **Secciones y líneas.** Permite codificar la situación donde se encuentra normalmente el equipo de medida.
 - **Controles.** Define los diferentes controles que podemos utilizar. Calibración, verificación, R & R, ...
 - **Unidades de medida.** Define las diferentes unidades de medida que utilizaremos en el programa. Para cada unidad de medida se define el campo “Factor de multiplicación” que permitirá al programa realizar operaciones con datos expresados con múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida.
 - **Incidencias.** Permite codificar las incidencias que pueden suceder al realizar un control.
- **Configuración.** Normalmente los módulos de este grupo sólo se utilizarán en la puesta en marcha y configuración de la aplicación. Contiene los siguientes módulos:
 - **Usuarios.** Define los usuarios que utilizarán la aplicación.
 - **Permisos.** Define los permisos de acceso que tendrá cada grupo de usuarios.
 - **Definición de literales.** Permite al usuario definir algunos de los literales que se presentan en los formularios y vistas.
 - **Definición de subvistas.** Permite definir las subvistas que se presentan en los diferentes formularios. Por ejemplo, la Ficha del equipo tiene las subvistas de patrones, historia, resultados...
 - **Configuración.** Configura los parámetros generales de utilización de la aplicación.
 - **Importar.** Importa datos de otras bases de Visual Factory Calibre. *(Este módulo no está disponible en la edición PYME y FDA).*


Ejecución de Visual Factory Calibre

Puede iniciar Visual Factory Calibre pulsando el botón **Inicio, Programas, Visual Factory Calibre 7 y Visual Factory Calibre 7** o bien ejecutando el fichero  **VFCalibre7.exe** dentro de la carpeta donde se ha instalado el programa.

Nota Para acceder más fácilmente a la aplicación puede crear un icono de acceso directo en el escritorio de Windows.

Cómo empezar a trabajar

Al ejecutar Visual Factory Calibre por primera vez, como no existe ninguna base de datos activa, aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente:



Puede empezar a trabajar siguiendo uno de los procedimientos que se explican a continuación.

Abrir una base de datos

Si desea abrir una base de datos, este es el sistema que más le conviene.

Para abrir una base de datos...


1. Si es la primera vez que ejecuta Visual Factory Calibre seleccione en la ventana “Abrir base de datos”, la opción **Abrir una base de datos existente**,

 Haga clic sobre el botón de opción.

 Pulse la tecla TAB hasta que se active el botón de opción.

Si ya ha trabajado con Visual Factory Calibre otras veces, en el menú **Archivo**, elija el comando **Abrir base....**

2. En el siguiente cuadro de diálogo “Abrir base de datos”, seleccione la base de datos que desea y pulse el botón “Abrir”.



Visual Factory Calibre abrirá la base de datos seleccionada y cargará automáticamente la vista correspondiente.

Crear una base de datos nueva

Si necesita crear una nueva base de datos, este es el sistema que más le conviene.

Para crear una nueva base de datos...


1. Si es la primera vez que ejecuta Visual Factory Calibre seleccione en la ventana “Abrir base de datos”, la opción **Crear una nueva base de datos**,

☞ Haga clic sobre el botón de opción.


☞ Pulse la tecla TAB hasta que se active el botón de opción.

Si ya ha trabajado con Visual Factory Calibre otras veces, en el menú **Archivo**, elija el comando **Nueva base....**

2. Visual Factory Calibre presentará la siguiente ventana solicitando si desea crear una nueva base de datos a partir de una base vacía o partir de la base de ejemplo:



3. En el siguiente cuadro de diálogo “Nueva base de datos”, escriba el nombre de un fichero que no exista, seleccione la ruta donde desea guardarlo y pulse el botón “Guardar”.




Visual Factory Calibre creará una nueva base de datos con el nombre introducido y cargará automáticamente la vista correspondiente.

Versión Demo

Si no dispone de número de identificación y desea realizar una “Demo”, al ejecutar por primera vez el programa le aparecerá el mensaje “No existe ninguna base de datos de ejemplo creada” y solicitará la confirmación de si desea crearla.

Tras aceptar, le aparecerá la siguiente pantalla para escribir el nombre de la base de datos de ejemplo y seleccionar la ruta donde desea guardarla.



Consejos prácticos

Si es la primera vez que ejecuta la aplicación es aconsejable que siga los siguientes pasos:

- Cree una base de datos utilizando la plantilla de base de datos de ejemplo. De esta manera podrá ver cómo se han definido los diferentes módulos de la aplicación y podrá obtener ideas de cómo realizar y configurar su propia base de datos.
- Cree una nueva base de datos, que será la que utilizará para almacenar los equipos de su empresa. Para ello utilice la opción **Nueva base...** del menú **Archivo**.
- Si ha encontrado familias o formatos de hojas de datos que le interesen en la base de ejemplo, los puede importar utilizando la opción **Importar** del grupo Configuración del menú **Ir**.
- Configure los parámetros generales de la aplicación accediendo al módulo **Configuración**.
- Defina los usuarios mediante el módulo **Usuarios**.
- Defina grupos de permisos y asigne los usuarios de cada grupo mediante el módulo **Permisos**.
- Revise el maestro **Controles** por si necesita definir algún control además de los ya definidos.
- Revise el maestro **Unidades de medida** por si necesita definir más unidades de medida.
- Revise el maestro **Incidencias** y añada nuevas incidencias que pueden surgir durante el control de los equipos, o bien borre aquellas que prevea que no va a utilizar.
- El resto de maestros no son imprescindibles. Rellénelos sólo si los va a utilizar.
- Empiece definiendo las familias y fichas de los equipos patrones (tanto los que calibre internamente como externamente) pues posiblemente los necesite para definir la calibración de otros equipos.
- Cree las familias de equipos. Este es uno de los pasos más importantes dentro del diseño de una nueva base de datos. Para la definición de familias tenga en cuenta los siguientes puntos:
 - Seleccione adecuadamente el criterio de agrupación. Por ejemplo, podría crear una única familia para todos los Pies de Rey, o bien crear diferentes familias de Pies de Rey dependiendo del rango de medida. Se recomienda esta última opción pues normalmente en la familia también indicará los nominales donde se realizarán las pruebas, y los patrones asociados a estos nominales.
 - Cree los controles que va a realizar a los equipos de esa familia. Por ejemplo, para Pies de Rey puede necesitar realizar una calibración periódica cada año, una verificación cada mes, un control a la recepción del equipo (tanto la primera vez, como cuando el equipo vuelve de ser reparado) y control R & R cada 4 años. Sin embargo, para un tampón pasa – no pasa sólo realizará una verificación periódica cada año.
 - Para cada uno de los controles seleccione el tipo de formato más apropiado y configúrelo.
 - Normalmente necesitará crear una o más familias de equipos que se calibran externamente.
 - Seleccione la plantilla de características que conviene utilizar en cada familia. No tendrán las mismas características un Pie de Rey, un útil Pasa _ No Pasa, un equipo con calibración externa o una plantilla de formas.
- Una vez ha creado las familias puede empezar a dar de alta todos los equipos. Al asociar la familia al equipo quedan definidos la mayoría de parámetros de configuración que habíamos especificado en la familia. De todas formas, es posible que para algunos equipos especiales los

parámetros de la ficha no sean los mismos que los definidos en la familia. En este caso cambie los parámetros que sean específicos de ese equipo.


- Cuando crea la ficha del equipo no existe ningún control realizado y por lo tanto el resultado de cada control y el de la ficha en general será “Sin Calibrar”. Puede introducir los resultados de la última calibración (o cualquier otro control) directamente utilizando la entrada de datos “especial”. De esta manera asignará un resultado al equipo y obtendrá las fechas del próximo control.
- Con el módulo **Controles Fichas** podrá obtener diferentes listados de los equipos con relación a sus controles. Por ejemplo, un listado de todos los controles que tiene pendientes de realizar para cada uno de los equipos.
- Con el módulo **Resultados** podrá obtener diferentes informes de todo el historial de los resultados realizados a los equipos.
- A nivel general, tanto las características técnicas como los formatos se asocia un tipo “útil” a equipos que dan la medida por si mismos (por ejemplo bloques patrón), y un tipo “normal” a equipos con presentación de la medida en un display o en una escala (por ejemplo un pie de rey)

Familias de calibres

Una familia es una agrupación lógica de equipos de medida que comparten un mismo procedimiento de calibración y similares posibilidades de medida.

Es importante definir bien desde un principio las familias, pues luego servirán como plantillas para crear las fichas de los equipos.

Para acceder al módulo de Familias, sitúese en el grupo **Principal** de la barra de accesos y pulse sobre el icono **Familias**. La pantalla principal de la aplicación presentará:



Operaciones desde el módulo Familias

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
-------	------	-------	-----------

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Abre el formulario de familias y crea una nueva familia de equipo.
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Abre el formulario de familias y duplica la familia que estaba seleccionada.
	Registro Borrar	Mayús. + F2	Borra la familia. Si la familia esta definida para alguna ficha de equipo, no se podrá borrar.
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato listado o ficha. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
		Entrar	Visualizamos el formulario de la familia seleccionada. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón sobre la familia que queremos visualizar.

Vistas desde el módulo Familias


Cuando se accede al módulo de Familias se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta todas las familias sin aplicar ningún tipo de filtro.
- **Agrupado por Plantilla de características.** Igual que la de Defecto pero agrupa los registros por el campo Plantilla de características.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo: y seleccione la que desea.








Formulario de Familias


Se accede al formulario cuando se crea, duplica o visualiza una familia. La pantalla que se presenta es la siguiente:



Operaciones desde el formulario Familias

Las operaciones más importantes que podemos realizar desde el formulario de familias son las siguientes:



Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Crea una nueva familia
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Duplica la familia que estábamos visualizando.
	Registro Editar procedimiento	Mayús. + F2	Abre una nueva ventana que permite editar el texto del procedimiento.
	Registro Primero	Control + Inicio	Se posiciona en la primera familia, según el orden establecido en la vista.
	Registro Anterior	Repág.	Se posiciona en la familia anterior, según el orden establecido en la vista.
	Registro Siguiente	Avpág.	Se posiciona en la familia siguiente, según el orden establecido en la vista.
	Registro Ultimo	Control + Fin	Se posiciona en la última familia, según el orden establecido en la vista.

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato de ficha.

Edición de la familia

Se puede entrar en edición de una familia cuando se crea o duplica una familia, o cuando se modifica algún campo de la familia.

En este estado de edición, la mayoría de opciones del menú se desactivan y sólo quedan disponibles las siguientes operaciones:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Grabar	F11	Graba los cambios que se han realizado en la edición, siempre y cuando la integridad de los datos sea la correcta.
	Registro Cancelar	Escape	Anula los cambios realizados y se posiciona en el último registro utilizado.

Nota Para poder crear, duplicar o modificar una familia el usuario debe tener los privilegios necesarios.

Campos del formulario Familias

En la parte superior del formulario se encuentran los campos de **Código** y **Descripción** de la familia. El código de la familia debe ser único en la base de datos.

El resto de campos está repartido en diferentes carpetas.

Carpeta de datos generales

Texto del procedimiento

Cada familia tiene asociado un procedimiento de calibración para el cual podemos indicar el texto del procedimiento, ya sea editándolo directamente mediante el procesador de textos incorporado, insertándolo como un objeto creado en otro programa (por ejemplo, Microsoft Word) o estableciendo un vínculo a la ubicación del archivo en que se encuentra esta información (*vea el apéndice “Editor de textos” de este mismo manual*).

Dependiendo de la cantidad de información que almacenemos en el texto del procedimiento (documentos Word, EXCEL, imágenes...), podría darse el caso que la carga del registro se produzca muy lentamente debido a una conexión con ancho de banda reducido, en ese caso podemos configurar que al visualizar la familia no se cargue el texto del procedimiento en memoria para que la carga inicial sea más rápida. Al iniciar el registro se situará en la pestaña en “Características técnicas”, no cargando el texto de procedimiento, únicamente se visualizará cuando cambiemos la pestaña a “Datos generales”.

Ésta opción se puede configurar desde el módulo de Configuración. *Para más información vea el capítulo “Configuración”.*

Carpeta de características técnicas

Para cada familia puede asignar una tabla con sus características técnicas, las cuales pueden variar en función del tipo de equipo. No tendrán las mismas especificaciones un Pie de Rey que un útil de medida o un tampón pasa - no pasa.

El aspecto y significado de las columnas de la tabla de características dependerá de la **Plantilla características** que seleccionemos.

(Vea la sección “Plantillas de características técnicas” de este mismo capítulo para obtener más información sobre las plantillas de características que se suministran por defecto con el programa).

Orden	Posibilidad	Nominal Mín.	Nominal Máx.	Unidad	Div. esc.	Und. D.E.	EMA	I. Máx.	Incertidumbre	Pendiente	K	Und. I.
2												
1	Longitud	0	10	mm	0,01	mm		0,04				

Registro: [Navigation icons] de 1 [Navigation icons]

Operaciones en la tabla de características técnicas

- **Crear una posibilidad de medida.** Para crear una nueva posibilidad de medida debemos editar las columnas de la primera fila (la que está señalada con *).
- **Modificar una posibilidad de medida.** Para modificar una posibilidad de medida existente, nos situaremos en la fila que queremos editar y modificaremos las columnas que lo requieran.
- **Borrar una posibilidad de medida.** Para borrar una posibilidad de medida nos situaremos sobre la fila que queremos borrar y pulsaremos la tecla Supr.


Importante El icono (✎) indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono (▶) indica la posición de la fila sobre la que está situado.

Los campos **Incertidumbre**, **Pendiente**, **k** y **Unidades Incertidumbre** no se pueden editar pues son campos que se rellenan automáticamente en la ficha con los resultados del último control con la propiedad de asignar incertidumbre activada.

Carpeta de controles

Esta carpeta permite configurar los diferentes tipos de controles a efectuar al equipo de medida. Mediante los botones Añadir y Borrar podremos añadir o eliminar controles en la lista de la izquierda de la ventana, mientras que en la parte derecha podremos configurar cada uno de estos controles.

Si se desea eliminar un control y se pulsa el botón Borrar, si existen resultados realizados sobre dicho control se presentará el siguiente mensaje:



Como parte de la configuración, podemos indicar el nombre del procedimiento, el tipo de formato del control, la hoja de datos a utilizar, la plantilla a usar para mostrar los resultados de los controles. Además, podemos indicar si el control va a ser interno y las horas que se prevé serán necesarias para realizarlo.

(Vea la sección “Tipos de formato” de este mismo capítulo para obtener más información sobre los formatos que se suministran con la aplicación y su relación con las Hojas de datos y Plantillas de resultados).


Controles periódicos

Indicaremos también si se trata de un control cíclico y en caso afirmativo el periodo de realización del mismo.

Cuando la casilla **Decalaje** se encuentra activada significa que, al calibrar, la fecha de próxima calibración será la fecha en la que hemos calibrado más el periodo, aunque ésta no fuera la fecha debida.

Cuando la casilla **Decalaje** se encuentra desactivada significa que, al calibrar, la fecha de próxima calibración será la fecha en la que tocaba calibrar, aunque no se haya cumplido con esta fecha o nos hayamos pasado de dicha fecha.

Como ejemplo, vamos a suponer que la fecha de calibración de un calibre era el 13/03/99 y la próxima calibración estaba fechada para el 13/03/2000. Suponemos que se calibra el instrumento el día 15/03/2000. En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar la diferencia de fechas según si la casilla **Decalaje** estaba activada o no.



Asignar incertidumbre

Cada equipo de medida tiene asignados unos valores de incertidumbre, en función de los resultados del último control efectuado. Estos resultados son los que se utilizarán en el caso de que el equipo sea utilizado como patrón para controlar otros equipos. Sin embargo, es posible que interese definir controles especiales en el equipo que no proporcionen un resultado en términos de incertidumbre o para los cuales no interese asignar al equipo la incertidumbre obtenida. Para estos casos, el programa permite indicar para cada uno de los controles definidos si deseamos asignar la incertidumbre del mismo como incertidumbre del equipo.

Asignar resultado

Cada equipo de medida tiene asignado un estado que generalmente será **Apto** o **No Apto**. Es posible que interese definir controles especiales en el equipo que no proporcionen un resultado del tipo Apto/No Apto, o cuyo resultado no condicione la consideración Apto/No Apto del equipo. Con esta finalidad, el programa permite indicar para cada uno de los controles definidos si deseamos asignar el resultado del mismo al estado general del equipo.

Carpeta de Configuración avanzada

Plantillas

En este apartado se indican los formatos de plantilla que definirán las columnas a mostrar en las carpetas **Patrones**, **Historia** y **Aplicaciones** de la ficha del equipo de acuerdo a los formatos de subvista previamente definidos (vea el capítulo “Definición de subvistas” del manual de “Aspectos Generales”).

Datos generales	Características técnicas	Controles	Configuración avanzada
Plantilla patrón:	Defecto		...
Plantilla historia:	Defecto		...
Plantilla aplicación:			...

Plantillas de características técnicas

Dado que no todos los equipos de medida son iguales y pueden tener diferentes formas de expresar u obtener la medida, Visual Factory Calibre se suministra con diferentes tipos de plantillas de características técnicas.

A nivel general podemos dividir los equipos de medida en dos grandes grupos:

- Equipos de medida que proporcionan mediante una escala el valor del mesurando que se está midiendo. Estos equipos suelen tener como características principales el rango de escala y la división de escala. Sobre estos equipos suele realizarse una calibración con diferentes patrones dentro de toda la escala y se determina la corrección en esos puntos y la incertidumbre de la medida obtenida en dicha corrección.

Ejemplos de estos equipos son: el Pie de Rey, el voltímetro, máquina tridimensional...

Estos equipos los asociaremos con el tipo “normal”.

- Equipos de medida que proporcionan por ellos mismo la medida de referencia. Estos equipos suelen ser patrones que suministran un valor de referencia para calibrar los equipos del primer grupo. También podemos considerar dentro de este apartado los equipos que sirven para dar la aptitud por comparación de una medida de calibración. La calibración de estos equipos suele consistir en obtener el valor “real” de la medida que suministran y la incertidumbre con que se ha realizado la medida. En muchos casos simplemente se hace una verificación de que la medida está dentro de tolerancias.

Ejemplos de estos equipos son: bloques patrón longitudinales, varillas, tampones pasa no pasa, plantillas de formas...

Estos equipos los asociaremos con el tipo “útil”.

En esta sección veremos diferentes tipos plantillas de características técnicas que se suministran con la aplicación.

El usuario puede definirse nuevas plantillas para cubrir sus necesidades específicas. La configuración de las plantillas de características técnicas se realiza desde el módulo **Definición de subvistas** del grupo **Configuración** de la barra de accesos. *(Para mayor información vea el capítulo “Definición de subvistas” del manual de “Aspecto Generales”)*

A nivel general hay una serie de columnas cuyo contenido no puede modificarse y cuyo valor se obtendrá de los resultados del último control. Estas columnas son: Desviación, Medida Real, Incertidumbre, k, Unidad incer. e I. Correc. Nula (esta columna nos indica si la incertidumbre que estamos visualizando se ha calculado mediante globalización de corrección nula o no). No siempre se visualizarán estas columnas y dependerá de la plantilla de características que se haya definido.

En los tipos de formato Normal y Exterior es posible indicar que se globalice la incertidumbre con corrección nula. En estos casos la columna Incertidumbre de las características técnicas presentará la incertidumbre globalizada (dentro de la incertidumbre se tendrá en cuenta la corrección) y la desviación (corrección en valor absoluto) será 0.

Exterior Normal

Esta plantilla está diseñada para definir equipos con escala que se calibran externamente. Para rellenarla indicaremos para cada posibilidad de medida, el rango de la escala, las unidades de dicho rango, la división de escala y sus unidades.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán externamente, y normalmente se utilizará el formato “Exterior” para definir el control.

Datos generales | **Características técnicas** | Controles | Configuración avanzada

Plantilla características: Exterior Normal

	Orden	Posibilidad	Nominal Mín.	Nominal Máx.	Unidad	Div. esc.	Und. D.E.
▶	4						
	1	Eje X	0	2000	mm	1	μm
	2	Eje Y	0	2000	mm	1	μm
	3	Eje Z	0	2000	mm	1	μm

Registro: 1 de 3

Exterior Útil

Esta plantilla está diseñada para definir equipos que proporcionan directamente la medida, por ejemplo, bloques patrón.

Para rellenarla indicaremos para cada posibilidad de medida (por ejemplo, cada bloque patrón), el valor nominal y su unidad de medida.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán externamente, y normalmente se utilizará el formato “Exterior” para definir el control.

Datos generales | **Características técnicas** | Controles | Configuración avanzada

Plantilla características: Exterior Útil

	Orden	Posibilidad	Nominal	Unidad	Incertidumbre	Pendiente K	Und. I.
▶	2						
	1	Longitud	10	mm			

Registro: 1 de 1

Las columnas Desviación, Medida Real, Incertidumbre, k y Unidad incer. contendrán los valores calculados de la última calibración.

Normal

Esta plantilla está diseñada para definir equipos con escala que se calibran internamente.

Las columnas que utiliza esta plantilla son:

- **Nominal Mín. y Nominal Máx.** para especificar el rango de la escala del equipo de medida. Las unidades que utiliza son las indicadas en la columna **Unidades**.
- **Div. Esc.** Especifica la división de escala del equipo. Utiliza las unidades indicadas en el campo **Und. D.E.**
- **EMA** (error máximo admitido) indica cuál es el valor máximo de error que se permite. La utilidad de esta columna dependerá del método de calibración empleado y podrá dejarse en blanco si no se va a utilizar este criterio de aceptación.

Este campo utiliza las unidades indicadas en la columna **Und. D.E.**.

- **I. Máx.** indica qué incertidumbre máxima permitiremos al equipo. La utilidad de esta columna dependerá del método de calibración empleado y podrá dejarse en blanco si no se va a utilizar este criterio de aceptación.

Este campo utiliza las unidades indicadas en el campo **Und. D.E.**

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán internamente, y normalmente se utilizará el formato “Normal” para definir el control.

Orden	Posibilidad	Nominal Mín.	Nominal Máx.	Unidad	Div. esc.	Und. D.E.	EMA	I. Máx.	Incertidumbre	Pendiente
2										
1	Longitud	0	10	mm	0,01	mm		0,04		

Registro: de 1

PNP: Nominal + Calidad (v5)

Esta plantilla se utiliza para introducir las características de tampones lisos pasa no pasa (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

Una particularidad de esta plantilla es que calcula los límites de cada lado a partir de los datos introducidos (siempre y cuando en la columna **Lado** introduzcamos un valor diferente a **Normal**).

Los datos que debemos introducir para realizar el cálculo de tolerancias de cada una de las posibilidades son:

- **Tipo.** El valor **Ejes** especifica que es un calibre para medidas de exteriores. El valor **Agujeros** especifica que es un calibre para medidas de interiores.
- **Lado.** El valor **Pasa** especifica que los valores son los del lado pasa del calibre. El valor **No Pasa** especifica que los valores son los del lado no pasa del calibre. El valor **Normal** indica que no se realizarán cálculos y el usuario podrá introducir los valores de todas las columnas manualmente. El valor **Sin lado** no se utiliza para tampones lisos (sólo se utiliza para tampones roscados).
- **Nominal (T. Estándar)** es el valor nominal de fabricación de la pieza.
- **Calidad** es el valor normalizado de las tolerancias de fabricación de la pieza.

- **Unidad** indica las unidades de medida que se utilizan en todos los valores introducidos y calculados.
- **Observaciones.** Permite introducir un comentario sobre la posibilidad de medida.

Los campos que calcula la aplicación son los siguientes:

- **Norma Aplicada.** Indica la norma aplicada. Para los cálculos se han utilizado las normas EN ISO 1938-1:2015 y UNE – EN ISO 286-2:2011.
- **Nominal.** Indica el valor límite de tolerancia de fabricación.
- **Nominal Máximo.** Indica el valor máximo permitido para cada lado del calibre.
- **Nominal Mínimo.** Indica el valor mínimo permitido para cada lado del calibre.
- **Límite de desgaste.** Indica el valor mínimo de desgaste.

Los campos **Nominal**, **Nominal mínimo**, **Nominal máximo** y **Límite de desgaste** son campos calculados, salvo que se utilice como Lado el valor Normal. En este caso el usuario podrá especificar sus valores.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán internamente, y normalmente se utilizará el formato “Tampones lisos PNP” para definir el control.

Datos generales

Características técnicas

Controles

Configuración avanzada

Plantilla características:

PNP: Nominal + Calidad (v5)

...

	Orden	Posibilidad	Tipo	Lado	Nominal (T.Estándar)	Calidad	Norma aplicada	Unidad	Nominal	Nominal Máximo	Nominal Mínimo	Límite de desgaste
		3	Ejes	Normal								
		1 PASA	Agujeros	Pasa	25	C9	EN ISO1938-1:2015 y UNE EN ISO 286-2:2011	mm	25,11	25,121	25,117	25,11
		2 NO PASA	Agujeros	No Pasa	25	C9	EN ISO1938-1:2015 y UNE EN ISO 286-2:2011	mm	25,162	25,164	25,16	

PNP: Nominal + Límites (v5)

Esta plantilla se utiliza para introducir las características de tampones lisos pasa no pasa (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

A diferencia de la anterior, en este caso no disponemos de las tolerancias normalizadas de fabricación, pero sí de las especificaciones de tolerancias “normales”.

Una particularidad de esta plantilla es que calcula los límites de cada lado a partir de los datos introducidos (siempre y cuando en la columna **Lado** introduzcamos un valor diferente a **Normal**).

Los datos que debemos introducir para realizar el cálculo de tolerancias de cada una de las posibilidades son:

- **Tipo.** El valor **Ejes** especifica que es un calibre para medidas de exteriores. El valor **Agujeros** especifica que es un calibre para medidas de interiores.
- **Lado.** El valor **Pasa** especifica que los valores son los del lado pasa del calibre. El valor **No Pasa** especifica que los valores son los del lado no pasa del calibre. El valor **Normal** indica que no se realizarán cálculos y el usuario podrá introducir los valores de todas las columnas manualmente. El valor **Sin lado** no se utiliza para tampones lisos (sólo se utiliza para tampones roscados)
- **Nominal (T. Estándar)** es el valor nominal de fabricación de la pieza.
- **LI** es el valor del límite o tolerancia inferior de fabricación de la pieza.

- **LS** es el valor del límite o tolerancia superior de fabricación de la pieza.
- **Unidad** indica las unidades de medida que se utilizan en todos los valores introducidos y calculados.
- **Observaciones.** Permite introducir un comentario sobre la posibilidad de medida.

Los campos que calcula la aplicación son los siguientes:

- **Norma Aplicada.** Indica la norma aplicada. Para los cálculos se han utilizado las normas EN ISO 1938-1:2015 y UNE – EN ISO 286-2:2011.
- **Nominal.** Indica el valor límite de tolerancia de fabricación
- **Nominal Máximo.** Indica el valor máximo permitido para cada lado del calibre.
- **Nominal Mínimo.** Indica el valor mínimo permitido para cada lado del calibre.
- **Límite de desgaste.** Indica el valor mínimo de desgaste.

Los campos **Nominal**, **Nominal mínimo**, **Nominal máximo** y **Límite de desgaste** son campos calculados, salvo que se utilice como Lado el valor Normal. En este caso el usuario podrá especificar sus valores.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán internamente, y normalmente se utilizará el formato “Tampones lisos PNP” para definir el control.

Datos generales Características técnicas Controles Configuración avanzada													
Plantilla características: PNP: Nominal + Límites (v5) ...													
Orden	Posibilidad	Tipo	Lado	Norma aplicada	Nominal (T.Estándar)	LI	LS	Unidad	Nominal	Nominal Máximo	Nominal Mínimo	Límite de desgaste	
3		Ejes	Normal										
1	PASA	Agujeros	Pasa	EN ISO1938-1:2015 y UNE EN ISO 286-2:2011	25	0,11	0,162	mm	25,11	25,121	25,117	25,11	
2	NO PASA	Agujeros	No Pasa	EN ISO1938-1:2015 y UNE EN ISO 286-2:2011	25	0,11	0,162	mm	25,162	25,164	25,16		

Roscas métricas ISO (v5)

Esta plantilla se utiliza para introducir las características de tampones roscados pasa no pasa (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

Una particularidad de esta plantilla es que calcula los límites de cada lado a partir de los datos introducidos (siempre y cuando en la columna **Lado** introduzcamos un valor diferente a **Normal**).

Los datos que debemos introducir para realizar el cálculo de tolerancias de cada una de las posibilidades son:

- **Tipo.** Indica el tipo de tampón roscado.
- **Lado.** El valor **Pasa** especifica que los valores son los del lado pasa del calibre. El valor **No Pasa** especifica que los valores son los del lado no pasa del calibre. El valor **Normal** indica que no se realizarán cálculos y el usuario podrá introducir los valores de todas las columnas manualmente. El valor **Sin lado** se utiliza para los Tampones patrón y de referencia.
- **Calidad** representa la tolerancia normalizada de fabricación de la pieza.
- **Nominal (T. Estándar)** es el valor nominal de fabricación de la pieza.
- **Paso** indica el paso de la rosca.

- **Unidad** indica las unidades de medida que se utilizan en todos los valores introducidos y calculados.
- **Observaciones.** Permite introducir un comentario sobre la posibilidad de medida.

Los campos que calcula la aplicación son los siguientes:

- **D. Ext. Nom. y Tol. D. Ext. (\pm).** Indican el valor nominal y tolerancias del diámetro exterior. Estos valores sólo tienen sentido para tampones.
- **D. Med. Nom. y Tol. D. Med. (\pm).** Indica el valor nominal y tolerancias del diámetro medio.
- **Desg. D. Med.** Indica el límite de desgaste para el diámetro medio.
- **D. Int. Nom. y Tol. D. Int (\pm).** Indican el valor nominal y tolerancias del diámetro interior. Estos valores sólo tienen sentido para anillos.
- **Tol. Paso (\pm).** Indica la tolerancia del paso de la rosca.

Para los cálculos se han utilizado las normas UNE 17704:2002, UNE 17-707-78 y UNE 17-710-78.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán internamente, y normalmente se utilizará el formato “Tampones roscados” para definir el control.

Datos generales		Características técnicas		Controles		Configuración avanzada				
Plantilla características: Roscas Métricas ISO (v5) ...										
Orden	Posibilidad	Tipo Rosca	Lado	Calidad	Nominal	Paso	Unidad	D. Ext. Nom.	Tol. D. Ext. (\pm)	D. Med. Nom.
2		Anillo Liso.	Normal							
1	Longitud	Anillo Liso.	Normal				mm	0	25	
Registro: 1 de 1										

Útil

Esta plantilla se utilizará para calibrar o verificar equipos de medida que presentan una o varias cotas a verificar, por ejemplo bloques patrón, útiles de medida, plantillas de formas...

Para cada una de las posibilidades de medida indicaremos el valor nominal de la medida, las tolerancias (expresadas como desviaciones al nominal) y la unidad de medida en que están expresadas las especificaciones. Se permitirá que se pueda poner una sola tolerancia o ninguna.

Los equipos que utilicen esta plantilla se calibrarán internamente, y normalmente se utilizará el formato “Útil” para definir el control.

Código: Plantillas de formas

Datos generales | Características técnicas | Controles | Configuración avanzada

Plantilla características: ...

Orden	Posibilidad	Nominal	Tol. Sup.	Tol. Inf.	Unidad	Medida Real	Incertidumbre	Und. I.	K
▶ 1									

Registro: de 0

Las columnas Medida Real, Incertidumbre, k y Unidad incer. contendrán los valores calculados de la última calibración.

Consideraciones al rellenar las posibilidades de medida

Como hemos visto las diferentes posibilidades de medida de las características técnicas de un equipo de medida se pueden rellenar desde el módulo **Familias**.

En general esta no es siempre mejor solución, pensemos por ejemplo que definimos una familia general de tampones lisos pasa no pasa. Si bien el procedimiento y configuraciones van a ser generales para todos los equipos de medida, cada uno de ellos tendrá, en general, diferentes características técnicas (diferentes valores nominales y tolerancias).

En este caso lo mejor es indicar en la familia qué plantilla de características técnicas vamos a utilizar, pero sin rellenar las posibilidades de medida. Esta operación se realizará para cada uno de los equipos cuando se defina la ficha del equipo.

También, para determinados equipos, existe una solución intermedia, que consiste en rellenar parte de la información de las características técnicas en la familia para luego completarla en la ficha.

Tipos de formato

Cuando se define un control podemos seleccionar diferentes tipos de formato de control dependiendo del tipo de equipo que estemos definiendo.

Visual Factory Calibre incorpora los siguientes:

Sin formato

Utilizaremos este formato cuando no queramos realizar ninguna anotación especial al realizar el control a un equipo de medida y no necesitemos obtener un informe impreso del control realizado.

Esta solución puede plantearse, por ejemplo, para anotar calibraciones que se realizan externamente, y donde sólo nos interesa anotar los resultados generales de la calibración.

Con este tipo de formato, al realizar el control la aplicación presentará un formulario donde se pedirán los campos que estén definidos en la plantilla de resultados.

Este formato se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores, pues es conveniente utilizar el formato “Exterior” para las calibraciones externas.

Este formato no requiere especificar Hoja de datos, la plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5” y no se suele indicar plantilla de características técnicas.

Hoja Excel

Definiremos este formato cuando utilicemos una hoja Excel para realizar el control.

(Ver el capítulo “Formatos” para obtener más información sobre la creación de formatos de hojas de datos Excel).

Si seleccionamos este tipo de formato deberemos indicar el código de hoja de datos que se va a utilizar.

La plantilla de resultados y de características a utilizar dependerá de la naturaleza del control y del diseño de la hoja de datos. Por ejemplo, si la hoja de datos Excel es un estudio R & R utilizaremos la plantilla de control “R & R”.

Exterior

Este tipo de formato se utilizará para crear resultados de controles que han sido efectuados mediante una empresa externa.

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Configuración certificado estándar: CALIBRACIÓN EXTERIOR

Cancelar Aceptar Ayuda sobre la configuración del control

General

Configuración de entradas

☐ Introducir temperatura ☐ Introducir humedad

☐ Visualizar la columna Nominal Incertidumbre global Máxima

☐ Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre ☐ Incertidumbre global con corrección nula. $I = | \text{error posibilidad} | + I. \text{Posibilidad}$

☐ Introducir desviación al nominal ☐ Criterio de aceptación por EMA

☐ Introducir coste (Precio) ☐ Criterio de aceptación por I. Max.

Generar nº informe Manual

Campos adicionales cabecera

Campo 1		Campo 2	
Campo 3		Campo 4	
Campo 5		Campo 6	

En esta pantalla configuraremos como realizaremos la entrada de datos de los controles cuya calibración o verificación se realiza externamente.

En **Introducir temperatura** e **Introducir humedad** indicaremos si introduciremos estos valores en el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación.

En **Visualizar la columna Nominal** se indicará si se visualizará la columna Nominal de las características técnicas cuando se introducen los datos del control.

En **Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre** se indicará si se podrá introducir la pendiente de la incertidumbre. Esta opción es necesaria cuando la incertidumbre viene expresada como una recta de regresión.

En **Introducir desviación al nominal** se indicará si se introducirán los valores de desviación al nominal (o error de indicación) en la entrada de datos del control.

En **Introducir coste (Precio)** se indicará si se desea que aparezca el campo Coste.

El campo **Generar nº informe** indica cómo se generará el número de informe, manual o según la configuración general (*Ver el capítulo “Configurar Visual Factory Calibre” para obtener más información sobre la configuración de la generación del número de informe*).

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene cuatro opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo, un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencia, ...
- “Manual”. Indicaremos manualmente la incertidumbre global del equipo.
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida. Esta opción no estará activa si **Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre** está activa.
- “Recta de regresión”. Expresará incertidumbre global del equipo como una recta. Esta opción no estará activa si **Visualizar la columna Nominal** no está activa o **Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre** está activa.

En **Incertidumbre Global con corrección nula**, indicaremos si la corrección (error de indicación) será siempre 0 y el valor de la corrección se incluye sumándolo a la incertidumbre. Solo estará activo si **desviación al nominal** esté activado.

En **Aceptación por I_{max}**. Si está activado se tendrá en cuenta el criterio de aceptación por Incertidumbre máxima. Para poder utilizar este criterio es necesario que en las características técnicas se haya introducido el valor de Incertidumbre máxima. El criterio de aceptación que se utiliza es el siguiente:

Si la incertidumbre de la posibilidad de medida es menor o igual a I. max. el equipo será “Apto”, en caso contrario el equipo será “No apto”.

Esta opción no estará activa si **Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre** está activo.

En **Aceptación por EMA (Error máximo admitido)**. Si está activado se tendrá en cuenta el criterio de aceptación por EMA. Para poder utilizar este criterio es necesario que en las características técnicas se haya introducido el valor de EMA. El criterio de aceptación que se utiliza es el siguiente:

Si el valor absoluto del error máximo + la incertidumbre de la posibilidad de medida es menor o igual que EMA el equipo será “Apto”, en caso contrario el equipo será “No apto”.

Esta opción no estará activa si **Introducir datos de la pendiente de la incertidumbre** está activo y/o **Introducir desviación al nominal** está desactivo.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

Orden /	Código	Descripción
*		
1	Identificación correcta	
2	Estado general del equipo correcto	No existen golpes y la legibilidad del nonio o visualizador es correcta
3	Puntas de exteriores correctas	
4	Puntas de interiores correctas	
5	Sonda de profundidad correcta	

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

El botón de **Importar** permite importar atributos de una familia determinada.

Normal

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de tipo calibración de equipos de medida con escala.

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

La carpeta general

En primer lugar, configuraremos los parámetros necesarios para realizar el cálculo de incertidumbre.

Para realizar los cálculos de incertidumbre se han utilizado las recomendaciones de la Guía para cálculo de incertidumbre de ISO (GUM). Podrá encontrar un resumen de esta guía en ENAC con la referencia CEA-ENAC-LC/02.

Parámetros del cálculo de incertidumbre

La incertidumbre típica se calcula como:

$$u^2 = (c_1 \cdot u_0)^2 + (c_2 \cdot u_s)^2 + (c_3 \cdot u_r)^2 + (c_4 \cdot u_e)^2 + (c_5 \cdot u_x)^2 + (c_6 \cdot u_h)^2 + u_o^2$$

Siendo:

$$u_0 = \frac{I_0}{k_0} \text{ La incertidumbre típica de tipo B debida al patrón.}$$

$$u_s = \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ La incertidumbre típica de tipo A debida a la repetibilidad.}$$

$$u_r = \frac{R}{\sqrt{12}} \text{ La incertidumbre típica de tipo B debida a la división de escala.}$$

u_e = Error de indicación. La incertidumbre típica de tipo B debida al error de indicación de la medida.

$$u_x = \frac{Máx - Mín}{\sqrt{12}} \text{ La incertidumbre típica de tipo B debida a la excentricidad. Para calcular la}$$

excentricidad se toman 5 valores en diferentes puntos. Por ejemplo, en un plato de una balanza tomaremos un valor en cada esquina y un valor en el centro. El efecto de excentricidad se suele medir a

1/3 o mitad del rango total. De los valores obtenidos se utilizarán los valores máximo y mínimo para calcular la incertidumbre.

$$u_h = \frac{|Creciente - Decreciente|}{\sqrt{12}}$$

La incertidumbre típica de tipo B debida a la histéresis. Por ejemplo,

para una balanza: se parte de 0 y se pone una masa de valor la mitad del rango, este valor será el valor creciente, luego se pone una masa adicional para llevar la lectura a final de rango. Hecho esto se retira esta masa y se anota el valor como decreciente.

u_o Otras incertidumbres típicas que se introducen directamente.

La incertidumbre expandida se calculará:

$$U = k \cdot u$$

Siempre y cuando los grados de libertad efectivos (v_{ef}) sean mayores de 10 se podrá considerar el factor de cobertura $k=2$, para una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Si los grados de libertad son menores o iguales a 10 deberá se calculará el valor de k según la distribución t de Student para los grados de libertad obtenidos y una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Según GUM, y para la fórmula utilizada se puede simplificar la obtención de los grados efectivos de libertad como:

$$v_{ef} = \frac{u^4}{(c_2 \cdot u_s)^4} (n-1)$$

Indicaremos un coeficiente $c_4=1$ si queremos incluir dentro de la incertidumbre la corrección, en este caso la corrección de la calibración siempre será 0.

En el campo **Otras incert. típicas** se podrán otras incertidumbres típicas específicas del equipo a controlar. Las unidades que se utilizarán serán las mismas que las utilizadas en la División de escala.

El campo **Globalización resultado corrección nula** nos permitirá expresar el resultado de la calibración siempre con corrección 0 (o lo que lo es lo mismo con error de indicación 0), pues dicha corrección la incluiremos a la incertidumbre.

Hay dos formas de realizar la globalización:

- “Incluir inc. típica del error”. En este caso habilitará el campo **Coeficiente error** (c_4). Normalmente se suele especificar un coeficiente de 1 para incluir el error dentro de la fórmula de cálculo de la incertidumbre típica.

- “Según GUM. $I_{\text{total}} = \text{error máx.} + I_{\text{Máx}}$ ”. La incertidumbre se calculará como la suma de error de indicación máximo más la incertidumbre obtenida máxima. Esta segunda alternativa es la que aconsejamos pues está referenciada en GUM.

Si se selecciona la opción “Ninguno” no se realizará ningún tipo de globalización.

Para la calibración de un equipo dimensional (por ejemplo un micrómetro) aconsejamos poner los coeficientes c_1, c_2, c_3 igual a 1 y c_4 a 0. Por otro lado, globalizaremos el resultado a corrección nula mediante la opción “Según GUM. $I_{\text{total}} = \text{error máx.} + I_{\text{Máx}}$ ”.

El campo **k equipo** permite seleccionar la estrategia del cálculo del factor de cobertura k . Tiene dos valores posibles:

- “ $k=2$. Hipótesis datos tipo A fiables”. Con esta opción no se realiza el cálculo de grados de libertad y se asigna siempre un factor de cobertura $k=2$.
- “Según grados de libertad efectivos”. Con esta opción se calcularán los grados de libertad efectivo y se asignará el factor de cobertura k dependiendo de dichos grados de libertad.

El campo **Divisor desviación** permite asignar el divisor empleado en el cálculo de la desviación estándar. Aunque se pueden seleccionar los valores “N” y “N-1”, lo normal según GUM, es utilizar “N-1”.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo, un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencia ...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla “Intro” equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

General Atributos Variables			
Orden /	Código	Descripción	
*			
▶ 1	Identificación correcta		
2	Estado general del equipo correcto	No existen golpes y la legibilidad del nonio o visualizador es correcta	
3	Puntas de exteriores correctas		
4	Puntas de interiores correctas		
5	Sonda de profundidad correcta		

Ordenar
 Subir
 Bajar
 Importar

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

El botón de **Importar** permite importar atributos de una familia determinada.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificarán para cada una de las posibilidades de medida los puntos de calibración dentro de la escala y sus características.

General Atributos Variables Otros patrones																																																				
Posibilidad (Defecto) Exteriores Interiores Profundidad	<input type="checkbox"/> Redondear i. a D.E. <input checked="" type="checkbox"/> Aceptación por Imax. <input type="checkbox"/> Aceptación por EMA <input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar nominal <input type="checkbox"/> Datos diferenciales <input type="checkbox"/> Referencia equipo		Tipo patrón: Formulario de configur. v N° decimales: 2 Unidades: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Leer datos del patrón <input checked="" type="radio"/> Media = Media (patrón - equipo) <input type="radio"/> Media = Media (equipo - patrón)																																																
	<input type="checkbox"/> Tolerancias por punto <input type="checkbox"/> Tolerancias valor medio <input type="checkbox"/> Introducir fórmula tolerancias		Fórmula: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Aceptación tol. punto <input type="checkbox"/> Aceptación valor medio <input type="checkbox"/> Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias por punto <input type="checkbox"/> Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias valor medio																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orden</th> <th>Descripción</th> <th>Nominal</th> <th>Reit.</th> <th>Documentación</th> <th>Calcular I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>▶ 1</td> <td></td> <td>0</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>30</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>60</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>90</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>120</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>150</td> <td>5</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Orden	Descripción	Nominal	Reit.	Documentación	Calcular I.	*					<input type="checkbox"/>	▶ 1		0	5		<input checked="" type="checkbox"/>	2		30	5		<input checked="" type="checkbox"/>	3		60	5		<input checked="" type="checkbox"/>	4		90	5		<input checked="" type="checkbox"/>	5		120	5		<input checked="" type="checkbox"/>	6		150	5		<input checked="" type="checkbox"/>
	Orden	Descripción	Nominal	Reit.	Documentación	Calcular I.																																														
	*					<input type="checkbox"/>																																														
	▶ 1		0	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																														
	2		30	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																														
	3		60	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																														
	4		90	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																														
	5		120	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																														
6		150	5		<input checked="" type="checkbox"/>																																															
Nota: Und. Nominal = Und. rango Und. lo = Und. división escala Und. Valores = Und. rango, salvo para datos diferenciales (siempre y cuando se especifique una unidad) Und. Tolerancia = Und. rango																																																				
Añadir Borrar																																																				

Ordenar
 Subir
 Bajar

En la parte izquierda de la pantalla aparece una lista con las diferentes posibilidades de medida. Cuando se configura por primera vez el formato sólo aparece la posibilidad de medida “(Defecto)”. Esta

posibilidad siempre estará presente y contiene los valores de configuración de todas las posibilidades de medida que no están definidas explícitamente.

La posibilidad de medida “(Defecto)” no se puede eliminar.

Con el botón **Añadir** incluiremos todas aquellas posibilidades de medida que tengan una configuración diferente a “(Defecto)”.

En la parte derecha de la pantalla se presentan los parámetros de configuración de la posibilidad de medida seleccionada:

- **Redondear i. a D.E.** Si este campo está activado, la incertidumbre calculada de la posibilidad de medida se redondea al múltiplo superior más cercano de la división de escala del equipo.
- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** El control se realiza sin especificar la incertidumbre del patrón.
 - **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen *directamente* en la tabla de configuración de nominales. Con tal propósito, cuando se selecciona esta opción aparecen automáticamente los siguientes campos:

l. patrón	ko	Composición patrones
	2	

- **Formulario de configuración.** Al seleccionar esta opción, aparece un botón de selección en la columna correspondiente al Nominal. Al pulsar el botón aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Configuración de patrones					
	Nº	Patrón	Posibilidad	Nominal	Obtener medida real
*					<input type="checkbox"/>
▶	1	BL-002	60	60	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	BL-002	30	30	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	BL-002	10	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Total nominal 100 Nota: Si la columna Obtener medida real está seleccionado, en la calibración se sustituirá el valor nominal por su valor real.					
				Aceptar	Cancelar

De esta manera es posible indicar la composición de varios patrones. Como caso excepcional, si el Nominal es 0 se pueden dejar los campos **Patrón** y **Posibilidad** vacíos y no se buscará ninguna incertidumbre asociada.

Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.

Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida y se rellenará automáticamente el nominal con el valor de la Posibilidad.

Si el campo **Obtener medida real** está seleccionado se presentará el valor nominal definido para el patrón y en la calibración se sustituirá por su valor real.

- **Leer datos del patrón.** Si se marca este campo aparecerá un mensaje de aviso “La tolerancia a rellenar en la tabla será respecto a la diferencia entre el patrón y el equipo” y se activarán las dos siguientes opciones:

☒ Leer datos del patrón

☒ Media = Media (patrón - equipo)

☐ Media = Media (equipo - patrón)

Mediante estos dos checks se podrá seleccionar la opción que se desee configurar. Cuando se realice el control se tendrá en cuenta esta configuración para realizar los cálculos de Xci.

Si el campo **Leer datos del patrón** está activado, en la entrada de datos se presentarán dos columnas para cada valor, una para introducir el valor del patrón y otra para introducir el valor del equipo.

Nominal mm	I. Patrón mm	Ko	Tole. mm	Val. 1 Pat. mm	Val. 1 Equ. mm	Val. 2 Pat. mm	Val. 2 Equ. mm
30	0,002	2	0,02	30,05	30,06	30,05	30,07
60	0,002	2	0,02	60,17	60,20	60,17	60,18

Valor del patrón
Valor del equipo

Esta opción resulta práctica cuando el patrón utilizado no proporciona exactamente la misma medida que el nominal. Por ejemplo, cuando se trata de comprobar un termómetro en un baño de calor el patrón utilizado suele ser otro termómetro. Si el nominal es de 50°C es probable que el patrón no proporcione exactamente la misma medida, sino que varíe un poco (por ejemplo, 50,01 en la primera medición, 50,02 en la segunda, etc.). De esta manera es posible introducir el valor que proporciona el patrón y después el valor que proporciona el equipo en sí.

Puesto que en la entrada de datos solo hay espacio para 20 reiteraciones, si se selecciona esta opción el número de reiteraciones quedará limitado a un máximo de 10, pues se utilizarán dos valores (patrón y equipo) para cada reiteración.

Si se está usando histéresis y/o excentricidad también se presentarán las dos columnas para cada valor en el caso que el campo **Leer datos del patrón** esté activado.

- **Aceptación por I_{max}.** Si está activado se tendrá en cuenta el criterio de aceptación por Incertidumbre máxima. Para poder utilizar este criterio es necesario que en las características técnicas se haya introducido el valor de Incertidumbre máxima. El criterio de aceptación que se utiliza es el siguiente:

Si la incertidumbre de la posibilidad de medida es menor o igual a I. max. el equipo será “Apto”, en caso contrario el equipo será “No apto”.

- **Aceptación por EMA (Error máximo permitido).** Si está activado se tendrá en cuenta el criterio de aceptación por EMA. Para poder utilizar este criterio es necesario que en las características técnicas se haya introducido el valor de EMA. El criterio de aceptación que se utiliza es el siguiente:


Si el valor absoluto del error máximo + la incertidumbre de la posibilidad de medida es menor o igual que EMA el equipo será “Apto”, en caso contrario el equipo será “No apto”.

Nota: Se suele seleccionar el criterio de aceptación por Incertidumbre máxima cuando la corrección se ha incluido en la incertidumbre.

- **Nº decimales.** Indica el número de decimales que utilizaremos en la entrada de datos. Este campo está limitado a 5.
- **El usuario podrá modificar nominal e lo** en el caso que el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”, en cambio cuando este campo es “No se utiliza patrón” o “Formulario de configuración” el campo se llamará “**El usuario podrá modificar nominal**”. Si tenemos “Entrada directa” el usuario podrá modificar los campos Nominal, Incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado. Si tenemos “No se utiliza patrón” el usuario sólo podrá modificar el campo Nominal al realizar el resultado, pues los campos Incertidumbre del patrón y k del patrón no aparecerán. En el caso de “Formulario de configuración” el usuario deberá rellenar el campo del “Valor Patrón”.

El check “**El usuario podrá modificar nominal**” estará desactivado si está activado el campo “Leer datos del patrón”.

- **Datos diferenciales.** Si este campo está activado podremos introducir datos diferenciales con respecto al valor nominal. Por ejemplo, si el valor nominal es 10 mm, el dato obtenido es 10,001 mm, sólo introduciremos 0,001.
- **Referencia Equipo.** Si este campo está activado indicará que en la medición en vez de fijar el patrón se fijará el equipo. Esta funcionalidad no estará disponible si se ha indicado **Leer Datos del Patrón**.
- **Unidades.** Este campo estará activo sólo si el campo **Datos diferenciales** también lo está. Permite introducir valores en diferentes unidades que las indicadas en las especificaciones. Siguiendo con el ejemplo anterior, si definimos las unidades en micras, en vez de introducir 0,001 introduciremos 1.
- **Nominal Excentricidad.** Indicaremos el nominal del patrón que utilizaremos para calcular la incertidumbre debida a la excentricidad. Solo se visualizará si se ha configurado un coeficiente distinto de cero.
- **Nominal Histéresis.** Indicaremos el nominal del patrón que utilizaremos para calcular la incertidumbre debida a la histéresis. Solo se visualizará si se ha configurado un coeficiente distinto de cero.
- **Tolerancias por punto.** Si este campo está activado y el de **Introducir fórmula tolerancias** no, la columna **Tolerancia** estará visible y se deberá introducir la tolerancia admitida en ese punto de la escala.

	Orden	Descripción	Nominal	Reit.	Tolerancia	Documentación	Calcular I.
	1			5	0,5		<input checked="" type="checkbox"/>

Además, al introducir datos, si el punto está fuera de tolerancias aparecerá el valor en rojo.

- **Aceptación tol. punto.** Si este campo está activo el criterio de aceptación tendrá en cuenta que todos los puntos de la escala estén dentro de tolerancias. Si no está activo, aunque haya puntos fuera de tolerancia el resultado por este concepto será “Apto”. Este campo sólo se activará si también lo está el campo **Tolerancias por punto**.

Además, al introducir datos, si el punto está fuera de tolerancias aparecerá el valor en rojo condicionando también el resultado como No Apto.

- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias por punto.**

Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

Además, si el punto más la incertidumbre está fuera de tolerancias aparecerá el valor en naranja, condicionando también el resultado como Apto con reservas si se tiene marcado **Aceptación tol. punto**.

- **Tolerancias valor medio.** Si este campo está activado y el de **Introducir fórmula tolerancias** no, la columna **Tolerancia** estará visible y se deberá introducir la tolerancia admitida en ese punto de la escala.

Además, al introducir datos, si la media está fuera de tolerancias aparecerá en rojo.

- **Aceptación valor medio.** Si este campo está activo el criterio de aceptación tendrá en cuenta que la media esté dentro de tolerancias. Si no está activo, aunque la media esté fuera de tolerancia el resultado por este concepto será "Apto". Este campo sólo se activará si también lo está el campo **Tolerancias valor medio**.

Además, al introducir datos, si la media está fuera de tolerancias aparecerá el valor en rojo condicionando también el resultado como No Apto.

- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias valor medio.**

Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si la media está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

Además, si la media más la incertidumbre está fuera de tolerancias aparecerá el valor en naranja, condicionando también el resultado como Apto con reservas si se tiene marcado **Aceptación valor medio**.

- **Introducir fórmula tolerancias.** Si este campo está activo se activará el campo **Fórmula**. Este campo sólo se activará si también lo está alguno de los campos **Tolerancias por punto o Tolerancias valor medio**.
- **Fórmula.** Se podrá escribir una fórmula matemática incluyendo los siguientes campos clave:
 - **MIN:** Nominal mínimo, corresponde a Valor1.
 - **MAX:** Nominal máximo, corresponde a Valor2.
 - **SC:** División de escala, corresponde a Valor3.
 - **UMAX:** I_{max}
 - **EMA:** EMA
 - **TOLORIGIN:** Tolerancia Origen, corresponde a Valor8.
 - **TOLSLOPE:** Tolerancia Pendiente, corresponde a Valor9.
 - **NOMINAL:** Nominal

Ejemplos:

- Fondo de escala del 2,5 %: $MAX * 2,5 / 100$
- Recta con pendiente: $TOLORIGIN + TOLSLOPE * NOMINAL$

En la tabla de la parte inferior se introducirán cada uno de los puntos sobre la escala donde se tomarán valores.

El campo **Reiteraciones** deberá estar comprendido entre 1 y 20 si no se ha seleccionado la opción **Leer datos del patrón**, y entre 1 y 10 en caso de que esta opción se haya seleccionado.

Los campos **Descripción**, **Composición de patrones** y **Documentación** permiten introducir información para ayudar a realizar la calibración. Estos campos sólo aparecen en pantalla y no están disponibles en el certificado impreso.

El campo **Calcular I** indica si se calculará la incertidumbre para el punto de escala en cuestión.

Es muy importante tener en cuenta la **Nota** que aparece en la parte inferior de la pantalla, que nos indica las unidades que debemos tener presentes en cada uno de los valores que introducimos.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General				Atributos		Variables		Otros patrones			
		Patrón				Descripción					
		▶									
		Temp				Temperatura ambiente					
		H%				Humedad ambiente					

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Normal RH

Este tipo de formato se utiliza sólo para mantener la compatibilidad de los datos de calibración importados desde la aplicación Rhodos (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

A diferencia de los demás formatos estándar, este tipo de formato se configura directamente al hacer un nuevo resultado, mediante la siguiente pantalla:

El significado de los distintos parámetros de configuración es el siguiente:

- **Campo.** Indica el campo o rango de medida en el cual se realizarán las pruebas.
- **Div. Escala.** Indica la división de escala del equipo. En este campo se puede introducir un texto o bien un valor numérico, aunque si se activa el campo **Redondear D.E.** es obligatorio que el valor sea numérico.
- **Puntos.** Indica el número de puntos de escala para los que se realizará una medición. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 10.
- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que se realizarán en la medición. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 10.
- **Decimales.** Indica el número de decimales que utilizaremos en la entrada de datos.
- **k.** Indica el factor de cobertura k.
- **Und. Valor.** Indica la unidad de medida en la que se expresarán los valores que introduciremos en la entrada de datos.
- **Und. lo.** Indica la unidad de medida en la que está expresada la incertidumbre del patrón. Es interesante notar que esta unidad de medida puede ser distinta a la unidad de medida en la que se expresarán los valores obtenidos en la medición.
- **Medidas (n).** Indica el número de medidas realizadas. Este valor se utilizará para obtener el factor de corrección que se utilizará en el cálculo de la incertidumbre, como se detalla más adelante. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 10.
- **Redondear D.E.** Si este campo está activado, la incertidumbre calculada de la posibilidad de medida se redondea al múltiplo superior más cercano de la división de escala indicada. Cuando se activa esta opción es obligatorio que el campo **Div. Escala** contenga un valor numérico.

Tras Aceptar, al realizar el resultado de la calibración, en la pestaña Variables, existe el botón

Obtener datos ultima verif.

que permite obtener los datos de la última verificación y así no tener que introducirlos manualmente. Para que se pueda realizar esta acción se debe cumplir lo siguiente:

- Formato de verificación – Útil.
- Fecha de verificación no puede ser anterior a 7 días.

Cálculo de la incertidumbre

Este formato realiza el cálculo de la incertidumbre de la siguiente manera:

Con los valores introducidos se calcula la **media aritmética** (\bar{x}_{ci}) para cada punto de calibración i y la **desviación típica muestral** (s_{ci}), como sigue:

$$\bar{x}_{ci} = \frac{\sum x_{ij}}{n}$$

$$s_{ci} = c \sqrt{\frac{\sum (x_{ij} - \bar{x}_{ci})^2}{n-1}}$$

Siendo c un factor de corrección en función del número de medidas realizadas en la calibración cuyo valor es el de la siguiente tabla:

Nº medidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	6,5	2,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,0

A continuación, se pasa a obtener la **corrección de calibración** en cada punto (ΔX_{ci}).

$$\Delta X_{ci} = X_{oi} - \bar{X}_{ci}$$

Donde X_{oi} es el valor del patrón en el punto i del campo de medida.

A partir de los resultados obtenidos, se calculará la **incertidumbre en cada punto de calibración** (I_i), mediante la expresión:

$$I_i = \sqrt{I_{oi}^2 + k^2 \times S_{ci}^2 \times \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n_c} \right) + \left(\frac{k}{3} \right)^2 \times \Delta X_{ci}^2}$$

Útil

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de tipo calibración de equipos de medida que presentan la medida directamente, por ejemplo, bloques patrón longitudinales.

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Las características técnicas que utilicen deberán de ser de tipo útil.

Configuración certificado estándar: UTIL

Cancelar Aceptar Ayuda sobre la configuración del control

General Atributos Variables Otros patrones

Parámetros del cálculo de incertidumbre

Coefficiente incert. patrón 1 k equipo Según grados de libertad efectivos

Coefficiente desviación 1 Divisor desviación N-1

Coefficiente error 0 Incertidumbre global No se calcula

Otras incert. típicas 0 (Mismas unidades que valor nominal)

Nº decimales 4 ☒ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

☐ Calibración bloques patrón con otros bloques patrón

☐ Tolerancias por punto ☒ Tolerancias valor medio

Configuración de entradas

☐ Introducir temperatura ☐ Introducir humedad

☐ Introducir coste (Precio)

Campos adicionales cabecera

Campo 1 Campo 2

Campo 3 Campo 4

Campo 5 Campo 6

Configuración dispositivos de entrada de datos

Dispositivo de entrada de datos [Teclado] Tecla Intro equivale a Cursor derecha

La carpeta general

En primer lugar, configuraremos los parámetros necesarios para realizar el cálculo de incertidumbre.

Para realizar los cálculos de incertidumbre se han utilizado las recomendaciones de la Guía para cálculo de incertidumbre de ISO (GUM). Podrá encontrar un resumen de esta guía en ENAC con la referencia CEA-ENAC-LC/02.

Cálculo de la incertidumbre

La incertidumbre patrón de cada posibilidad se calcula:

$$u_{PAT}^2 = u_{Pat1}^2 + u_{Pat2}^2 + u_{Pat3}^2 + u_{PatComp}^2$$

La incertidumbre típica se calcula como:

$$u^2 = (c_1 \cdot u_0)^2 + (c_2 \cdot u_s)^2 + (c_4 \cdot u_e)^2 + u_o^2$$

Siendo:

$u_0 = \frac{I_0}{k_0}$ la incertidumbre típica de tipo B debida al patrón.

$u_s = \frac{s}{\sqrt{n}}$ la incertidumbre típica de tipo A debida a la repetibilidad.

$u_e = Error$ la incertidumbre típica de tipo B debida a la desviación de la medida.

u_o otras incertidumbres típicas que se introducen directamente.

En condiciones normales los coeficientes serán: $c_1=1$, $c_2=1$, $c_4=0$.

La incertidumbre expandida se calculará:

$$U = k \cdot u$$

Siempre y cuando los grados de libertad efectivos (v_{ef}) sean mayores de 10 se podrá considerar el factor de cobertura $k=2$, para una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Si los grados de libertad son menores o iguales a 10 deberá se calculará el valor de k según la distribución t de Student para los grados de libertad obtenidos y una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Según GUM, y para la fórmula utilizada se puede simplificar la obtención de los grados efectivos de libertad como:

$$v_{ef} = \frac{u^4}{(c_2 \cdot u_s)^4} (n-1)$$

El coeficiente c_1 se corresponde con el campo **Coeficiente incert. patrón**.

El coeficiente c_2 se corresponde con el campo **Coeficiente desviación**.

El coeficiente c_4 se corresponde con el campo **Coeficiente error**.

En el campo **Otras incert. típicas** se podrán otras incertidumbres típicas específicas del equipo a controlar. Las unidades que se utilizarán será que las utilizadas en el valor nominal.

El campo **k equipo** permite seleccionar la estrategia del cálculo del factor de cobertura k . Tiene dos valores posibles:

- “ $k=2$. Hipótesis datos tipo A fiables”. Con esta opción no se realiza el cálculo de grados de libertad y se asigna siempre un factor de cobertura $k=2$.
- “Según grados de libertad efectivos”. Con esta opción se calcularán los grados de libertad efectivo y se asignará el factor de cobertura k dependiendo de dichos grados de libertad.

El campo **Divisor desviación** permite asignar el divisor empleado en el cálculo de la desviación estándar. Aunque se pueden seleccionar los valores “N” y “N-1” lo normal, según GUM, es utilizar “N-1”.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencias...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

El campo **Nº decimales** permite indicar el número de decimales que se utilizarán en la configuración del útil.

En el campo **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias** indicaremos si se desea tener en cuenta o no la incertidumbre en el cálculo de tolerancias al realizar la calibración del útil. Si el punto o la media, dependiendo de qué tipo de tolerancias se tenga marcado, más la incertidumbre está fuera de tolerancias aparecerá el valor en naranja.

El campo **Calibración bloques patrón con otros bloques patrón** permite usar un patrón de comparación para la medida. Esto está enfocado sobretodo a equipos de medida de tipo útil (bloques, anillos...) que utilizan para la medida un patrón por comparación de tipo bloques patrón. Por ejemplo un bloque patrón que se calibra con otro bloque patrón de igual o diferente nominal. Si esta opción está activada no se podrá utilizar la segunda opción de “medidas por comparación” descrita en la pestaña variables.

Cuando el campo **Tolerancias por punto** está activo, si el punto está fuera de tolerancias aparecerá el valor en rojo. En cambio, cuando esté activo el campo **Tolerancias por valor medio**, si la media está fuera de tolerancias aparecerá la media en rojo.

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla “Intro” equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

Orden /	Código	Descripción
*		
1		El estado general del equipo es correcto

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

El botón de **Importar** permite importar atributos de una familia determinada.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificarán para cada una de las posibilidades de medida los puntos de calibración dentro de la escala y sus características.

En la parte izquierda de la pantalla aparece una lista con las diferentes posibilidades de medida. Cuando se configura por primera vez el formato sólo aparece la posibilidad de medida “(Defecto)”. Esta posibilidad siempre estará presente y contiene los valores de configuración de todas las posibilidades de medida que no están definidas explícitamente.

La posibilidad de medida “(Defecto)” no se puede eliminar.

Con el botón **Añadir** incluiremos todas aquellas posibilidades de medida que tengan una configuración diferente a “(Defecto)”.

En la parte derecha de la pantalla se presentan los parámetros de configuración de la posibilidad de medida seleccionada. Veremos primero el caso sin medidas por comparación:

- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** Realizaremos el control sin especificar la incertidumbre del patrón. Al seleccionar esta opción, todos los campos estarán desactivados exceptuando las Reiteraciones:

<input type="checkbox"/> Medidas por comparación	Reiteraciones	<input type="text" value="4"/>
Tipo patrón	<input type="text" value="No se utiliza patrón"/>	k patrón
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo		l. patrón
Formula Otras incert. típicas	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aceptación por lmax.
Patrón 1	<input type="text"/>	Posibilidad 1
Patrón 2	<input type="text"/>	Posibilidad 2
Patrón 3	<input type="text"/>	Posibilidad 3
Patrón 4	<input type="text"/>	Posibilidad 4
Patrón 5	<input type="text"/>	Posibilidad 5
Patrón de comparación		
Patrón	<input type="text"/>	Posibilidad
<input type="checkbox"/> Datos diferenciales		Unidades
<input type="checkbox"/> Utilizar mismo código posibilidad		

- **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen directamente en los campos **I. Patrón** y **k Patrón**.

<input type="checkbox"/> Medidas por comparación	Reiteraciones	<input type="text" value="4"/>
Tipo patrón	<input type="text" value="Entrada directa"/>	k patrón
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo		l. patrón
Formula Otras incert. típicas	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aceptación por lmax.
Patrón 1	<input type="text"/>	Posibilidad 1
Patrón 2	<input type="text"/>	Posibilidad 2
Patrón 3	<input type="text"/>	Posibilidad 3
Patrón 4	<input type="text"/>	Posibilidad 4
Patrón 5	<input type="text"/>	Posibilidad 5
Patrón de comparación		
Patrón	<input type="text"/>	Posibilidad
<input type="checkbox"/> Datos diferenciales		Unidades
<input type="checkbox"/> Utilizar mismo código posibilidad		

- **Formulario de configuración.** Se selecciona el patrón mediante los campos **Patrón n** y **Posibilidad n**, pudiéndose poner hasta 3 patrones.

<input type="checkbox"/> Medidas por comparación	Reiteraciones	<input type="text" value="4"/>
Tipo patrón	<input type="text" value="Formulario de configuración"/>	k patrón
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo		l. patrón
Formula Otras incert. típicas	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aceptación por lmax.
Patrón 1	<input type="text"/>	Posibilidad 1
Patrón 2	<input type="text"/>	Posibilidad 2
Patrón 3	<input type="text"/>	Posibilidad 3
Patrón 4	<input type="text"/>	Posibilidad 4
Patrón 5	<input type="text"/>	Posibilidad 5
Patrón de comparación		
Patrón	<input type="text"/>	Posibilidad
<input type="checkbox"/> Datos diferenciales		Unidades
<input type="checkbox"/> Utilizar mismo código posibilidad		

Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.

Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida.

La incertidumbre se calculará mediante la raíz cuadrada de las sumas cuadráticas de las incertidumbres de los patrones.

- **El usuario podrá modificar la lo.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Con esta opción el usuario podrá modificar los valores de la incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado.

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 20.
- **I. patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Introduciremos el valor de la incertidumbre del patrón en las mismas unidades que las especificadas para el nominal y tolerancias de la posibilidad de medida.
- **K patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Introduciremos el factor de cobertura k del patrón.
- **Patrón 1.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón 1 del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad 1.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración” y se ha seleccionado el Patrón 1. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Patrón 2.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón 1 del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad 2.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración” y se ha seleccionado el Patrón 2. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Patrón 3.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón 1 del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad 3.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración” y se ha seleccionado el Patrón 3. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Patrón 4.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón 1 del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad 4.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración” y se ha seleccionado el Patrón 4. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Patrón 5.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón 1 del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad 5.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración” y se ha seleccionado el Patrón 5. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Patrón de comparación.** Este apartado estará activo si está marcado el campo “Utilizar patrón comparación” en la pestaña General.
 - **Patrón.** Este campo permite seleccionar el patrón que se usa como patrón de comparación.
 - **Utilizar mismo código posibilidad.** Si está activo el programa verificará que las posibilidades definidas en el equipo están definidas también y coinciden con las del patrón de comparación.
 - **Posibilidad.** Este campo sólo estará activo si el campo “Utilizar mismo código posibilidad” no está activo. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.

- **Datos diferenciales.** Si este campo está activado podremos introducir datos diferenciales con respecto al valor nominal. Por ejemplo, si el valor nominal es 10 mm, el dato obtenido es 10,001 mm, sólo introduciremos 0,001.
- **Unidades.** Este campo estará activo sólo si el campo **Datos diferenciales** también lo está. Permite introducir valores en diferentes unidades que las indicadas en las especificaciones. Siguiendo con el ejemplo anterior, si definimos las unidades en micras, en vez de introducir 0,001 introduciremos 1.

Ahora vamos a ver el caso de tener marcado el check de “**medidas por comparación**”, que da opción a usar la medida por comparación de un modo mas amplio que el que se usa con el check “**Calibración bloques patrón con otros bloques patrón**” de la pestaña General. La pestaña variables se transformará en la siguiente:

General Atributos Variables Otros patrones

Posibilidad (Defecto)

☒ Medidas por comparación Reiteraciones 4

Tipo patrón Formulario de configuración k patrón 0

Formula Otras incert. típicas ☐ Aceptación por Imax.

Patrón	Posibilidad	Nominal
Patrón 1	Posibilidad 1	Nominal 1
Patrón 2	Posibilidad 2	Nominal 2
Patrón 3	Posibilidad 3	Nominal 3
Patrón 4	Posibilidad 4	Nominal 4
Patrón 5	Posibilidad 5	Nominal 5

Suma nominales 0

Patrón de comparación:

Patrón Posibilidad

☐ Datos diferenciales Unidades

Añadir Borrar

Aquí permite también usar hasta 5 patrones, indicando para cada uno de ellos una posibilidad. En el patrón de comparación se deberá marcar obligatoriamente el check de Datos diferenciales y seleccionar las unidades de, que serán las unidades de lectura.

General Atributos Variables Otros patrones

Posibilidad (Defecto)

☒ Medidas por comparación Reiteraciones 10

Tipo patrón Formulario de configuración k patrón 0

Formula Otras incert. típicas ☒ Aceptación por Imax.

Patrón	Posibilidad	Nominal
Patrón 1	ME-001	Longitud 0
Patrón 2	BL-001	Nominal 2 1
Patrón 3	BL-001	Nominal 3 1,5
Patrón 4	BL-001	Nominal 4 30
Patrón 5	BL-003	Nominal 5 150

Suma nominales 182,5

Patrón de comparación:

Patrón MH-001 Posibilidad Longitud

☒ Datos diferenciales Unidades mm

Añadir Borrar

En este caso especial será útil poder presentar la desviación en los resultados en vez de la corrección, para ello se habilitará un parámetro en la base de datos, PresentarDesviacionPorCorreccionEnUtil. Por defecto estará deshabilitado y se mostrará Corrección.

El equipo tendrá un resultado “Apto” siempre y cuando todos los atributos sean correctos y o bien todas las medidas estén dentro de tolerancias o bien el valor medio está dentro de tolerancias. Si todos los valores están dentro de tolerancias pero al aplicar la incertidumbre algún valor se sale de tolerancias, el equipo tendrá un resultado de “Apto con reservas”.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General		Atributos		Variables		Otros patrones	
	Patrón	Descripción					
	Temp	Temperatura ambiente					
	H%	Humedad ambiente					

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Atributos

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles sólo por atributos, sin tener que introducir ninguna variable (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

The screenshot shows the 'Configuración certificado: Atributos' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Atributos' sub-tab is also active. The 'Configuración de entradas' section has three checkboxes: 'Introducir temperatura', 'Introducir humedad', and 'Introducir coste (Precio)', all of which are currently unchecked. The 'Campos adicionales cabecera' section contains six input fields labeled 'Campo 1' through 'Campo 6', each with a three-dot menu button to its right.

La carpeta general

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

The screenshot shows the 'Configuración certificado: Atributos' dialog box with the 'Atributos' sub-tab selected. It displays a table with three columns: 'Orden /', 'Código', and 'Descripción'. The first row is highlighted in blue and contains the value '1' in the 'Orden /' column and 'Estado general del equipo' in the 'Descripción' column. To the right of the table are three buttons: 'Ordenar', 'Subir', and 'Bajar'.

Orden /	Código	Descripción
1		Estado general del equipo

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

Patrón	Descripción
Temp	Temperatura ambiente
H%	Humedad ambiente

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Tampones lisos PNP

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de verificación de los tampones lisos pasa no pasa (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Las características técnicas que utilicen deberán de ser de tipo “PNP: Nominal + Calidad (v5)” o “PNP: Nominal + límites (v5)”.

La carpeta general

En la sección **Origen de los datos del control** indicaremos si el origen de datos es interno, Datos obtenidos internamente, o externo, Datos de certificado externo.

En la sección **Parámetros del cálculo de incertidumbre** indicaremos si la incertidumbre global no se calcula o bien se calcula la Máxima.

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación. También se indicará si la tolerancia se comprobará por punto o por valor medio.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla “Intro” equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

Cálculo de la incertidumbre

En este tipo de formato a la incertidumbre se le asigna directamente la incertidumbre del patrón.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencias...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

Orden /	Código	Descripción
*		
▶ 1		El estado general del equipo es correcto

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

El botón de **Importar** permite importar atributos de una familia determinada.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificará la configuración general para la realización del resultado. Habrá dos formatos de carpeta **Variables**, uno cuando los datos sean obtenidos internamente y otro cuando los datos sean obtenidos del certificado externo.

Datos obtenidos internamente

Configuración certificado PNP (Tampones Lisos)

Cancelar | Aceptar | Ayuda sobre la configuración del control

General | Atributos | Variables

Tipo patrón: Formulario de configuración Reiteraciones: 1

☐ El usuario podrá modificar la lo

Patrón: BL-002 I. patrón: 0

Posibilidad: 1,02 k patrón: 0

☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

El significado de los distintos parámetros de configuración es el siguiente:

- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** Realizaremos el control sin especificar la incertidumbre del patrón. Al seleccionar esta opción, los campos **I. Patrón**, **k patrón**, **Patrón** y **Posibilidad** estarán desactivados.

General | Atributos | Variables

Tipo patrón: No se utiliza patrón Reiteraciones: 1

☐ El usuario podrá modificar la lo

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

- **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen directamente en los campos **I. Patrón** y **k Patrón**.

General | Atributos | Variables

Tipo patrón: Entrada directa Reiteraciones: 1

☒ El usuario podrá modificar la lo

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

- **Formulario de configuración.** Se selecciona el patrón mediante los campos **Patrón** y **Posibilidad**.

General		Atributos		Variables	
Tipo patrón	Formulario de configuración	Reiteraciones	1		
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo					
Patrón		...	l. patrón	0	
Posibilidad		...	k patrón	0	
<input type="checkbox"/> Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias					

Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.

Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida.


- **El usuario podrá modificar la lo.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Con esta opción el usuario podrá modificar los valores de la incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

En la entrada de datos, cuando el dato introducido por el usuario esté fuera de tolerancias el resultado parcial será directamente No OK y el sombreado de la celda será de color rojo, siempre y cuando no esté dentro del límite de desgaste, en cuyo caso el resultado parcial será OK Desg. y el sombreado de la celda será de color amarillo.

Cuando el dato introducido por el usuario esté dentro del límite de desgaste, y en la configuración del control se haya indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de fuera de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario \pm la incertidumbre para determinar si está fuera del límite de desgaste. Si teniendo en cuenta la incertidumbre el dato se sale del límite de desgaste, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja.

Por otra parte, en caso de que el dato introducido por el usuario esté dentro de tolerancias, si en la configuración del control se ha indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario + la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia superior, y el dato introducido por el usuario – la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia inferior.

Si teniendo en cuenta la incertidumbre está fuera de tolerancias, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja, siempre y cuando el dato \pm la incertidumbre no esté dentro del límite de desgaste, en cuyo caso el resultado parcial será OK Desg. (Incer.) y el sombreado de la celda será de color amarillo.



El orden de prioridad de los resultados parciales es el siguiente: No OK, No OK (Incer.), OK Desg., OK Desg. (Incer.) y OK.

A nivel general, cuando el dato introducido por el usuario esté fuera de tolerancias teniendo en cuenta la incertidumbre el resultado general será Apto con reservas.

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **I. patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Entrada directa". Introduciremos el valor de la incertidumbre del patrón en las mismas unidades que las especificadas para el nominal y tolerancias de la posibilidad de medida.
- **K patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Entrada directa". Introduciremos el factor de cobertura k del patrón.
- **Patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Formulario de configuración". Introduciremos el patrón del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Formulario de configuración". Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.

El equipo tendrá un resultado "Apto" siempre y cuando todas las medidas estén dentro de tolerancias y todos los atributos sean correctos.

Datos de certificado externo

La ventana de configuración del certificado PNP (Tampones Lisos) muestra la pestaña "Variables". En esta pestaña, se puede configurar el número de reiteraciones y si se debe tener en cuenta la incertidumbre en el cálculo de tolerancias.

Reiteraciones: ☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

Los parámetros de configuración son los siguientes:

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General		Atributos		Variables		Otros patrones	
	Patrón			Descripción			
	▶						
	Temp			Temperatura ambiente			
	H%			Humedad ambiente			

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Tampones roscados

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de verificación de los tampones lisos pasa no pasa (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Las características técnicas que utilicen deberán de ser de tipo “Roscas Métricas ISO”.

Configuración certificado PNP (Tampones roscados)

Cancelar | Aceptar | Ayuda sobre la configuración del control

General | Atributos | Variables

Origen de los datos del control:

☒ Datos obtenidos internamente ☐ Datos de certificado externo

Parámetros del cálculo de incertidumbre:

Incertidumbre global: No se calcula

Configuración de entradas:

☐ Introducir temperatura ☐ Introducir humedad

☐ Introducir coste (Precio) ☐ Utilizar tolerancia valor medio

☒ Utilizar tolerancia por punto

Campos adicionales cabecera:

Campo 1		...	Campo 2		...
Campo 3		...	Campo 4		...
Campo 5		...	Campo 6		...

Configuración dispositivos de entrada de datos:

Dispositivo de entrada de datos: {Teclado} Tecla Intro equivale a: Cursor derech

La carpeta general

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación.

En la sección **Parámetros del cálculo de incertidumbre** indicaremos si la incertidumbre global no se calcula o bien se calcula la Máxima.

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación. También se indicará si la tolerancia se comprobará por punto o por valor medio.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla "Intro" equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

Cálculo de la incertidumbre

En este tipo de formato a la incertidumbre se le asigna directamente la incertidumbre del patrón.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencias...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

Orden /	Código	Descripción
*		
▶ 1		El estado general del equipo es correcto

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificará la configuración general para la realización del resultado.

Habrán dos formatos de carpeta **Variables**, uno cuando los datos sean obtenidos internamente y otro cuando los datos sean obtenidos del certificado externo.

Datos obtenidos internamente

Configuración certificado PNP (Tampones roscados)

[Ayuda sobre la configuración del control](#)

General Atributos Variables Otros patrones

Tipo patrón: No se utiliza patrón Reiteraciones: 2

☐ El usuario podrá modificar la l o

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

☒ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias ☐ Sólo realizar control del diámetro medio

Patrón específico diámetro interno

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

Patrón específico diámetro externo

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

Nota

El primer patrón se refiere al diámetro medio. En el caso que no se defina el patrón específico interno o externo, se utilizará el patrón de diámetro medio para aquellas posibilidades que sean internas o externas.
La opción 'Sólo realizar control del diámetro medio' sólo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio. En caso de que no se realice, se procederá como si esta opción estuviese desactivada.

El significado de los distintos parámetros de configuración es el siguiente:

- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** Realizaremos el control sin especificar la incertidumbre del patrón. Al seleccionar esta opción, los campos **I. Patrón**, **k patrón**, **Patrón** y **Posibilidad** estarán desactivados.

General Atributos Variables Otros patrones

Tipo patrón: No se utiliza patrón Reiteraciones: 2

☐ El usuario podrá modificar la l o

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

☒ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias ☐ Sólo realizar control del diámetro medio

Patrón específico diámetro interno

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

Patrón específico diámetro externo

Patrón: I. patrón: 0

Posibilidad: k patrón: 0

Nota

El primer patrón se refiere al diámetro medio. En el caso que no se defina el patrón específico interno o externo, se utilizará el patrón de diámetro medio para aquellas posibilidades que sean internas o externas.
La opción 'Sólo realizar control del diámetro medio' sólo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio. En caso de que no se realice, se procederá como si esta opción estuviese desactivada.

- **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen directamente en los campos **I. Patrón** y **k Patrón**.

General	Atributos	Variables	Otros patrones
Tipo patrón		Entrada directa	Reiteraciones
			2
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
<input checked="" type="checkbox"/> Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias			
<input type="checkbox"/> Sólo realizar control del diámetro medio			
Patrón específico diámetro interno			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
Patrón específico diámetro externo			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
Nota			
<p>El primer patrón se refiere al diámetro medio. En el caso que no se defina el patrón específico interno o externo, se utilizará el patrón de diámetro medio para aquellas posibilidades que sean internas o externas.</p> <p>La opción 'Sólo realizar control del diámetro medio' sólo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio. En caso de que no se realice, se procederá como si esta opción estuviese desactivada.</p>			

- **Formulario de configuración.** Se selecciona el patrón mediante los campos **Patrón** y **Posibilidad**.

General	Atributos	Variables	Otros patrones
Tipo patrón		Formulario de configuración	Reiteraciones
			2
<input type="checkbox"/> El usuario podrá modificar la lo			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
<input checked="" type="checkbox"/> Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias			
<input type="checkbox"/> Sólo realizar control del diámetro medio			
Patrón específico diámetro interno			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
Patrón específico diámetro externo			
Patrón			I. patrón
			0
Posibilidad			k patrón
			0
Nota			
<p>El primer patrón se refiere al diámetro medio. En el caso que no se defina el patrón específico interno o externo, se utilizará el patrón de diámetro medio para aquellas posibilidades que sean internas o externas.</p> <p>La opción 'Sólo realizar control del diámetro medio' sólo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio. En caso de que no se realice, se procederá como si esta opción estuviese desactivada.</p>			

Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.

Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida.


- **El usuario podrá modificar la lo.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Entrada directa". Con esta opción el usuario podrá modificar los valores de la incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

En la entrada de datos, cuando el dato introducido por el usuario esté fuera de tolerancias el resultado parcial será directamente No OK y el sombreado de la celda será de color rojo, siempre y cuando no esté dentro del límite de desgaste, en cuyo caso el resultado parcial será OK Desg. y el sombreado de la celda será de color amarillo.

Cuando el dato introducido por el usuario esté dentro del límite de desgaste, y en la configuración del control se haya indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de fuera de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario \pm la incertidumbre para determinar si está fuera del límite de desgaste. Si teniendo en cuenta la incertidumbre el dato se sale del límite de desgaste, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja.

Por otra parte, en caso de que el dato introducido por el usuario esté dentro de tolerancias, si en la configuración del control se ha indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario + la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia superior, y el dato introducido por el usuario – la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia inferior.

Si teniendo en cuenta la incertidumbre está fuera de tolerancias, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja, siempre y cuando el dato \pm la incertidumbre no esté dentro del límite de desgaste, en cuyo caso el resultado parcial será OK Desg. (Incer.) y el sombreado de la celda será de color amarillo.



El orden de prioridad de los resultados parciales es el siguiente: No OK, No OK (Incer.), OK Desg., OK Desg. (Incer.) y OK.

A nivel general, cuando el dato introducido por el usuario esté fuera de tolerancias teniendo en cuenta la incertidumbre el resultado general será Apto con reservas.

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **I. patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Entrada directa". Introduciremos el valor de la incertidumbre del patrón en las mismas unidades que las especificadas para el nominal y tolerancias de la posibilidad de medida.
- **K patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Entrada directa". Introduciremos el factor de cobertura k del patrón.
- **Patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Formulario de configuración". Introduciremos el patrón del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es "Formulario de configuración". Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.
- **Sólo realizar control del diámetro medio.** Mediante este campo es posible indicar si sólo se desea realizar el control del diámetro medio o, si por el contrario, se realiza el control de los

diámetros que correspondan. Como indica la nota que hay en la parte inferior del formulario, esta opción solo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio; en caso de que no esté activado se actuará como si no se hubiese marcado esta opción, es decir, se realizará el control de los diámetros que correspondan.

En el caso que el diámetro interno o externo use un patrón distinto al diámetro medio se configurará del mismo modo, tal y como se ha explicado anteriormente.

El equipo tendrá un resultado “Apto” siempre y cuando todas las medidas estén dentro de tolerancias y todos los atributos sean correctos.

Datos de certificado externo

Configuración certificado PNP (Tampones roscados)

Cancelar Aceptar Ayuda sobre la configuración del control

General Atributos Variables

Reiteraciones: ☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

☐ Sólo realizar control del diámetro medio

Nota

La opción 'Sólo realizar control del diámetro medio' sólo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio. En caso de que no se realice, se procederá como si esta opción estuviese desactivada.

Los parámetros de configuración son los siguientes:

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.
- **Sólo realizar el control del diámetro medio.** Mediante este campo es posible indicar si sólo se desea realizar el control del diámetro medio o, si por el contrario, se realiza el control de los diámetros que correspondan. Como indica la nota que hay en la parte inferior del formulario, esta opción solo se aplicará en el caso de que se realice el control del diámetro medio; en caso de que no se realice se actuará como si no se hubiese marcado esta opción, es decir, se realizará el control de los diámetros que correspondan.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General		Atributos	Variables	Otros patrones
Patrón	Descripción			
▶				
Temp	Temperatura ambiente			
H%	Humedad ambiente			

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Verificación - útil

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de verificación de equipos que presentan la medida directamente, por ejemplo bloques patrón, útiles de medida, plantillas de formas... *(Esta opción no está disponible en la edición FDA).*

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Las características técnicas que utilicen deberán de ser de tipo “Útil”.

Configuración certificado: Verificación UTIL

✗ Cancelar ✓ Aceptar ? Ayuda sobre la configuración del control

General Atributos Variables

Origen de los datos del control

☒ Datos obtenidos internamente ☐ Datos de certificado externo

Parámetros del cálculo de incertidumbre

Incertidumbre global: No se calcula ▼

Configuración de entradas

☐ Introducir temperatura ☐ Introducir humedad

☐ Introducir coste (Precio)

☒ Utilizar tolerancia por punto ☐ Utilizar tolerancia valor medio

Campos adicionales cabecera

Campo 1: ... Campo 2: ...

Campo 3: ... Campo 4: ...

Campo 5: ... Campo 6: ...

Configuración dispositivos de entrada de datos

Dispositivo de entrada de datos: (Teclado) ▼ Tecla Intro equivale a: Cursor derecha ▼

La carpeta general

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación. También se indicará si la tolerancia se comprobará por punto o por valor medio.

En la sección **Parámetros del cálculo de incertidumbre** indicaremos si la incertidumbre global no se calcula o bien se calcula la Máxima.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla “Intro” equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

Cálculo de la incertidumbre

En este tipo de formato a la incertidumbre se le asigna directamente la incertidumbre del patrón.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencias...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.

Orden /	Código	Descripción
*		
▶ 1		El estado general del equipo es correcto

El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificará la configuración general para la realización del resultado.

The screenshot shows the 'Configuración certificado: Verificación UTIL' dialog box with the 'Variables' tab selected. The 'Tipo patrón' is set to 'Entrada directa'. The 'Reiteraciones' field is set to 1. There are checkboxes for 'El usuario podrá modificar la lo' and 'Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias'. The 'Patrón' and 'Posibilidad' fields are empty, with 'I. patrón' and 'k patrón' fields set to 0 and 2 respectively.

El significado de los distintos parámetros de configuración es el siguiente:

- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** Realizaremos el control sin especificar la incertidumbre del patrón. Al seleccionar esta opción, los campos **I. Patrón**, **k patrón**, **Patrón** y **Posibilidad** estarán desactivados.

This screenshot shows the 'Variables' tab with 'Tipo patrón' set to 'No se utiliza patrón'. The 'Reiteraciones' field is 1. The 'Patrón' and 'Posibilidad' fields are disabled. The 'I. patrón' and 'k patrón' fields are set to 0.

- **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen directamente en los campos **I. Patrón** y **k Patrón**.

This screenshot shows the 'Variables' tab with 'Tipo patrón' set to 'Entrada directa'. The 'Reiteraciones' field is 1. The 'Patrón' and 'Posibilidad' fields are enabled. The 'I. patrón' and 'k patrón' fields are set to 0.

- **Formulario de configuración.** Se selecciona el patrón mediante los campos **Patrón** y **Posibilidad**.


Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.

Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida.

- **El usuario podrá modificar la lo.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Con esta opción el usuario podrá modificar los valores de la incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

En la entrada de datos, cuando el dato introducido por el usuario esté *fuera* de tolerancias el resultado parcial será directamente No OK y el sombreado de la celda será de color rojo.

Por otra parte, en caso de que el dato introducido por el usuario esté *dentro* de tolerancias, si se ha indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario + la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia superior, y el dato introducido por el usuario – la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia inferior. Si teniendo en cuenta la incertidumbre está fuera de tolerancias, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja.



A nivel general, cuando el dato introducido por el usuario está fuera de tolerancias teniendo en cuenta la incertidumbre el resultado general será Apto con reservas.

- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **I. patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Introduciremos el valor de la incertidumbre del patrón en las mismas unidades que las especificadas para el nominal y tolerancias de la posibilidad de medida.
- **K patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Entrada directa”. Introduciremos el factor de cobertura k del patrón.
- **Patrón.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “Formulario de configuración”. Introduciremos el patrón del cual se obtendrán los valores de incertidumbre.
- **Posibilidad.** Este campo sólo estará activo si el campo Tipo patrón es “Formulario de configuración”. Introduciremos la posibilidad de medida del patrón indicado de la cual se buscarán los datos de incertidumbre.

El equipo tendrá un resultado “Apto” siempre y cuando todas las medidas estén dentro de tolerancias y todos los atributos sean correctos.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General		Atributos	Variables	Otros patrones
Patrón	Descripción			
▶				
Temp	Temperatura ambiente			
H%	Humedad ambiente			

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Verificación - normal

Este tipo de formato se utilizará para realizar controles de verificación de equipos de medida con escala (*Esta opción no está disponible en la edición FDA*).

En general se asignará a este tipo de formato la hoja de datos “GENERAL-VF-01” que servirá de plantilla para imprimir el certificado.

La plantilla de resultados que se suele utilizar es “Defecto v5”.

Las características técnicas que utilicen deberán de ser de tipo “Normal”.

Configuración certificado: Verificación NORMAL

Cancelar Aceptar Ayuda sobre la configuración del control

General Atributos Variables

Parámetros del cálculo de incertidumbre

Incertidumbre global No se calcula

Configuración de entradas

☐ Introducir temperatura ☐ Introducir humedad

☐ Introducir coste (Precio)

☒ Tolerancia por punto ☐ Tolerancia valor medio

Campos adicionales cabecera

Campo 1 Campo 2

Campo 3 Campo 4

Campo 5 Campo 6

Configuración dispositivos de entrada de datos

Dispositivo de entrada de datos (Teclado) Tecla Intro equivale a Cursor derecha

La carpeta general

En la sección **Parámetros del cálculo de incertidumbre** indicaremos si la incertidumbre global no se calcula o bien se calcula la Máxima.

En la sección **Configuración de entradas** indicaremos si en la entrada de datos introduciremos los valores de temperatura, humedad y Coste con que se hizo el control. Los valores por defecto se tomarán de lo indicado en la configuración de la aplicación. También se indicará si la tolerancia se comprobará por punto o por valor medio.

La sección **Campos adicionales de cabecera** permite añadir campos con información adicional en la cabecera del certificado de la prueba.

En la sección **Configuración dispositivos entrada de datos** indicaremos si la entrada de datos se realizará por teclado o por otro dispositivo RS-232 (en cualquier caso, la entrada utilizando el teclado siempre estará disponible). También indicaremos si la tecla “Intro” equivale a un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento hacia abajo (*esta opción no está disponible en la edición PYME*).

Cálculo de la incertidumbre


En este tipo de formato a la incertidumbre se le asigna directamente la incertidumbre del patrón.

El campo **Incertidumbre Global** indica cómo se asignará la incertidumbre global del equipo. Tiene dos opciones:

- “No se calcula”. Esta opción es necesaria si se trata de un equipo con diferentes posibilidades de medida de diferente naturaleza. Por ejemplo un Tester, en que tenemos posibilidades de medida que miden tensiones, otras intensidades, otras resistencias...
- “Máxima”. Toma como incertidumbre global del equipo el valor máximo de cada una de las posibilidades de medida.

La carpeta atributos

Esta carpeta permite introducir tantas pruebas por atributos como queramos.



El campo **Código** es el que aparecerá en el certificado y en el campo **Descripción** podremos introducir información adicional que se presentará sólo en pantalla.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

El botón de **Importar** permite importar atributos de una familia determinada.

La carpeta variables

En esta carpeta se especificarán los puntos de calibración dentro de la escala y sus características.

Configuración certificado: Verificación NORMAL

Cancelar Aceptar Ayuda sobre la configuración del control

General Atributos Variables

Tipo patrón: Entrada directa Reiteraciones: 1

☐ El usuario podrá modificar nominal e lo N° decimales: 3

☐ Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias

Orden	Descripción	Nominal	Tol. Inf.	Tol. Sup.	Unidad	I. patrón	ko	Composición patrones	Documentación
1						2			

Ordenar Subir Bajar

Nota:
Und. Nominal y tolerancias = Und. rango
Und. lo = Und. nominal

El significado de los distintos parámetros de configuración es el siguiente:

- **Tipo de patrón.** Configura la manera en que se introducirán los patrones. Se puede seleccionar una de las tres opciones siguientes:
 - **No se utiliza patrón.** El control se realiza sin especificar la incertidumbre del patrón.
 - **Entrada directa.** Los valores de incertidumbre de los patrones se introducen *directamente* en la tabla de configuración de nominales. Con tal propósito, cuando se selecciona esta opción aparecen automáticamente los siguientes campos:

I. patrón	ko	Composición patrones
	2	

- **Formulario de configuración.** Al seleccionar esta opción, aparece un botón de selección en la columna correspondiente al Nominal. Al pulsar el botón aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Configuración de patrones

N°	Patrón	Posibilidad	Nominal	Obtener medida real
*				<input type="checkbox"/>
1	BL-002	60	60	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BL-002	30	30	<input checked="" type="checkbox"/>
3	BL-002	10	10	<input checked="" type="checkbox"/>

Total nominal 100

Nota:
Si la columna Obtener medida real está seleccionado, en la calibración se sustituirá el valor nominal por su valor real.

Aceptar Cancelar

De esta manera es posible indicar la composición de varios patrones. Como caso excepcional, si el Nominal es 0 se pueden dejar los campos **Patrón** y **Posibilidad** vacíos y no se buscará ninguna incertidumbre asociada.

Si no se indica el campo **Posibilidad** los valores de incertidumbre se buscarán en los resultados generales del equipo.


Si se indican los campos **Patrón** y **Posibilidad** se buscarán los datos de incertidumbre asignados a la posibilidad de medida y se rellenará automáticamente el nominal con el valor de la Posibilidad.

Si el campo **Obtener medida real** está seleccionado se presentará el valor nominal definido para el patrón y en la calibración se sustituirá por su valor real.

- **El usuario podrá modificar nominal e lo.** Este campo sólo estará activo si el campo **Tipo patrón** es “No se utiliza patrón” o “Entrada directa”. Con esta opción el usuario podrá modificar los campos Nominal, Incertidumbre del patrón y k del patrón en el momento de realizar el resultado. Por supuesto, si el campo **Tipo patrón** es “No se utiliza patrón” el usuario sólo podrá modificar el campo Nominal al realizar el resultado, pues los campos Incertidumbre del patrón y k del patrón no aparecerán.
- **Reiteraciones.** Indica el número de reiteraciones que realizaremos en cada posibilidad de medida. El valor introducido deberá estar comprendido entre 1 y 8.
- **Nº Decimales.** Indica el número de decimales que utilizaremos en la entrada de datos.
- **Tener en cuenta la incer. en el cálculo de tolerancias.** Permite tener en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar si un dato está fuera de tolerancias o no al realizar un resultado.

En la entrada de datos, cuando el dato introducido por el usuario esté *fuera* de tolerancias el resultado parcial será directamente No OK y el sombreado de la celda será de color rojo.

Por otra parte, en caso de que el dato introducido por el usuario esté *dentro* de tolerancias, si se ha indicado que se tendrá en cuenta la incertidumbre en el cálculo de tolerancias, se comparará el dato introducido por el usuario + la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia superior, y el dato introducido por el usuario – la incertidumbre para determinar si está fuera de la tolerancia inferior. Si teniendo en cuenta la incertidumbre está fuera de tolerancias, el resultado parcial será No OK (Incer.) y el sombreado de la celda será de color naranja.



A nivel general, cuando el dato introducido por el usuario está fuera de tolerancias teniendo en cuenta la incertidumbre el resultado general será Apto con reservas.

El equipo tendrá un resultado “Apto” siempre y cuando todas las medidas estén dentro de tolerancias y todos los atributos sean correctos.

La carpeta Otros patrones

En esta carpeta se especificarán todos los patrones que también pueden intervenir en la calibración pero que no afectan de una forma directa al cálculo de la incertidumbre.

General			Atributos			Variables			Otros patrones					
		Patrón				Descripción								
		Temp				Temperatura ambiente								
		H%				Humedad ambiente								

El campo **Patrón** permite seleccionar uno de los patrones definidos en la aplicación.

Se pueden añadir tantos patrones como se deseen y se pueden borrar patrones existentes.

Actualizar fichas

El objetivo es permitir actualizar los datos de las fichas con los de su familia. *(Esta funcionalidad no está disponible en la edición FDA).*

Se puede acceder a la operación de Actualizar fichas desde el menú **Acciones** del módulo **Familias**. Al ejecutar esta opción se presentará una ventana donde se podrá seleccionar que datos queremos cambiar. La ventana que se presentará será la siguiente:

	Configuración del formato de entrada de datos	Interno	Horas	Tareas con ciclo y periodo	Asignar incertidumbre	Asignar resultado	Observaciones	Procedimiento
Calibración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En la sección **Datos generales de la familia** se muestra el código y la descripción de la familia.

La sección **Cambios a realizar** permite seleccionar los siguientes campos: **Características técnicas** (coge las características de la ficha, las borra y pone las que hay en la familia), **Eliminar controles que no existen en la familia** (sólo si no se ha introducido ningún resultado) y **Añadir controles definidos en la familia**.


La sección **Actualizar controles** permite seleccionar los siguientes campos: Configuración del formato de entrada de datos, Interno, Horas, Tareas con ciclo y periodo, Asignar incertidumbre, Asignar resultado, Observaciones y procedimiento.

Nota Existe un botón **Seleccionar todos los campos** para marcar todos los campos.

Fichas de calibres

En este capítulo se describe el funcionamiento del módulo de fichas de calibres. Visual Factory Calibre permite definir una ficha completa para cada calibre en la que es posible indicar los datos generales del mismo incluyendo las características técnicas para cada una de las posibilidades de medida, los patrones utilizados en su calibración, los resultados de los controles realizados, la historia del calibre y las aplicaciones del mismo.

Para acceder al módulo de Fichas, sitúese en el grupo “Principal” de la barra de accesos y pulse sobre el icono “Fichas”. La pantalla principal de la aplicación presentará:



Operaciones desde el módulo Fichas

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
-------	------	-------	-----------

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Abre el formulario de fichas y crea una nueva ficha de equipo.
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Abre el formulario de fichas y duplica la ficha que estaba seleccionada.
	Registro Borrar	Mayús. + F2	Borra la ficha. Al borrar la ficha también borra todo su historial.
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato listado, ficha o etiqueta. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
		Entrar	Visualizamos el formulario de la ficha seleccionada. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón sobre la familia que queremos visualizar.

Vistas desde el módulo Fichas

Cuando se accede al módulo de Fichas se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta todas las fichas de equipo sin aplicar ningún tipo de filtro.
- **Agrupado por Familias.** Igual que la de Defecto pero agrupa los registros por el campo Familia.
- **Agrupado por Patrón.** Igual que la de Defecto pero agrupa los registros por el campo Patrón.
- **Agrupado por Secciones.** Igual que la de Defecto pero agrupa los registros por el campo Sección.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo: y seleccione la que desea.

Formulario de Fichas de equipos

Se accede al formulario cuando se crea, duplica o visualiza una ficha de equipo. La pantalla que se presenta es la siguiente:

Fichas PR-001 (Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm)

Archivo Registro Ayuda

Ver procedimiento

Código: PR-001 Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm ✓

Disponibilidad: Disponible Resultado: Apto Incertidumbre: $\pm 0,01$ mm (k=2)

Datos generales Características Patrones Historia Aplicaciones Controles Resultados

Responsable: ☐ Patrón ☒ Calibrable Nivel: 1

Familia: DEPR-5-001 Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm

Datos de identificación

Nº de serie: K-874 Marca: Mitutoyo Fecha recepción: 04/10/2001

Proveedor: ELECSOFT S.L. Modelo: X-2897 Fecha servicio: 04/10/2001

Fabricante: ELECSOFT S.L. Cliente:

Situación física







Sección: SEC-1 Línea: LIN-1 Puesto:

Observaciones

Operaciones desde el formulario Fichas

Las operaciones más importantes que podemos realizar desde el formulario de fichas son las siguientes:




Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Crea una nueva ficha de equipo.
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Duplica la ficha que estábamos visualizando.
	Registro Editar observaciones	Mayús. + F2	Abre una nueva ventana que permite editar el campo Observaciones.
	Registro Cambiar familia		Permite cambiar la familia que está asignada a la ficha. <i>(Ver en este mismo capítulo la descripción detallada de esta operación).</i>
	Registro Primero	Control + Inicio	Se posiciona en la primera ficha, según el orden establecido en la vista.
	Registro Anterior	Repág.	Se posiciona en la ficha anterior, según el orden establecido en la vista.
	Registro	Avpág.	Se posiciona en la ficha siguiente, según el orden establecido en la

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Siguiente		vista.
	Registro	Control + Fin	Se posiciona en la última ficha, según el orden establecido en la vista.
	Ultimo		
	Registro		Muestra una ventana con el texto de procedimiento definido en la familia
	Ver procedimiento		
	Archivo		Permite obtener informes en formato de ficha o etiqueta.
	Presentación preliminar ...		

Edición de la ficha del equipo

Se puede entrar en edición de una ficha cuando se crea o duplica una ficha, o cuando se modifica algún campo de la ficha.



En este estado de edición, la mayoría de opciones del menú se desactivan y sólo quedan disponibles las siguientes operaciones:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro	F11	Graba los cambios que se han realizado en la edición, siempre y cuando la integridad de los datos sea la correcta.
	Grabar		
	Registro	Escape	Anula los cambios realizados y se posiciona en el último registro utilizado.
	Cancelar		

Nota Para poder crear, duplicar o modificar una familia el usuario debe tener los privilegios necesarios.

Campos del formulario Fichas

Para cada instrumento de medida puede definir una completa ficha de calibración cuyos datos se organizan en forma de una cabecera y varias pestañas (el número de pestañas dependerá de la configuración dada en la familia). Esta distribución permite una consulta más sencilla de la información.

Código:	PR-001	Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm	
Disponibilidad:	Disponible	Resultado: Apto	Incertidumbre: $\pm 0,01$ mm (k=2) 

En la parte superior del formulario se encuentran los campos de **Código**, **Descripción**, **Disponibilidad**, **Resultado** e **Incertidumbre** de la familia. El código del equipo debe ser único en la base de datos.

Disponibilidad del calibre

El campo **Disponibilidad** representa la situación en que se encuentra el equipo de medida. Aunque este campo es independiente del estado (apto o no apto) en que se encuentra el equipo, por norma general el estado influirá en su disponibilidad.

Las opciones de este campo son, por defecto: **Disponible**, **En Reparación**, **Proveedor**, **Baja**, **Otros** y **Observación**.

Nota Puede redefinir los estados de disponibilidad e incluso añadir nuevos estados, desde las opciones del módulo de Definición de Literales (*Ver capítulo “Definición de literales” del manual de Aspectos Generales*). Para realizar esto, debe modificar el formato del campo **Disponibilidad** de los módulos **Fichas**, **Patrones** y **Controles en fichas**.

Si al modificar una ficha se cambia la Disponibilidad, la aplicación presentará una ventana dando la oportunidad de anotar este cambio en la Historia de la ficha:

Si se pulsa el botón **Aceptar**, la anotación quedará registrada en la Historia de la ficha. Si por el contrario se pulsa el botón **Cancelar**, no se registrará ninguna anotación.

Resultado asignado al equipo


El estado en que esté en cada momento un equipo de medida vendrá determinado por el resultado del último control realizado (calibración, verificación, etc.), siempre que en la definición del control se haya marcado la casilla **Asignar resultado**. Los posibles estados son:

- **Apto.** El equipo superó las pruebas del último control.
- **Apto Con Reservas.** El equipo superó las pruebas del último control, aunque no se puede definir que su resultado sea apto al cien por cien.
- **No Apto.** El equipo no superó las pruebas del último control.
- **Sin calibrar.** El equipo todavía no ha sido controlado. Este estado se asignará automáticamente al crear una nueva ficha.

Incertidumbre asignada al equipo

Presenta los valores de incertidumbre asignados al equipo del último control, siempre que en la definición del control se haya marcado la casilla **Asignar Incertidumbre**.

Información adicional

Al lado del campo Incertidumbre se puede encontrar el botón  de información de la ficha. Al pulsar este botón se presenta la siguiente pantalla de **Información adicional** donde se ve gráficamente de donde procede el resultado general y la incertidumbre del equipo.

Información adicional

Resultado asignado equipo: Apto

Control	Calibración	Estudios R & R	Verificación
Resultado	Apto	Apto con reservas	Apto
Últ. Control	15/05/2012	07/01/2013	12/01/2016
Próximo control	15/05/2016		26/01/2016
Laboratorio últ. Control			
Responsable últ. Control	admin	ADMIN	admin
Nº informe últ. Control	PR-001-0008	PR-001-0009	PR-001-0002
Incertidumbre	± 0,01 mm (k=2)		

Incertidumbre asignada al equipo: ± 0,01 mm (k=2)

El resultado asignado al equipo será el del último control realizado y que haya configurado para asignar el resultado.
La incertidumbre asignada al equipo será la del último control realizado y se haya configurado para asignar el resultado.

Carpeta de Datos Generales

La carpeta de datos generales indica la familia a la que pertenece, el procedimiento de medida a utilizar, los datos de identificación, los resultados asignados a la calibración, disponibilidad y fechas de recepción y puesta en servicio del instrumento. Estos datos son importantes y algunos de ellos deben ir grabados además sobre el propio aparato, puesto que son los que garantizan la correspondencia entre un aparato físico y una ficha de calibración.

Datos generales	Características	Patrones	Historia	Aplicaciones	Controles	Resultados
Responsable:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="checkbox"/> Patrón		<input checked="" type="checkbox"/> Calibrable	Nivel: <input type="text" value="1"/>
Familia:	<input type="text" value="DEPR-5-001"/>	<input type="button" value="..."/>	Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm			
Datos de identificación						
Nº de serie:	<input type="text" value="K-874"/>	Marca:	<input type="text" value="Mitutoyo"/>	Fecha recepción:	<input type="text" value="04/10/2001"/>	
Proveedor:	<input type="text" value="ELECTSOFT S.L."/>	Modelo:	<input type="text" value="X-2897"/>	Fecha servicio:	<input type="text" value="04/10/2001"/>	
Fabricante:	<input type="text" value="ELECTSOFT S.L."/>	Cliente:	<input type="text"/>			
Situación física						
Sección:	<input type="text" value="SEC-1"/>	Línea:	<input type="text" value="LIN-1"/>	Puesto:	<input type="text"/>	
Observaciones:						
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>						

El campo Departamento Responsable

A la derecha de este campo, como en el campo Familia, aparece un botón de selección, () , que al presionarlo muestra un cuadro con todos los departamentos responsables definidos en el maestro

correspondiente. Puede escribir directamente el código del departamento responsable de la calibración de instrumento actual, o bien seleccionar uno del cuadro.

Nota Visual Factory Calibre no le permitirá dejar este campo en blanco si así se encuentra indicado en la carpeta **Ficha del equipo** del módulo **Configuración**. Lo mismo ocurre cuando introduzca un departamento responsable que no haya sido definido.

Marcar el calibre como patrón y calibrable

Visual Factory Calibre contempla la posibilidad de que disponga de calibres dedicados a controlar aparatos de medida de nivel inferior. De estos calibres debe activar la casilla **Patrón**.


Los datos de los calibres marcados como patrones pueden ser utilizados durante la calibración. Asimismo, serán los que le aparecerán en la lista de patrones disponibles de la carpeta **Patrones**.

☐ Patrón ☐ Calibrable

También puede decidir que un determinado aparato no es calibrable. Basta con que desactive la casilla **Calibrable**.


El campo Familia

Cada ficha de equipo debe estar asignada a una familia. Cuando se crea una ficha podrá asignar al equipo una de las familias existente.


A la derecha del campo **Familia** aparece un botón de selección (). Al presionarlo, se muestra un cuadro con todas las familias definidas. Puede elegir una de ellas, o bien, escribir el código directamente. En este caso, debe tener en cuenta que la familia que introduzca debe existir.

Cuando crea una nueva ficha de equipo y se le asigna una familia, diversos campos de la ficha se actualizan con los valores indicados en la familia. Estos campos son: la carpeta **Características** y la carpeta **Controles**.

Una vez se ha creado la ficha no podrá cambiar directamente la Familia. Para cambiar la Familia debe seleccionar la opción **Cambiar Familia** del menú **Registro**. En este caso aparecerá la siguiente ventana:



Cambiar familia

Nueva familia: 

☐ Actualizar características técnicas

Seleccione la nueva Familia. Si desea que se actualicen las características técnicas de la ficha del equipo con las definidas en la Familia, active el check **Actualizar características técnicas**.

Si un control está en la nueva familia pero no en la ficha, la aplicación pregunta si se desea agregar el control.

En los controles que están en la ficha pero no en la nueva familia, si el control no tiene ningún resultado se pregunta si se desea borrar y si tiene resultado se deja pero desvinculado de la familia.

Si el control está en la nueva familia y en la ficha está desvinculado de la familia, se pregunta si se quiere dejar el control desvinculado (con los datos que tiene actualmente) o vincularlo.

Si el control está en la nueva familia y en la ficha está vinculado, se sustituye por el de la nueva familia.

Datos de identificación del calibre

Para cada calibre puede indicar la **Marca, Modelo, Proveedor, Fabricante y Número de serie** del mismo.

Datos de identificación

Nº de serie:	<input type="text"/>	Marca:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/> ...	Modelo:	<input type="text"/>
Fabricante:	<input type="text"/> ...	Cliente:	<input type="text"/> ...

Datos técnicos del calibre

El **Proveedor** y **Fabricante**, pueden introducirse escribiendo directamente su código, o bien seleccionando un valor del cuadro que se muestra al presionar el botón situado a la derecha del campo. En este cuadro aparecerán todos los proveedores o fabricantes, respectivamente, que tenga definidos en el maestro correspondiente.

Nota Visual Factory Calibre no le permitirá dejar estos campos en blanco si así se encuentra indicado en la carpeta Ficha del equipo del módulo configuración. Del mismo modo podemos configurar si permitimos introducir o no un proveedor / fabricante que no hayan sido definidos.

Situación física del calibre

Este cuadro contiene los tres parámetros que le permitirán localizar de forma inmediata el lugar donde se encuentra destinado el aparato de medida.

Situación física

Sección:	<input type="text" value="SEC-1"/> ...	Línea:	<input type="text" value="LIN-1"/> ...	Puesto:	<input type="text"/>
----------	--	--------	--	---------	----------------------

Cabe destacar los campos **Sección** y **Línea**. Su contenido hace referencia al maestro de secciones y al de líneas, respectivamente. Ambos contienen un botón de selección que mostrará, al presionarlo, un cuadro con todas las secciones y líneas definidas. La sección y línea donde se encuentra ubicado el aparato de medida puede seleccionarlos de dicho cuadro, o escribir directamente el código de las mismas.

Nota Visual Factory Calibre no le permitirá dejar estos campos en blanco si así se encuentra indicado en la carpeta **Ficha del equipo** del módulo **Configuración**. Lo mismo ocurre cuando introduzca una sección o línea que no haya sido definida.

El campo observaciones

El campo observaciones es un campo para indicar cualquier información adicional relativa al calibre.

El campo de observaciones actúa como un editor de textos con la misma funcionalidad que el editor de procedimientos ya descrito en el capítulo relativo a **Familias**.

Dependiendo de la cantidad de información que almacenemos en el campo observaciones (documentos Word, EXCEL, imágenes...), podría darse el caso que la carga del registro se produzca muy lentamente debido a una conexión con ancho de banda reducido, en ese caso podemos configurar que al iniciar la ficha no se cargue el objeto en memoria y se mostrará el botón “Ver observaciones”, al pulsar éste botón se visualizará automáticamente la información del campo observaciones.

Esta opción se puede configurar desde el módulo de Configuración. *Para más información vea el capítulo “Configuración”.*

The screenshot shows a software window titled "Fichas PR-001 (Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm)". The window has a menu bar with "Archivo", "Registro", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a "Ver procedimiento" button. The main form contains the following fields and sections:

- Código:** PR-001 (highlighted in blue)
- Disponibilidad:** Disponible (dropdown menu)
- Resultado:** Apto
- Incertidumbre:** ± 0,01 mm (k=2)
- Datos generales:** Tab selected. Includes fields for Responsable, Familia (DEPR-5-001), and a "Ver procedimiento" button.
- Datos de identificación:** Includes fields for N° de serie (K-874), Marca (Mitutoyo), Fecha recepción (04/10/2001), Proveedor (ELECSOFT S.L.), Modelo (X-2897), Fecha servicio (04/10/2001), Fabricante (ELECSOFT S.L.), and Cliente.
- Situación física:** Includes fields for Sección (SEC-1), Línea (LIN-1), and Puesto.
- Observaciones:** A large text area with a "Ver observaciones" button.

Nota Cabe destacar que, al imprimir la ficha del calibre podremos incluir como texto sin formato el contenido del campo observaciones. Para imprimir este campo deberemos hacerlo desde el editor.

La carpeta de otros datos

En esta carpeta se pueden añadir hasta dieciséis campos, configurables todos ellos por el usuario, para ampliar la información sobre el equipo.

Cómo definir los campos configurables

Con esta opción el usuario puede configurar la carpeta de otros datos. Aparte de los campos fijos incorporados en esta carpeta, el usuario puede añadir hasta dieciséis campos adicionales. De estos campos existen cinco campos de tipo texto, cinco numéricos, tres de Verdadero/Falso y tres de Fecha/Hora.

Para definir los campos disponibles siga los siguientes pasos

1. Para definir los campos disponibles, antes de nada deberá cerrar todos los módulos que tenga abiertos.
2. Seleccione el módulo **Definición de literales** del grupo **Configuración** de la barra de accesos.
3. Aparecerá la ventana de definición de literales de campos, con una lista que contiene todos los módulos de los que se pueden definir los literales.
4. Sitúese sobre **Fichas** y presione el botón **Modificar**.
5. Aparecerá la ventana **Opciones de literales**.
6. De los campos que aparecen en la lista **Campos disponibles**, los que indican que se pueden añadir a la carpeta de otros datos son los siguientes: de **Texto1** a **Texto5**, de **Numero1** a **Numero5**, de **Decision1** a **Decision3** y de **Fecha1** a **Fecha3**.
7. Escoja los campos que necesite y asígneles un formato.
8. Pulse el botón **Aceptar**.

(Para más información, ver capítulo "Definición de literales" del manual de Aspectos Generales).

La carpeta de características técnicas

Esta carpeta es equivalente a la que aparece en Familias y permite particularizar los valores de la familia a cada equipo concreto.

Al crear la ficha de un equipo, las características técnicas del equipo son heredadas automáticamente de la familia que se le ha asignado. Los datos podrán ser modificados posteriormente. Para modificar el tipo de medidas deberá hacerlo desde su correspondiente familia.

Datos generales														Otros datos	Características	Patrones	Historia	Aplicaciones	Controles	Resultados
Orden	Posibilidad	Nominal Mín.	Nominal Máx.	Unidad	Div. esc.	Und. D.E.	EMA	I. Máx.	Incertidumbre	Pendiente	K	Und. I.								
▶	4																			
1	Exteriores	0	150	mm	0,01	mm		0,04	0,01		2	mm								
2	Interiores	0	150	mm	0,01	mm		0,04	0,01		2	mm								
3	Profundidad	0	150	mm	0,01	mm		0,04	0,01		2	mm								

Duplicar
 Ordenar
 Subir
 Bajar

Registro: de 3

Nota El tipo de medidas del calibre está vinculado a la familia que tenga asignada. Por consiguiente, si modifica el tipo de medidas de la familia, los cambios quedarán reflejados en *todos* los calibres que tengan asignada dicha familia. De igual modo, si cambia la familia asignada a un calibre, el tipo de medidas vendrá marcado por el que contenga la nueva familia. En ningún caso se pierden las posibilidades de medida asignadas al calibre.



Operaciones en la tabla de características técnicas

- **Crear una posibilidad de medida.** Para crear una nueva posibilidad de medida debemos editar las columnas de la primera fila (la que está señalada con *).
- **Modificar una posibilidad de medida.** Para modificar una posibilidad de medida existente, nos situaremos en la fila que queremos editar y modificaremos las columnas que lo requieran.
- **Borrar una posibilidad de medida.** Para borrar una posibilidad de medida nos situaremos sobre la fila que queremos borrar y pulsaremos la tecla **Supr.**

El botón de **Duplicar** permite duplicar un registro y así agilizar la introducción de una nueva posibilidad.

El botón de **Ordenar** permite reasignar los números de Orden de forma consecutiva en el caso que por alguna razón no estén consecutivos o bien porque se ha borrado o modificado anteriormente algún registro.

Los botones **Subir** y **Bajar** permiten establecer el orden en que queremos que aparezcan los registros. Basta con situarse encima de un registro y pulsar uno de los dos.

Importante El icono () indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono () indica la posición de la fila sobre la que está situado.

Los campos **Incertidumbre**, **pendiente**, **k** y **Unidades Incertidumbre** no se pueden editar pues son campos que se rellenan automáticamente en la ficha con los resultados del último control con la propiedad de asignar incertidumbre activada.

(Para más información ver la sección “Plantillas de características técnicas” del capítulo “Familias”)

La carpeta de patrones

En esta carpeta puede indicar los patrones utilizados en los diferentes controles que realiza al equipo de medida. Los patrones indicados deben estar definidos a su vez en una ficha de calibres, desde la cual se muestran automáticamente todos los datos que configuran la tabla.

Datos generales		Otros datos	Características	Patrones	Historia	Aplicaciones	Controles	Resultados
Código /	Descripción	Lab. últ. ctrl.	Nº inf. últ. ctrl.	Fecha control	Próximo control	Resultado		
Control: Calibración								Borrar
AP-001	Anillo patrón de 30 mm	CALITEST	328472348-G	03/06/2016	03/06/2020	Apto	Nuevo	
AP-002	Anillo patrón de 60 mm	CALITEST	2163761-A-7632	03/06/2016	03/06/2020	Apto		
BL-002	Caja de 32 bloques	CALITEST	678988777-A	18/06/2016	18/06/2020	Apto		
BL-003	Bloque patrón de 100mm	CALITEST	213899329-S	18/06/2016	18/06/2020	Apto		
Control: Verificación								
AP-001	Anillo patrón de 30 mm	CALITEST	328472348-G	03/06/2016	03/06/2020	Apto		
BL-002	Caja de 32 bloques	CALITEST	678988777-A	18/06/2016	18/06/2020	Apto		
Registro: 14 de 6								

Operaciones en la tabla Patrones

- Para añadir un nuevo patrón en la tabla de patrones pulse sobre el botón **Nuevo** y seleccione uno entre los disponibles.
- Para eliminar un patrón de la tabla de patrones, sitúese sobre el patrón que desea eliminar y pulse el botón **Borrar**.

Si se han definido patrones en la configuración de los controles, estos también aparecerán en esta tabla, con el fondo de color amarillo. Los patrones definidos en la configuración del control *no* se podrán eliminar desde aquí.

La carpeta de historia del calibre

Esta carpeta le permite indicar un historial de acciones realizadas en el calibre, como pueden ser modificaciones y reparaciones. Visual Factory Calibre le permite realizar un número ilimitado de anotaciones para cada calibre.



Datos generales Otros datos Características Patrones Historia Aplicaciones Controles Resultados	
Fecha /	Descripción
28/07/2016	
26/07/2016	Se pasa de En Reparación a Disponible
Registro: 1 de 1	

Carpeta Historia del calibre

Nota La carpeta historia solo se muestra si en la familia asignada en la ficha hemos definido un formato para la misma. Por consiguiente, si modifica el tipo de historia de la familia, los cambios de formato quedarán reflejados en *todos* los calibres que tengan asignada dicha familia. De igual modo, si cambia la familia asignada a un calibre, el tipo de historia vendrá marcado por el que contenga la nueva familia. En ningún caso se pierden los datos de la anotación asignados al calibre.

Operaciones en la tabla historia

- **Crear un nuevo registro de historia.** Para crear un nuevo registro debemos editar las columnas de la primera fila (la que está señalada con *).
- **Modificar un registro.** Para modificar registro de historia existente, nos situaremos en la fila que queremos editar y modificaremos las columnas que lo requieran.
- **Borrar un registro.** Para borrar un registro de historia nos situaremos sobre la fila que queremos borrar y pulsaremos la tecla **Supr.**

Importante El icono () indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono () indica la posición de la fila sobre la que está situado.

La carpeta de aplicaciones

Esta carpeta le permite indicar la referencia de las piezas o procesos, así como las características de las mismas a medir con el calibre. Visual Factory Calibre le permite incluir un número ilimitado de referencias para cada calibre.

Datos generales	Otros datos	Características	Patrones	Historia	Aplicaciones	Controles	Resultados
Referencia	Característica	Descripción	Tolerancia				
▶							
345.766.123	ø 1	Diámetro 1	10,02 ± 0,02				
345.766.123	ø 2	Diámetro 2	11,16 ± 0,02				
345.766.456	ø 1	Diámetro 1	9,07 ± 0,02				
345.766.456	ø 2	Diámetro 2	12,09 ± 0,03				

Registro:   de 4   

Carpeta de Aplicaciones del calibre

Nota La carpeta de aplicaciones solo se muestra si en la familia asignada a la ficha hemos definido un formato de plantilla para la misma. Por consiguiente, si modifica el tipo de aplicaciones de la familia, los cambios de formato quedarán reflejados en *todos* los calibres que tengan asignada dicha familia. De igual modo, si cambia la familia asignada a un calibre, el tipo de aplicación vendrá marcado por el que contenga la nueva familia. En ningún caso se pierden los datos de la aplicación asignados al calibre.

Operaciones en la tabla aplicaciones

- **Crear una nueva aplicación.** Para crear un nuevo registro debemos editar las columnas de la primera fila (la que está señalada con *).
- **Modificar una aplicación.** Para modificar un registro existente, nos situaremos en la fila que queremos editar y modificaremos las columnas que lo requieran.
- **Borrar una aplicación.** Para borrar un registro de aplicación nos situaremos sobre la fila que queremos borrar y pulsaremos la tecla **Supr.**

Importante El icono (✎) indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono (▶) indica la posición de la fila sobre la que está situado.

La carpeta de controles

Esta carpeta indica la configuración de controles, la cual puede tomarse de la familia o bien personalizarse para cada aparato. En este caso, la pantalla incluye información adicional, relativa a las fechas de realización del control y a los resultados obtenidos.

Cuando crea una nueva ficha de equipo y se le asigna una familia, el campo **Procedimiento** se actualiza con el valor indicado en la familia.

El campo **Etiqueta** le permite indicar si se imprimirán etiquetas para este equipo. Podrá utilizar este campo para realizar filtros en las vistas de Controles Fichas.

Las fechas de último y próximo control son calculadas automáticamente por el programa cada vez que realiza un control. Para modificar estas fechas debe editar la última calibración del aparato de medida.

Si campo **Configurar igual que familia** está activado, el control tomará los valores de **Tipo formato**, **Hoja de datos** y **Plantilla de resultados** de la configuración realizada en la familia.

(Para obtener más información vea las secciones “Carpeta de controles” y “Tipos de formato” del capítulo “Familias de Calibres”).

La carpeta de resultados

Esta carpeta contiene un historial de los controles efectuados, para cada uno de los tipos definidos. Permite realizar nuevos controles, así como visualizar la hoja de detalle de cualquier control realizado. Del mismo modo, le permite eliminar un control, si así lo desea.

Nota Visual Factory Calibre puede almacenar un número ilimitado de controles.

Ti...	Fecha control	Incertidumbre	Pendiente k	Unidad ...	Resultado	Verificador	Informe	Incidencias
	15/05/2012	0.01		2 mm	Apto	admin	PR-001-0008	

Carpeta de histórico de resultados

Nota El formato en que se presenta la tabla de resultados está vinculado a la familia que tenga asignada. Por consiguiente, si modifica la plantilla de resultados de la familia, los cambios quedarán reflejados en *todos* los calibres que tengan asignada dicha familia. De igual modo, si cambia la familia asignada a un calibre, el tipo de calibración vendrá marcado por el que contenga la nueva familia. En ningún caso se pierden los datos de la calibración asignados al calibre.

Operaciones en la Tabla Resultados

- **Nuevo.** Realiza un control nuevo con la configuración por defecto asignada a dicho control (Tipo de formato, hoja de datos...).
- **Especial.** Permite realizar controles con diferente formato que el asignado en la configuración del control. Al pulsar sobre el botón especial aparece la siguiente pantalla:

La primera opción permite entrar valores directamente sobre las columnas definidas en la Plantilla de Resultados (las columnas que se visualizan en la tabla de Resultados de la carpeta resultados). Esta opción no genera ningún tipo de certificado y puede ser útil para introducir controles realizados externamente. También puede servir para cambiar la fecha o resultado de un control.



La segunda opción permite realizar un control con cualquiera de las hojas de datos definidas.

- **Ver.** Permite visualizar un control realizado previamente. Si tiene permisos suficientes, además, podrá modificar los valores del control. También puede acceder a visualizar un resultado posicionándose sobre el resultado y pulsando doble clic con el ratón.

- **Borrar.** Permite eliminar el resultado seleccionado en la tabla. También lo puede borrar pulsando la tecla **Supr.**

Tipos de resultados

Existen dos tipos de resultados:

-  Indica que los resultados obtenidos se asignan al control.
-  Indica que los resultados obtenidos no se asignan al control.

Introducción de resultados


Dependiendo del formato que se haya especificado en la definición del control la aplicación presentará un formulario de entrada de datos u otro. Existen tres tipos básicos de formularios:

Entrada de datos “Sin formato”



Esta entrada de datos se presenta cuando el usuario ha definido en el campo **Tipo de formato** la opción “Sin formato”.

En este caso la aplicación presenta un formulario estándar, donde se podrán introducir los campos que estén definidos en la Plantilla resultados.

Un ejemplo de este caso es el siguiente:




Control sin formato

 Cancelar  Aceptar

Fecha control	<input type="text" value="28/07/2016"/>
Incertidumbre	<input type="text"/>
Pendiente	<input type="text"/>
k	<input type="text"/>
Unidad Incer.	<input type="text"/> ...
Resultado	<input type="text" value="Apto"/>
Verificador	<input type="text" value="admin"/> ...
Informe	<input type="text"/>
Incidencias	<input type="text"/> ...
Laboratorio	<input type="text"/> ...

Todos los datos se introducen manualmente. Si se trata de un nuevo resultado, al cambiar la fecha de control se recalculará la fecha de próximo control automáticamente. Si por el contrario se está editando

un resultado existente y se cambia la fecha de control, la aplicación presentará el siguiente mensaje, preguntando si se desea recalcular la fecha de próximo control:



Al pulsar el botón **Aceptar**, y si está realizando un nuevo resultado o modificando el resultado más reciente, aparecerá el cuadro de diálogo **Análisis de resultados**, tal y como se muestra a continuación:

A form titled "Análisis de resultados del último control". It contains several sections: "Cambios en el resultado del control" with radio buttons for "No realizar cambios" (selected) and "Forzar resultado a", each followed by a dropdown menu showing "Apto"; "Observaciones del control" with a large text area; "Fecha control" with a date field showing "27/07/2016" and a checked checkbox "Asignar resultados al control"; "Cambios en la fecha del próximo control" with radio buttons for "No realizar cambios" (selected), "Cambiar periodo" (with a field for "1" and a dropdown for "Años"), and "Cambiar fecha próximo" (with a date field showing "27/07/2017"); "Incidencias" with a field and a dropdown showing "Sin incidencias"; and "Disponibilidad" with a dropdown showing "Disponible". At the bottom, there are "Aceptar" (highlighted with a blue border) and "Cancelar" buttons.

Desde aquí podrá asignar los resultados al control, realizar cambios en la fecha de próximo control, añadir incidencias y realizar cambios en la disponibilidad.

Al cambiar la disponibilidad la aplicación presentará un nuevo cuadro de diálogo dando la oportunidad de anotar este cambio en la Historia de la ficha:

Anotación en Historia: Sin Formato

Si desea ampliar la información de esta anotación, diríjase a la carpeta Historia de este calibre.

Fecha anotación: 28/07/2016

Descripción:

Se pasa de Disponible a En Reparación

Aceptar Cancelar

Si se pulsa el botón **Aceptar**, la anotación quedará registrada en la Historia de la ficha. Si por el contrario se pulsa el botón **Cancelar**, no se registrará ninguna anotación.

Si el resultado es “Sin calibrar” el campo **Asignar resultados al control** estará desactivado.

Entrada de datos mediante hoja Excel

Se presentará un formulario de entrada de datos de este tipo cuando se haya definido en el campo **Tipo de formato** la opción “EXCEL”.

La aplicación presentará directamente un formulario con la hoja Excel:

Operaciones previas al estudio

☐ El estado general del instrumento es correcto

Datos del estudio

Operario A:

Operario B:

Operario C:

Marcar el tipo de análisis del sistema de medida:

☒ Control estadístico del proceso ☐ Control de conformidad del producto

Tolerancia total:


OPERARIO/ PRUEBA#	PIEZAS										MEDIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. A 1											
2. 2											
3. 3											
4. Media											
5. Rango											
6. B 1											
7. 2											
8. 3											
9. Media											
10. Rango											
11. C 1											
12. 2											
13. 3											


Lista

El usuario deberá introducir los datos que se indiquen en la hoja Excel, normalmente las celdas donde se deban introducir datos están coloreadas en amarillo.

Nota Los formatos de hojas de datos que suministra ELECSOFT tienen un documento adicional de utilización y un procedimiento de validación.

En este caso todos los cálculos se realizan mediante la hoja de cálculo.

Para terminar de introducir, grabarlos y volver de nuevo a Visual Factory Calibre debe pulsar sobre el botón  de la ventana Excel. Aparecerá la ventana de **Análisis de resultados**.




La ventana "Análisis de resultados del último control" contiene los siguientes elementos:

- Cambios en el resultado del control:**
 - ☒ No realizar cambios. Campo de texto: No Apto.
 - ☐ Forzar resultado a. Menú desplegable: No Apto.
- Observaciones del control:** Área de texto con barras de desplazamiento.
- Fecha control:** Campo de texto: 28/07/2016.
- ☒ Asignar resultados al control.
- Cambios en la fecha del próximo control:**
 - ☒ No realizar cambios. Campo de texto vacío.
 - ☐ Cambiar periodo. Campo de texto: 3, Menú desplegable: Años.
 - ☐ Cambiar fecha próximo. Menú desplegable vacío.
- Incidencias:** Campo de texto vacío, botón de tres puntos, y menú desplegable: Sin incidencias.
- Disponibilidad:** Menú desplegable: Disponible.
- Botones:** Grabar, Anular cambios, Volver a EXCEL.

Desde aquí podremos asignar los resultados al control, realizar cambios en la fecha de próximo control, añadir incidencias y realizar cambios en la disponibilidad.

Al cambiar la disponibilidad la aplicación presentará un nuevo cuadro de diálogo dando la oportunidad de anotar este cambio en la Historia de la ficha:



El cuadro de diálogo "Anotación en Historia: PR-001" contiene:

- Texto: Si desea ampliar la información de esta anotación, diríjase a la carpeta Historia de este calibre.
- Botones: Aceptar, Cancelar.
- Fecha anotación: 28/07/2016.
- Descripción: Campo de texto con el texto "Se pasa de Disponible a En Reparación".

Si se pulsa el botón **Aceptar**, la anotación quedará registrada en la Historia de la ficha. Si por el contrario se pulsa el botón **Cancelar**, no se registrará ninguna anotación.

Si no está realizando un nuevo resultado o modificando el resultado más reciente, no podrá cambiar la Disponibilidad de la ficha, y los campos **Asignar resultados al control** y **Cambios en la fecha del próximo control** estarán desactivados.

Si el resultado es “Sin calibrar” el campo **Asignar resultados al control** estará desactivado.

Entrada de datos con formularios estándar

Estos formularios se refieren al resto de opciones del campo **Tipo de formato**: “Exterior”, “Normal”, “Normal RH”, “Útil”, “Atributos”, “Tampones lisos PNP”, “Tampones roscados”, “Verificación – Útil” y “Verificación – Normal”.

Como algo general a todos los tipos de formato que soportan el tratamiento de patrones, al realizar un nuevo resultado y, en caso de que se haya configurado el control para que utilice patrones, aparecerá la ventana **Patrones que intervienen en la composición**, tal y como se muestra a continuación:

Patrón /	Posibilidad /	Incer.	Pendiente	Und.	k	Próximo control	Observaciones
AP-001		2		µm	2	03/06/2020	
AP-002		2		µm	2	03/06/2020	
BL-002	10	1,1		µm	2	18/06/2020	
BL-002	20	1,2		µm	2	18/06/2020	
BL-002	30	1,2		µm	2	18/06/2020	
BL-002	60	1,3		µm	2	18/06/2020	
BL-003	Longitud	3		µm	2	18/06/2020	

Cambiar
Aceptar
Cancelar

En esta ventana es posible visualizar los distintos patrones que intervienen en la composición configurada, así como sus correspondientes posibilidades, en caso de que se hayan indicado. También es posible visualizar otros datos como la incertidumbre, la pendiente, la unidad en que está expresada la incertidumbre y la fecha de próximo control.

Cabe destacar que incluso en este momento es posible cambiar los patrones que intervienen en la composición para el resultado que se va a crear. Para ello, basta con pulsar el botón **Cambiar**

Cambiar

y seleccionar el nuevo patrón y una de sus posibilidades de las listas que aparecen en la siguiente ventana:

Cambiar patrón y posibilidad

Patrón ...

Posibilidad ...

Seleccionar nuevo patrón

Código	Descripción	Familia
AP-001	Anillo patrón de 30 mm	DPAP-5-001
AP-002	Anillo patrón de 60 mm	DPAP-5-001
BA-001	Caja bloques patrón	DPBA-5-001
BL-001	Caja de 47 bloques patrón	DPBL-5-001
BL-002	Caja de 32 bloques	DPBL-5-002
BL-003	Bloque patrón de 100mm	DPBL-5-003
BL-004	Bloque patrón de 150mm	DPBL-5-003
CI-001	Patrón cilíndrico de interiores 10 mm	DPCI-5-001
CI-002	Patrón cilíndrico de interiores 11 mm	DPCI-5-001
CI-003	Patrón cilíndrico de interiores 12 mm	DPCI-5-001
ME-001	Micrómetro de 0 - 25 mm / 0.001 mm	DEME-5-001
MH-001	Medidora de una coordenada horizontal 1000 mm / ...	DPMH-5-001
MP-001	Mesa patrón de calidad 0	DPMP-5-001

Registro: 1 de 15

Buscar:

Buscar en:

Coincidir:

Seleccionar

Orden	Posibilidad	Incertidumbre	Pendiente
1	1,005	0,1	
2	1	0,1	
3	1,01	0,2	
4	1,02	0,2	
5	1,03	0,2	
6	1,04	0,3	
7	1,05	0,3	
8	1,06	0,3	
9	1,07	0,4	
10	1,08	0,4	
11	1,09	0,4	
12	1,1	0,5	
13	1,2	0,5	

Registro: 1 de 32

Buscar:

Buscar en: Orden Aceptar

Coincidir: Comienzo del campo Cancelar

A continuación, se sustituirá el patrón automáticamente y, se actualizarán todos los datos del mismo.

El formulario que presente la aplicación a continuación dependerá de la configuración realizada. Aquí se muestra el formulario utilizado para el tipo de formato "Normal". El funcionamiento del resto de formularios es similar al indicado a continuación.

CONTROL NORMAL

Código: PR-001 Descripción: Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm
 Fecha control: 15/05/2012 Procedimiento: ES-DEPR-5-001
 Próximo control: 15/05/2016 Familia: DEPR-5-001
Resultado: Apto **Incertidumbre Global (corrección nula) $I = \pm 0,01 \text{ mm}(k=2)$**

General | Atributos | Variables | Patrones

N° de serie: K-874 Marca/Modelo: Mitutoyo/X-2897
 Informe: PR-001-0008 Temperatura: $20 \pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 Verificador: admin Humedad: $50 \pm 10 \%$
 Incidencias: Sin incidencias
 Observaciones:


Documentos enlazados

Documento

La carpeta General

En esta primera carpeta se presentan los datos generales del equipo y se introducirán los valores generales del control.

Si se trata de un nuevo resultado, al cambiar la fecha de control se recalculará la fecha de próximo control automáticamente. Si por el contrario se está editando un resultado existente y se cambia la fecha de control, la aplicación presentará el siguiente mensaje, preguntando si se desea recalcular la fecha de próximo control:



El campo **Informe** se podrá introducir manualmente o bien se calculará automáticamente, dependiendo de lo indicado en la configuración general de la aplicación. En cualquier caso si el control que estamos realizando utiliza el formato "Exterior", este campo se introducirá siempre manualmente.

Los campos **Temperatura, Humedad y Coste** se presentarán dependiendo de la configuración del control. Los valores por defecto de estos campos se tomarán de lo definido en la configuración general de la aplicación.

La introducción de valores en el campo **Verificador** vendrá condicionada por los indicados en la configuración general de la aplicación.

En el caso que durante la realización del control se produzcan incidencias, se podrán anotar en el campo **Incidencias**.

En los formatos "Exterior", "Normal", "Útil", "Atributos", "Tampones lisos PNP", "Tampones roscados", "Verificación – Útil" y "Verificación – Normal", además, aparece en la parte inferior una lista donde poder enlazar todo tipo de ficheros, tal y como se muestra a continuación:



Nota Puede abrir cualquiera de los ficheros que haya enlazado al control haciendo doble clic en el fichero en cuestión.

La carpeta Atributos

Activaremos o no el campo resultado dependiendo de que la prueba por atributos realizada sea correcta o no. Si sólo uno de los atributos no es correcto, la aplicación asignará el resultado “No Apto” al equipo.

General Atributos Variables Patrones				
Orden	Código	Descripción	Resultado	
1	Identificación correcta		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Estado general del equipo correcto	No existen golpes y la legibilidad del nonio o visualizador es correcta	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Puntas de exteriores correctas		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Puntas de interiores correctas		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Sonda de profundidad correcta		<input checked="" type="checkbox"/>	

La carpeta Variables

En esta carpeta introduciremos los valores de repetibilidad del control. Esta carpeta es la que más se diferencia dependiendo del tipo de formato seleccionado y de su configuración.

Dependiendo de la configuración realizada, la aplicación dará como Apto o no al equipo si todos los valores están dentro de tolerancias, se cumplen los criterios de Imáx, EMA...

Cuando estamos situados sobre la tabla inferior (la de los valores nominales) podremos cambiar la dirección en que se mueve el cursor cuando pulsamos la tecla “Intro”. Por defecto la dirección será la indicada en la configuración del control.

(Para mayor información ver la sección “Tipos de Formato” del capítulo “Familias”).

CONTROL NORMAL

Código: PR-001 Descripción: Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm
 Fecha control: 29/07/2016 Procedimiento: ES-DEPR-5-001
 Próximo control: 29/07/2018 Familia: DEPR-5-001

Resultado: Sin Calibrar

General Atributos Variables Patrones

Dispositivo: Teclado Dirección cursor (F6)

Posibilidad	Rango	Div. esc.	Incer.	Error	I (correc. nula)	I. máx.	Resultado	No Apto por
Exteriores	0 - 150 mm	0,01 mm				0,04 mm	Sin Calibrar	
Interiores	0 - 150 mm	0,01 mm				0,04 mm	Sin Calibrar	
Profundidad	0 - 150 mm	0,01 mm				0,04 mm	Sin Calibrar	

Patrón: 0

Nominal mm	I. Patrón mm	Ko	Tole. mm	Valor 1 mm	Valor 2 mm	Valor 3 mm	Valor 4 mm	Valor 5 mm	Valor 6 mm	Valor 7 mm	Valor 8 mm	Valor 9 mm
0	0	2	0,02									
10	0,0011	2	0,02									
30	0,0012	2	0,02									
50	0,0017	2	0,02									
69,9998	0,0017	2	0,02									
89,9998	0,0018	2	0,02									
109,997	0,0032	2	0,03									
129,997	0,0032	2	0,03									
149,997	0,0034	2	0,03									

En el formato “Exterior”, además, aparece justo encima de la tabla inferior un botón que permite copiar hacia abajo la unidad de medida del registro en el que nos encontramos.

General Variables

Orden	Posibilidad	Incertidu...	Pendiente	Und.	k
1	Exteriores				2
2	Interiores				2
3	Profundidad				2

Al pulsar dicho botón y, tras aceptar el mensaje de confirmación que aparece, la unidad de medida del registro sobre el que estamos situados se copiará en todos los registros siguientes, facilitando así la tarea de tener que ir cambiándola una por una.

Dependiendo de la configuración realizada aparecerán en este formulario más o menos columnas. Por ejemplo, Nominal, Desviación al nominal, Incertidumbre corrección nula, I. Máx, EMA...

La carpeta patrones

Presenta los patrones que se han utilizado para la calibración.

Por defecto presenta todos los patrones indicados en la carpeta patrones de la ficha, sin embargo, desde aquí podemos eliminar o añadir nuevos patrones.

General Atributos Variables **Patrones**

Patrones que se utilizan en el control

Código	Descripción	Nº serie	Informe	Fecha	Próxima
BL-003	Bloque patrón de 100mm	32432 3434	213899329-S	18/06/2016	18/06/2020
BL-002	Caja de 32 bloques	21323-N	678988777-A	18/06/2016	18/06/2020
AP-001	Anillo patrón de 30 mm	2183928	328472348-G	03/06/2016	03/06/2020
AP-002	Anillo patrón de 60 mm	2183929	2163761-A-7632	03/06/2016	03/06/2020


Añadir Eliminar


Obtención del certificado impreso

Podrá obtener un certificado impreso mediante la opción  **Certificado** :


INFORME DE CALIBRACIÓN			Nº de informe:	PR-001-0003
			Fecha de control:	09/06/2005
Datos generales				
Equipo:	PR-001 (Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm)			
Familia:	DEPR-5-001	Procedimiento:	ES-DEPR-5-001	
Nº de serie:	K-874	Marca/Modelo:	Mitutoyo/X-2897	
Temperatura:	20 ± 1 °C	Humedad:	50 ± 10 %	
Medios utilizados				
Código	Descripción	Nº de serie	Nº de informe	Fecha
BL-002	Caja de 32 bloques	21323-N	678988765-A	10/11/2004
BL-003	Bloque patrón de 100mm	32432 3434	329439832498-JK	13/04/2005
AP-001	Anillo patrón de 30 mm	2183928	328472348-G	15/05/2005
AP-002	Anillo patrón de 60 mm	2183929	2163761-A-7632	11/05/2005
Atributos				
Identificación correcta:	OK	Estado general del equipo correcto:	OK	
Puntas de exteriores correctas:	OK	Puntas de interiores correctas:	OK	
Sonda de profundidad correcta:	OK			
Resultados				
Resultado: Apto				
Incertidumbre Global I = ± 0,02 mm(k=2)				
La incertidumbre expandida (I) de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EAL-R2				
(Ver las incertidumbres parciales de cada una de las posibilidades de medida en las hojas siguientes)				

Ver el procedimiento definido en la familia y las observaciones del control

Mediante la opción  **Ver procedimiento** podrá visualizar el procedimiento definido en la familia y también las observaciones del control mientras está realizando un resultado.



Ver la configuración del control

Mediante la opción  **Ver configuración** podrá visualizar la configuración del control que hay o había en el momento en que se realiza o realizó la calibración.

Análisis de resultados del último control

Al pulsar el botón **Aceptar** y siempre y cuando se trate del último resultado del control, aparecerá la siguiente ventana:

Análisis de resultados del último control

Cambios en el resultado del control

☒ No realizar cambios

☐ Forzar resultado a

Observaciones del control

Fecha control ☒ Asignar resultados al control

Cambios en la fecha del próximo control

☒ No realizar cambios

☐ Cambiar periodo

☐ Cambiar fecha próximo

Incidencias ...

Disponibilidad

Desde aquí podremos asignar los resultados al control, realizar cambios en la fecha de próximo control, añadir incidencias y realizar cambios en la disponibilidad.

Al cambiar la disponibilidad la aplicación presentará un nuevo cuadro de diálogo dando la oportunidad de anotar este cambio en la Historia de la ficha:

Anotación en Historia: PR-001

Si desea ampliar la información de esta anotación, diríjase a la carpeta Historia de este calibre.

Fecha anotación: 29/07/2016

Descripción:

Si se pulsa el botón **Aceptar**, la anotación quedará registrada en la Historia de la ficha. Si por el contrario se pulsa el botón **Cancelar**, no se registrará ninguna anotación.

Si el resultado es “Sin calibrar” el campo **Asignar resultados al control** estará desactivado.

En las calibraciones donde el programa realiza el cálculo del resultado, es posible forzar el resultado del control a uno distinto del que la aplicación haya calculado automáticamente. Para ello, basta con seleccionar la opción **Forzar resultado a** y seleccionar de la lista el nuevo resultado.

Dependiendo de lo que se haya indicado en las opciones de configuración, es posible que al forzar un resultado sea necesario introducir observaciones en el control y/o incidencias. *Para más información consulte el apartado “La carpeta controles” del capítulo “Configurar Visual Factory Calibre”.*

Cuando el resultado de un control se haya forzado, en el certificado, presentará el resultado calculado por el programa y, entre paréntesis, el resultado al que se ha forzado el control.

Nota Esta funcionalidad solo está disponible para aquellos formatos estándar en los que el resultado se calcula de manera automática.

Planificación por semanas

El objetivo de este informe es mostrar una planificación semanal con los controles realizados y por realizar de una serie de equipos. *(Esta funcionalidad no está disponible en la edición PYME).*

Se puede acceder al informe Planificación por semanas desde el menú **Acciones** del módulo **Fichas**. Se presentará el siguiente cuadro de diálogo:

La idea de acceder al informe Planificación por semanas desde el módulo de Fichas es para aprovechar la funcionalidad de las vistas de dicho módulo. Siendo así, solo se incluirán en el informe Planificación por semanas las fichas de la vista actual.

Es posible ver la planificación del primer o segundo semestre de un determinado año, así como de cualquiera de sus cuatro trimestres. Para ello, introduzca el año correspondiente en el cuadro de texto **Año**, y seleccione el periodo que desee visualizar en la lista combinada **Periodo**. Las opciones posibles son: 1 semestre, 2 semestre, 1 trimestre, 2 trimestre, 3 trimestre y 4 trimestre.

Actualizar con datos de familia

El objetivo es permitir actualizar los datos de una ficha con los de su familia. *(Esta funcionalidad no está disponible en la edición FDA).*

Se puede acceder a la operación de Actualizar con datos de familia desde el menú **Acciones** del módulo **Fichas**. Al ejecutar esta opción se presentará una ventana donde se podrá seleccionar que datos queremos cambiar. La ventana que se presentará será la siguiente:

Actualizar ficha con datos de familia

Datos generales de la ficha y familia

Código ficha: PR-001 Pie de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm
 Código familia: DEPR-5-001 Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm

Cambios a realizar

☐ Características técnicas
☐ Eliminar controles que no existen en la familia (sólo se eliminarán los controles que no se hayan utilizado)
☐ Añadir controles definidos en la familia

Actualizar controles

	Configuración del formato de entrada de datos	Interno	Horas	Tareas con cliclo y periodo	Asignar incertidumbre	Asignar resultado	Observaciones
Estudios R & R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En la sección **Datos generales de la ficha y familia** se muestra el código y la descripción de la ficha y el código y la familia que tiene definida.

La sección **Cambios a realizar** permite seleccionar los siguientes campos: **Procedimiento**, **Características técnicas** (coje las características de la ficha, las borra y pone las que hay en la familia), **Eliminar controles que no existen en la familia** (sólo si no se ha introducido ningún resultado) y **Añadir controles definidos en la familia**.

La sección **Actualizar controles** permite seleccionar los siguientes campos: Configuración del formato de entrada de datos, Interno, Horas, Tareas con cliclo y periodo, Asignar incertidumbre, Asignar resultado y Observaciones.


Nota Existe un botón **Seleccionar todos los campos** para marcar todos los campos.

Cambios masivos en Fichas

El objetivo es permitir poder cambiar de forma global y masiva un campo de la ficha de los equipos. *(Esta funcionalidad no está disponible en la edición FDA).*

Se puede acceder a la operación de Cambios masivos desde el menú **Acciones** del módulo **Fichas**, siempre que se tenga activado el permiso específico.


Tras seleccionar uno o varios registros de la vista, al ejecutar la opción **Cambios masivos** desde el menú **Acciones** del módulo **Fichas** se presentará la siguiente ventana:



La ventana 'Cambios masivos' contiene los siguientes campos:

- Modulo:** Menú desplegable con 'Fichas' seleccionado.
- Campo:** Menú desplegable vacío.
- Nuevo valor:** Campo de texto vacío.
- ☐ **Anotar en el historial de la ficha**
- Un área de texto grande para comentarios.
- Botones **Aceptar** y **Cancelar** en la parte inferior.


En el campo **Campo** se deberá indicar uno de los campos disponibles en el desplegable:



Lista de campos disponibles en el desplegable:

- Calibrable
- Modelo
- Marca
- Línea
- Fecha servicio
- Fecha recepción
- Fabricante
- Disponibilidad
- Cliente
- Sección
- Nivel
- Puesto
- Proveedor
- Patrón
- Nº de serie
- Responsable
- Decision1
- Decision2
- Decision3
- Fecha1
- Fecha2
- Fecha3
- Numero1
- Numero2
- Numero3
- Numero4
- Numero5
- Texto1
- Texto2
- Texto3

Dependiendo del tipo de campo seleccionado, el campo valor se ajustará automáticamente a su formato correspondiente (texto, si/no, fecha, etc...)




The 'Cambios masivos' dialog box contains the following elements:

- Modulo:** A dropdown menu with 'Fichas' selected.
- Campo:** A dropdown menu with 'Línea' selected.
- Nuevo valor:** A text input field with a small menu icon (three dots) to its right.
- Checkbox:** A checkbox labeled 'Anotar en el historial de la ficha'.
- Text Area:** A large empty text area below the checkbox.
- Buttons:** 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

Si se activa la casilla **Anotar en el historial de la ficha** se anotará a la carpeta Historia de la Ficha lo que se escriba en el cuadro de texto. En caso contrario, si el campo es Disponibilidad se anotará el comentario por defecto de cambio de disponibilidad; para los otros campos no se anotará nada.

Tras Aceptar se mostrará la siguiente ventana indicando el número de registros en los que se cambiará el campo correspondiente:



The confirmation dialog box has the following elements:

- Title Bar:** 'Visual Factory CALIBRE 7'.
- Icon:** A blue circle with a white question mark.
- Text:** 'Atención, se actualizarán 3 registros. ¿Desea continuar?'
- Buttons:** 'Sí' and 'No' buttons at the bottom right.


Para que un usuario pueda realizar la acción de **Cambios masivos** deberá activar el permiso en el módulo **Configuración**.

Formatos de hoja de datos

El módulo de **Formatos** permite definir mediante Microsoft EXCEL el formato de entrada de datos para realizar el control de un equipo. *(Este módulo no está disponible en la edición PYME).*

Como alternativa a los formatos estándar, Visual Factory Calibre permite trabajar con hojas de datos Excel. El programa suministra algunos ejemplos del MSA 4 (R&R por variables y atributos, linealidad, estabilidad, etc.) y además permite al usuario definir y diseñar nuevos formatos y modificar los existentes.




Para acceder al módulo de **Formatos**, sitúese en el grupo “Principal” de la barra de accesos y pulse sobre el icono **Formatos**. La pantalla principal de la aplicación presentará:



Operaciones desde el módulo Formatos

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro	F2	Abre el formulario de formatos y crea un nuevo formato.

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Crear		
	Registro	Mayús. + F3	Abre el formulario de formatos y duplica el formato que estaba seleccionado. Esta opción presenta una ventana en la que es posible seleccionar si se duplica para actualizar una versión del formato seleccionado o bien simplemente se realiza una copia con un código nuevo.
	Duplicar		
	Registro	Mayús. + F2	Borra el formato. Si el formato se ha utilizado para obtener el resultado de algún control, no se podrá borrar.
	Borrar		
	Archivo		Permite obtener informes en formato listado o ficha. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
	Presentación preliminar ...		
		Entrar	Visualizamos el formulario del formato seleccionado. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón sobre el formato que queremos visualizar.

Vistas desde el módulo Formatos




Cuando se accede al módulo de Familias se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:


- **Defecto.** Presenta todos los formatos sin aplicar ningún tipo de filtro y agrupados por el campo **Grupo**.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo: y seleccione la que desea.

Estados de un Formato

Un formato de hoja de datos puede tener uno de los siguientes estados:

Icono	Descripción
	Edición: Estado al crear un nuevo formato. Podemos modificar la hoja. No se pueden realizar resultados de controles.
	Actual: Formato de hoja validado. Permite realizar resultados de controles. Excepcionalmente se puede editar un formato mientras no se haya realizado ninguna calibración. A partir de este estado se puede actualizar y generar nuevas emisiones.
	Obsoleto: Al pasar un formato de estado Edición a estado Actual, si existe algún formato previo en estado Actual, este último pasa automáticamente a Obsoleto.


Icono	Descripción
	Historia: Si realizamos importaciones de calibraciones de una base de datos y en la base origen no existe el formato de hoja, el proceso de importación traspasará dicho formato para poder consultar las mencionadas calibraciones.

Se puede pasar un formato de un estado a otro, dentro de los siguientes criterios:

- Formato en **Edición** sólo puede pasar a **Actual**.
- Formato en **Actual** puede pasar a **Obsoleto**.
- Formato en **Obsoleto** puede pasar a **Actual** siempre y cuando no haya ningún otro formato con el mismo código en estado Actual.
- Formato en **Historia** puede pasar a **Actual** siempre y cuando no haya ningún otro formato con el mismo código en estado Actual.



Formulario de Formatos







Se accede al formulario cuando se crea, duplica o visualiza un formato. La pantalla que se presenta es la siguiente:



Operaciones desde el formulario Formatos

Las operaciones más importantes que podemos realizar desde el formulario de formatos son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Crea un nuevo formato.
	Registro	Mayús. + F3	Duplica el formato que estábamos visualizando. Esta opción presenta

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Duplicar		una ventana en la que es posible seleccionar si se duplica para actualizar una versión del formato seleccionado o bien simplemente se realiza una copia con un código nuevo.
	Registro Primero	Control + Inicio	Se posiciona en el primer formato, según el orden establecido en la vista.
	Registro Anterior	Repág.	Se posiciona en el formato anterior, según el orden establecido en la vista.
	Registro Siguiente	Avpág.	Se posiciona en el formato siguiente, según el orden establecido en la vista.
	Registro Ultimo	Control + Fin	Se posiciona en el último formato, según el orden establecido en la vista.
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato de ficha.
	Registro Editar formato		Entra en modo de edición de la hoja EXCEL. Sólo podrá modificar las hojas que estén en estado edición.
	Registro Importar hoja EXCEL		<p>Importa una hoja Excel desde fichero.</p> <p>Importante: No es posible importar hojas Excel cuyo nombre contenga una tilde. Por ejemplo, la hoja "Calibración.xls" no podría importarse. Para poder importarla habría que renombrarla a "Calibracion.xls".</p>
	Acciones Pasar a Actual		<p>Pasa a estado Actual un formato que estaba en estado Edición, Obsoleto o Historia. El menú Acciones estará visible o no dependiendo del estado en que se encuentre el formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si está en estado Edición: estará visible siempre. - Si está en estado Obsoleto o Historia: sólo estará visible si no hay otros formatos con el mismo código en estado Actual.

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Acciones		
	Pasar a Obsoleto		Pasa a estado Obsoleto un formato que estaba en estado Actual. El menú Acciones sólo estará visible cuando se esté visualizando un formato en estado Actual.

Edición del Formato

Se puede entrar en edición de un formato cuando se crea o duplica un formato, o cuando se modifica algún campo del formato.

En este estado de edición, la mayoría de opciones del menú se desactivan y sólo quedan disponibles las siguientes operaciones:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Grabar	F11	Graba los cambios que se han realizado en la edición, siempre y cuando la integridad de los datos sea la correcta.
	Registro Cancelar	Escape	Anula los cambios realizados y se posiciona en el último registro utilizado.

Nota Para poder crear, duplicar o modificar un formato el usuario debe tener los privilegios necesarios.

Campos del formulario Formatos

El campo **Certificado** identifica de forma única el formato de hoja de datos. Cuando realizamos un control utilizando un formato de hoja de datos, este número de certificado queda asignado a dicho control. Este campo no se puede modificar nunca.

Al realizar un control mediante un formato de hoja de datos, no se guarda toda la hoja de datos en la base de datos. La aplicación realiza una comparación entre la hoja de datos donde hemos introducido los datos y el formato utilizado y guarda sólo las diferencias. De esta manera se reduce considerablemente el volumen de información que se almacena en la base de datos.

Dato que para recuperar la información del resultado de un control es imprescindible el formato utilizado, es muy importante no poder borrar ni editar un formato sobre el que se han hecho controles. En este sentido la aplicación controla que esto no pueda suceder.

Los campos **Código** y **Fecha emisión** sólo se podrán modificar si el formato está en estado **Edición**.


El apartado **Entrada de datos Automática en MS Excel** contiene los campos siguientes:


1. Nombre Entrada Datos: Nombre del equipo de medida que contiene la configuración de la entrada de datos. Si se deja en blanco es que no se quiere realizar ninguna asociación de entrada de datos. *(Esta funcionalidad no estará disponible en la edición PYME).*

El fichero que recoge esta configuración es 'Interface.INI'.




Interface.ini

Está situado en la carpeta  ESInterface , justo debajo del directorio donde está instalado Visual Factory Calibre 6 y contiene una información como la siguiente:



Vemos que los registros contienen las siguientes entradas:

- Nombre del interface que se puede utilizar.
 - Puerto: Se indica el número del puerto de entrada.
 - Valor: Se deja siempre en 1.
 - Fichero: Archivo con extensión '.ess' que es el que contiene las especificaciones técnicas del interface. Estos ficheros se sitúan en la carpeta  ESInterface .
2. Desplazamiento entre celdas: Permite escoger la dirección en la que se desplazará el cursor una vez introducido un valor en una celda mediante un equipo de medida.

Para crear ficheros con extensión .ess hay que utilizar un programa que también se suministra con la aplicación.

(Para más información consulte el apartado referente a ESSerial).


Actualizar un formato desde otra base de datos

Visual Factory Calibre ofrece la posibilidad de actualizar formatos con emisiones más recientes de los mismos desde otras bases de datos.

Nota Para acceder a esta opción es necesario disponer de los permisos necesarios para **crear y modificar** formatos.

Para actualizar un formato desde otra base de datos...

1. En el menú **Acción**, elija el comando **Actualizar desde base**.
2. Aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá introducir los datos de conexión a la base de datos que contiene el formato de fecha de emisión más reciente.



The image shows a dialog box titled "Selección de plataforma" (Platform Selection). It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section, "Seleccione plataforma" (Select platform), contains two radio buttons: "Microsoft SQL SERVER" and "Microsoft Access", with "Microsoft Access" being selected. The second section, "Datos de conexión" (Connection data), contains four text input fields: "Base de datos:" (Database), "Servidor:" (Server), "Usuario:" (User), and "Password:". The "Base de datos:" field has a small "..." button to its right. At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

3. Una vez que haya introducido los datos necesarios para establecer la conexión pulse **Aceptar**. Visual Factory Calibre mostrará un cuadro de diálogo con todos los formatos que contiene la base de datos seleccionada, excepto los de sistema.

Actualización de formatos

Actualizar desde la base C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\Ejemplo.mdb

Selecciónar formatos

Marque los formatos que desea actualizar haciendo clic sobre la parte izquierda del registro o pulsando la barra espaciadora

	Código	Descripción	Fecha emisión	Certificado
▶	R & R por variables (MSA 4)	Estudio de R & R por variables	05/11/2012	ABE22BF8-6E19-401A-A6BB7CC
	R & R (MSA 2)	Estudio de repetibilidad y reproducibilidad	08/05/2004	14D1B4EA-A2FB-4A00-94B704F

< >

Aceptar Cancelar

4. Seleccione los formatos que desee actualizar y pulse **Aceptar**.
5. Visual Factory Calibre actualizará los formatos de su base de datos que correspondan. El formato de su base de datos actual pasará a obsoleto y se creará un nuevo registro con el formato actualizado. A continuación, aparecerá una lista con los resultados de la actualización.

Actualización de formatos

Actualizar desde la base C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\Ejemplo.mdb

Resultados de la actualización

R & R por variables (MSA 4): No se ha encontrado ningún formato con fecha de emisión más reciente para actualizar.

Aceptar

6. Pulse **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo anterior y, en caso de que requiera actualizar otro formato, siga los pasos descritos con anterioridad. En caso contrario pulse **Cancelar**.



Las palabras clave: parte fundamental de las hojas de datos

Las hojas de toma de datos son el soporte que podrá utilizar para realizar algunos de los controles de sus equipos. Estas hojas son, en realidad, potentes hojas de cálculo. Sin embargo, no tendrían demasiado sentido si no estuvieran estrechamente ligadas al programa de calibración. Visual Factory Calibre utiliza la definición de nombres de celda para intercambiar información con las hojas de toma de datos, en el momento de realizar la calibración. El programa inserta automáticamente la información relacionada con el equipo y, una vez grabado el control, recoge todos los resultados y datos de interés. Es decir, usted no tendrá que escribir en la hoja de toma de datos, la fecha de calibración, la descripción del aparato, el nombre del procedimiento que se utiliza, etc. Visual Factory Calibre realizará este trabajo por usted utilizando las palabras clave.

Importante Una palabra clave es el nombre asociado a una celda de la hoja de datos. No puede haber dos celdas con el mismo nombre en una misma hoja de datos.

Se puede acceder a las palabras clave disponibles en una hoja de datos apretando el siguiente botón

(versiones de Microsoft Excel 2000 o superior):



Con las palabras clave podemos decidir:


- Qué campos de Visual Factory quieren que se actualicen directamente en la hoja de datos a la hora de empezar un control.
- Qué informaciones de la hoja de datos quiere que pasen a Visual Factory Calibre y en qué campos se han de colocar.

En el primer caso es típico transferir el código y la descripción del equipo, la marca, el modelo y el número de serie, entre otros campos. La forma de distinguir las palabras clave que transfieren datos en esta dirección es la siguiente: A la hora de explicar las palabras clave, el texto suele empezar por “al crear una calibración...”.

En el segundo se quiere transferir la incertidumbre obtenida, el Verificador.... La forma de distinguir las palabras clave que transfieren datos en esta dirección es la siguiente: A la hora de explicar las palabras clave, el texto suele empezar por “al grabar una calibración...”.

La ventana de palabras clave disponibles

Si tenemos palabras clave definidas, al pulsar



se aparece la ventana de palabras clave disponibles:

Visual Factory Calibre

Palabras Clave definidas

	Referencia	Palabra	Campo	Descripción	Observaciones
✓	Datos!\$B\$1	CABECERA1			
✓	Datos!\$B\$2	CABECERA2			
✓	Datos!\$B\$3	CABECERA3			
✓	Datos!\$B\$4	CABECERA4			
✓	Datos!\$B\$5	CABECERA5			
✓	Datos!\$B\$6	CABECERA6			
✓	Datos!\$K\$104	CALFEC	FechaControl	Al crear una calibración ...	
✓	Datos!\$D\$99	CALMEMO1	Memo1		
✓	Datos!\$H\$97	CALRESUL	Resultado	De esta celda se obtien...	
✓	Datos!\$C\$15	CALTXTL1	TextoLargo1		
✓	Datos!\$C\$16	CALTXTL2	TextoLargo2		
✓	PalClaves!\$B\$4	CALVAL1	Numero1		

Registro: 1 de 23

Nos da una relación de los nombres de rango insertados en la Hoja, y la marca de verificación de la parte izquierda nos indica que dichos nombres corresponden a palabras clave de Visual Factory Calibre. El botón Eliminar Selección de Palabras Clave sirve para eliminar las palabras clave seleccionadas en la relación de palabras clave. Si al editar la hoja insertamos un nombre de rango diferente, se actualizará en esta ventana de la forma siguiente:

	Referencia	Palabra	Campo	Descripción	Observaciones
✓	Hoja1!\$F\$8	FABRICANTE	Fabricante	En esta celda aparece e...	
✓	Hoja1!\$M\$1	FACMULINER	FacMulIncer		
✓	Hoja1!\$J\$5	HOJADATOS	HojaDeDatos		
✓	Hoja1!\$N\$1	INCERT	Incertidumbre	De este campo se obtie...	
✓	Hoja1!\$N\$5	INFORME	Informe	De esta celda se obtien...	
✗	Hoja1!\$D\$4	INVENTO			
✓	Hoja1!\$F\$8	MODELO	Modelo	En esta celda aparece e...	
✓	Hoja1!\$M\$7	NUMSERIE	NumeroSerie	En esta celda aparece e...	
✓	Hoja1!\$F\$22	PAT_0.CALFEC	FechaCalibracion	Al crear una calibración ...	
✓	Hoja1!\$I\$21	PAT_0.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	
✓	Hoja1!\$I\$21	PAT_0.DESCRIP	Descripcion	En esta celda aparece l...	
✓	Hoja1!\$N\$3	PAT_0.FACMULINER	FacMulIncer		

En este caso, a una celda le hemos asignado el nombre de rango 'INVENTO' y, como podemos ver, no es una palabra clave de Visual Factory Calibre, aunque sí está correctamente definido.

Existe otro cuadro presente en la Hoja que nos indica en el caso de que un campo de Visual Factory necesite de otros campos si las correspondientes palabras clave están correctamente definidas. Veamos un ejemplo:

Nos vamos al rango POS_0.NOM y borramos el nombre de rango:

Como el contenido de este campo influye en otros campos, al volver a la ventana de palabras clave disponibles, veremos lo siguiente:

	Referencia	Palabra	Campo	Descripción	Observaciones
✓	PalClaves!\$B\$14	CALMEMO1	Memo1		
✓	PalClaves!\$B\$3	POS_0.VAL1	Valor1		No definida POS_0.NOM
✓	PalClaves!\$B\$4	POS_0.VAL2	Valor2		No definida POS_0.NOM
✓	PalClaves!\$B\$5	POS_0.VAL3	Valor3		No definida POS_0.NOM
✓	PalClaves!\$B\$6	POS_0.UNID	Unidad		No definida POS_0.NOM
✓	PalClaves!\$B\$7	DESCRIPUSUARIO	Descripción	De esta celda se obtien...	
✓	PalClaves!\$B\$9	INCERT	Incertidumbre	De este campo se obtie...	
✓	Patrones!\$B\$16	PAT_0.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	
✓	Patrones!\$B\$17	PAT_1.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	
✓	Patrones!\$B\$18	PAT_2.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	
✓	Patrones!\$B\$19	PAT_3.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	
✓	Patrones!\$B\$20	PAT_4.CODIGO	Codigo	En esta celda aparece e...	

Observemos que aparecen toda una serie de rangos que no pueden recoger sus valores respectivos, aún estando bien definidos, porque ha desaparecido el nombre de rango que los referenciaba, tal como se indica en 'Observaciones'.

Esto no puede ocurrir (aunque lo hayamos mostrado) en las hojas diseñadas por ELECSOFT, ya que dichos rangos están protegidos correctamente. Pero esta situación sí puede darse en hojas diseñadas por el usuario, donde se pueden definir nombres de rango que carezcan de alguno de sus referentes.

Lista de palabras clave disponibles

La siguiente tabla muestra todas las palabras que puede incorporar en sus hojas de toma de datos, junto con su significado.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
ANTCALFEC (*)	Fecha de la anterior calibración	Al crear una calibración aparece en esta celda la fecha de la anterior calibración realizada.
CALDEC1	Contenido del campo Decision1 de la calibración	Al grabar una calibración se tomará este valor ("Sí" o "No") como contenido de decisión 1.
CALDEC2	Contenido del campo Decision2 de la calibración	Al grabar una calibración se tomará este valor ("Sí" o "No") como contenido de decisión 2.
CALDEC3	Contenido del campo Decision3 de la calibración	Al grabar una calibración se tomará este valor ("Sí" o "No") como contenido de decisión 3.
CALFEC (*)	Fecha de calibración	Al crear una calibración aparece en esta celda la fecha del sistema. Al grabarla, se tomará esta fecha como fecha de Última Calibración.
CALFEC1	Fecha 1 de calibración	Al grabar una calibración se tomará esta fecha como contenido de fecha1.
CALFEC2	Fecha 2 de calibración	Al grabar una calibración se tomará esta fecha como contenido de fecha2.
CALFEC3	Fecha 3 de calibración	Al grabar una calibración se tomará esta fecha como contenido de fecha3.
CALHORAS (*)	Horas de calibración	En esta celda aparecen las horas de calibración.
CALIBRA (*)	¿El calibre es calibrable?	En esta celda aparece "Sí" si el calibre es calibrable y "No" en caso contrario.
CALINT (*)	Calibración interna	Si la calibración del aparato es interna, aparece en esta celda "Sí" y "No" si es externa.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
CALMEMO1	Contenido del campo Memo1 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como memo 1.
CALMEMO2	Contenido del campo Memo2 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como memo 2.
CALPROX (*)	Próxima calibración	En esta celda aparece la fecha de la próxima calibración, calculada a partir del contenido de la celda CALFEC.
CALRESUL (*)	Resultado de la calibración	<p>De esta celda se obtiene el resultado de la calibración. En esta celda puede escribir cualquiera de los siguientes valores, tanto en mayúsculas como en minúsculas:</p> <p>Cuando el calibre es apto...</p> <ul style="list-style-type: none"> • APTO • SI • SÍ • OK • BIEN • BUENO • APT • YES • OK • WELL • GOOD <p>Cuando el calibre es apto con reservas...</p> <ul style="list-style-type: none"> • APTO CON RESERVAS • APT WITH RESERVES <p>Cuando el calibre no es apto...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cualquier otra palabra
CALTXT1	Contenido del campo Texto1 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto 1.
CALTXT2	Contenido del campo Texto2 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto 2.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
CALTXT3	Contenido del campo Texto3 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto 3.
CALTXT4	Contenido del campo Texto4 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto 4.
CALTXT5	Contenido del campo Texto5 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto 5.
CALTXTL1	Contenido del campo TextoLargo1 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto largo 1.
CALTXTL2	Contenido del campo TextoLargo2 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto largo 2.
CALTXTL3	Contenido del campo TextoLargo3 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como texto largo 3.
CALVAL1	Contenido del campo Valor1 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 1.
CALVAL2	Contenido del campo Valor2 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 2.
CALVAL3	Contenido del campo Valor3 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 3.
CALVAL4	Contenido del campo Valor4 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 4.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
CALVAL5	Contenido del campo Valor5 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 5.
CALVAL6	Contenido del campo Valor6 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 6.
CALVAL7	Contenido del campo Valor7 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 7.
CALVAL8	Contenido del campo Valor8 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 8.
CALVAL9	Contenido del campo Valor9 de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como valor 9.
CERTIFICADO	Número de certificado	En esta celda aparece el número de certificado del formato utilizado en el control.
CLIENTE (*)	Cliente del calibre	En esta celda aparece el nombre del cliente del calibre.
CODIGO (*)	Código del calibre	En esta celda aparece el código del aparato que se está calibrando.
COSTE	Coste de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como coste de la calibración.
DECISION1 (*)	Decision1 del calibre	En esta celda aparece el contenido de decisión 1 ("Sí" o "No").
DECISION2 (*)	Decision2 del calibre	En esta celda aparece el contenido de decisión 2 ("Sí" o "No").
DECISION3 (*)	Decision3 del calibre	En esta celda aparece el contenido de decisión 3 ("Sí" o "No").
DEPART (*)	Departamento	En esta celda aparece el departamento al que pertenece el calibre.
DESCFAMI	Descripción de la familia	En esta celda aparece la descripción de la familia a la que pertenece el calibre.
DESCRIP (*)	Descripción del calibre	En esta celda aparece la descripción del calibre.
DESCRIPUSUARIO	Descripción del usuario	En esta celda aparece la descripción del usuario.

Palabra clave	Equivalencia	Descripción
DISPONIB (*)	Disponibilidad del calibre	En esta celda aparece el texto correspondiente a la disponibilidad del calibre: Disponible, En reparación, etc.
DURACION	Duración de la calibración	Al grabar la calibración se tomará este valor como duración de la calibración.
EMPRESA	Nombre de la empresa	En esta celda aparece el nombre de la empresa propietaria de la licencia.
ETIQUETA (*)	Etiqueta	En esta celda aparece "SI" si se ha de imprimir la etiqueta del aparato que se está calibrando. En caso contrario aparece "No".
FABRICANTE (*)	Nombre del fabricante	En esta celda aparece el nombre del fabricante del calibre.
FACMULINCER	Factor de multiplicación de la unidad de medida de la incertidumbre respecto a una unidad de referencia	De este campo se obtiene el factor de multiplicación de la incertidumbre de la calibración, que también será asignada al calibre.
FAMILIA (*)	Código de la familia	En esta celda aparece la familia a la que pertenece el calibre.
FECHA1 (*)	Fecha1 del calibre	En esta celda aparece la fecha 1 del calibre.
FECHA2 (*)	Fecha2 del calibre	En esta celda aparece la fecha 2 del calibre.
FECHA3 (*)	Fecha3 del calibre	En esta celda aparece la fecha 3 del calibre.
FECRECEP (*)	Fecha de recepción del calibre	En esta celda aparece la fecha de recepción del calibre.
FECSEV (*)	Fecha de puesta en servicio del calibre	En esta celda aparece la fecha de puesta en servicio del calibre.
HOJADATOS (*)	Código de la hoja de toma de datos	En esta celda aparece el nombre de la hoja de datos que se está utilizando en la calibración.
INCERT (*)	Valor de la incertidumbre	De este campo se obtiene la incertidumbre de la calibración, que también será asignada al calibre.
INCIDENCIAS	Código de incidencia en la calibración	En esta celda aparece el código de la incidencia introducida durante la calibración.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
INFORME	Número de informe	De esta celda se obtiene el número de informe que se guardará con la calibración.
INFORMECAL	Número de informe asignado a la calibración del equipo	En esta celda aparece el número de informe asignado a la calibración del equipo.
K	Factor de cobertura de la incertidumbre	En esta celda aparece el factor de cobertura de la incertidumbre.
LABORATORIO	Laboratorio que realizó la calibración	En esta celda aparece el laboratorio que realizó la calibración.
LABORATORIOCAL	Laboratorio asignado a la calibración del equipo	En esta celda aparece el laboratorio asignado a la calibración del equipo.
LABORATORIOCONTROL	Laboratorio asignado al control del equipo	En esta celda aparece el laboratorio asignado al control del equipo.
MARCA (*)	Marca del calibre	En esta celda aparece la marca del calibre.
MODELO (*)	Modelo del calibre	En esta celda aparece el modelo del calibre que se está calibrando.
NIVEL (*)	Nivel del calibre	En esta celda aparece el nivel al que pertenece el calibre.
NUMSERIE (*)	Número de serie del calibre	En esta celda aparece el número de serie del calibre.
OBSERV (*)	Observaciones del calibre	En esta celda aparecen las observaciones del calibre.
PATRON (*)	¿El calibre es patrón?	En esta celda aparece "S" cuando el aparato que se está calibrando es un patrón. En caso contrario aparece "No".
PENDIENTE (*)	Pendiente del calibre	De este campo se obtiene la pendiente de la calibración, que también será asignada al calibre.
PERIODO (*)	Periodo de calibración	En esta celda aparece el periodo de calibración (1,2,3,...)
POS_n.CALI	Calidad de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la calidad de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.DEC1	Contenido del campo Decision1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la decisión 1 (“Sí” o “No”) de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.DEC2	Contenido del campo Decision2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la decisión 2 (“Sí” o “No”) de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.DEC3	Contenido del campo Decision3 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la decisión 3 (“Sí” o “No”) de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.DESVIACION	Contenido del campo Desviación de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el contenido del campo Desviación de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.DIVESC	División de escala de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la división de escala de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.EMA	Error máximo admitido de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el error máximo admitido de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.FACMUL	Factor de multiplicación de la unidad de medida respecto a la unidad de referencia.	En esta celda aparece el factor de multiplicación de la unidad de medida de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.FACMULDE	Factor de multiplicación de la unidad de medida de la división de escala respecto a la unidad de referencia.	En esta celda aparece el factor de multiplicación de la unidad de medida de la división de escala con respecto a la unidad de medida de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n . FACMULINCER	Factor de multiplicación de la unidad de medida de la incertidumbre respecto a la unidad de referencia	En esta celda aparece el factor de multiplicación de la unidad de medida de la incertidumbre con respecto a la unidad de medida de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . FEC1	Contenido del campo Fecha1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la fecha 1 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . FEC2	Contenido del campo Fecha2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la fecha 2 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . FEC3	Contenido del campo Fecha3 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la fecha 3 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . IMAX	Incertidumbre máxima de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor de la incertidumbre máxima de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . INCER	Incertidumbre de la posibilidad de medida	De esta celda se obtiene el valor de la incertidumbre para la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . K	Factor de cobertura de la incertidumbre de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el factor de cobertura de la incertidumbre para la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n . LADO	Lado de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el lado de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.LI	Lado inferior de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el lado inferior de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.LID	Límite inferior de desgaste de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el límite inferior de desgaste de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.LIMDESG	Límite de desgaste de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el límite de desgaste de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.LS	Lado superior de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el lado superior de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.LSD	Límite superior de desgaste de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el límite superior de desgaste de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.MAXIMO	Valor máximo de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor máximo de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.MEDIDAREAL	Medida real de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la medida real de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.MEMO1	Contenido del campo Memo1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor del campo Memo1 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.MEMO2	Contenido del campo Memo2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor del campo Memo2 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.MINIMO	Valor mínimo de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor mínimo de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.NOM	Nombre de la posibilidad de medida	<p>Esta celda es la que hace referencia a las posibilidades de medida del calibre. Puede utilizarse de dos formas diferentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Escribiendo el nombre de la P. de Medida. Si conoce de antemano el nombre de la posibilidad de medida que interviene en la calibración, este es el método más directo. Sólo tiene que escribir el nombre de la posibilidad de medida en esta celda. <p>Por ejemplo: Si siempre interviene la posibilidad de medida “Interiores” en la calibración de los aparatos que utilicen esta hoja de datos, puede escribir “Interiores” en la celda con palabra clave “POS_0.NOM”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Utilizando el metacomando @{PM_n}. Con este sistema puede hacer referencia al orden de cada posibilidad de medida independientemente del nombre que tenga cada una. <p>_n es el número de la p.m. que desea referenciar.</p> <p>Por ejemplo: Si desea incluir en la calibración la posibilidad de medida con orden 2, independientemente del nombre que tenga, escriba en la celda con la palabra clave “POS_0.NOM”, “@{PM2}”. Al crear la calibración, el programa sustituirá automáticamente, este metacomando por el nombre de la p.m. con orden 2.</p>
POS_n.NOMINAL	Valor nominal de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el nominal de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.NOMINALEST	Valor nominal (Tolerancia estándar) de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el nominal, con tolerancia estándar, de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.NOMINALMAX	Valor nominal máximo de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el nominal máximo de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.NOMINALMIN	Valor nominal mínimo de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el nominal mínimo de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.OBS	Observaciones de la posibilidad de medida	En esta celda aparecen las observaciones de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.ORDEN	Orden de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el orden de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.PENDIENTE	Pendiente de la incertidumbre de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la pendiente de la incertidumbre de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TIPO	Tipo de tampón liso de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el tipo de tampón liso de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TIPOROS	Tipo de tampón roscado de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el tipo de tampón roscado de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXT1	Contenido del campo Texto1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el texto 1 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXT2	Contenido del campo Texto2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el texto 2 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXT3	Contenido del campo Texto3 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el texto 3 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXT4	Contenido del campo Texto4 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el texto 4 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.TXT5	Contenido del campo Texto5 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el texto 5 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXTL1	Contenido del campo TextoLargo1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el contenido del campo TextoLargo1 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXTL2	Contenido del campo TextoLargo2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el contenido del campo TextoLargo2 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.TXTL3	Contenido del campo TextoLargo3 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el contenido del campo TextoLargo3 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.UNDINCER	Unidad de medida de la incertidumbre de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la unidad de medida de la incertidumbre de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.UNID	Unidades de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la unidad de medida de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.UNIDDE	Unidad de medida de la división de escala de la posibilidad de medida	En esta celda aparece la unidad de medida de la división de escala de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL1	Contenido del campo Valor1 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 1 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
POS_n.VAL2	Contenido del campo Valor2 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 2 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL3	Contenido del campo Valor3 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 3 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL4	Contenido del campo Valor4 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 4 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL5	Contenido del campo Valor5 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 5 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL6	Contenido del campo Valor6 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 6 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL7	Contenido del campo Valor7 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 7 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL8	Contenido del campo Valor8 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 8 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
POS_n.VAL9	Contenido del campo Valor9 de la posibilidad de medida	En esta celda aparece el valor 9 de la posibilidad indicada en la celda POS_n.NOM.
PROCEDI (*)	Código del procedimiento	En esta celda aparece el nombre del procedimiento que se utiliza para calibrar.
PROVEEDOR (*)	Código del proveedor	En esta celda aparece el nombre del proveedor que suministra el calibre.

Palabra clave	Equivalencia	Descripción
PUESTO (*)	Puesto	En esta celda aparece el puesto en el que se encuentra el calibre.
SECCION (*)	Código de la sección	En esta celda aparece la sección en la que se encuentra el calibre.
TEXT01 (*)	Contenido del campo Texto1 del calibre	En esta celda aparece el texto 1 del calibre.
TEXT02 (*)	Contenido del campo Texto2 del calibre	En esta celda aparece el texto 2 del calibre.
TEXT03 (*)	Contenido del campo Texto3 del calibre	En esta celda aparece el texto 3 del calibre.
TEXT04 (*)	Contenido del campo Texto4 del calibre	En esta celda aparece el texto 4 del calibre.
TEXT05 (*)	Contenido del campo Texto5 del calibre	En esta celda aparece el texto 5 del calibre.
TIPOPERI (*)	Tipo de periodo de calibración	En esta celda aparece el tipo de periodo que hay entre una calibración y la siguiente: DIAS, SEMANAS, MESES, AÑOS.
UNDINCER (*)	Unidad de medida de la incertidumbre	De este campo se obtiene la unidad de medida de la incertidumbre de la calibración.
USUARIO	Nombre del usuario	En esta celda aparece el nombre del usuario.
VALOR1 (*)	Contenido del campo Valor1 del calibre	En esta celda aparece el valor 1 del calibre.
VALOR2 (*)	Contenido del campo Valor2 del calibre	En esta celda aparece el valor 2 del calibre.
VALOR3 (*)	Contenido del campo Valor3 del calibre	En esta celda aparece el valor 3 del calibre.
VALOR4 (*)	Contenido del campo Valor4 del calibre	En esta celda aparece el valor 4 del calibre.
VALOR5 (*)	Contenido del campo Valor5 del calibre	En esta celda aparece el valor 5 del calibre.

Palabra clave	Equivale a	Descripción
VERIFICA	Nombre del verificador de la calibración	De esta celda se obtiene el nombre de quien ha realizado la calibración.
VERIFICACAL	Nombre del verificador asignado al equipo de medida	De esta celda se obtiene el nombre del verificador asignado al equipo de medida.

Importante Las palabras clave marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a los datos de los calibres. A su vez, estas palabras clave hacen referencia a los datos de los patrones. Si desea utilizar alguna de estas palabras clave (*) para referenciar a un patrón deberá seguir el siguiente formato:

PAT_n.[palabra clave]

Por ejemplo, supongamos que desea hacer referencia al código y a la descripción de un patrón, el formato de la palabra clave sería el siguiente:

PAT_0.CODIGO


PAT_0.DESCRIP

Nota Si desea hacer referencia a las posibilidades de medida de un patrón el formato a seguir es el siguiente:

PAT_n.POS_n.[palabra clave]


Controles fichas

El objetivo del módulo Controles fichas es presentar para cada uno de los equipos las fechas de control y próximo control de cada uno de los controles definidos. De esta forma podremos diseñar vistas que permitan, por ejemplo, obtener todos los equipos que tenemos pendientes de calibrar, planificar controles próximos, hacer un informe de equipos pendientes de calibrar externamente, o por secciones.



Operaciones desde el módulo Controles fichas

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo		Permite obtener informes en formato listado. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
	Presentación preliminar ...		
		Entrar	Visualizamos el formulario de la ficha del equipo. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón


Icono	Menú	Tecla	Operación
			sobre el formato que queremos visualizar.

Pulsando la tecla INTRO o haciendo doble clic sobre un registro, la aplicación entra en la carpeta Resultados de la Ficha correspondiente. Una vez dentro de la Ficha la podemos editar igual que si hubiésemos entrado des del módulo Fichas.

Vistas desde el módulo Controles fichas

Cuando se accede al módulo de Controles fichas se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta todos los controles de todos los equipos agrupados por el campo Código control.
- **Pendientes.** Presenta un listado de los equipos que tienen algún control pendiente, siempre y cuando tengan asignado en la definición que se realizan controles cíclicos.
- **Pendientes sólo disponibles.** Igual que el anterior pero sólo los equipos que tienen la disponibilidad a “Disponible”.
- **Control disponibles en un mes.** Presenta un listado de los equipos “disponibles” que tienen previsto un control un mes y año determinado.
- **Pendientes disponibles en una fecha.** Listado de los equipos “disponibles” pendientes de controlar antes de una fecha determinada. La fecha se pide como parámetro cada vez que accedemos a la vista.


Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo:  y seleccione la que desea.

Cambios masivos en Controles Fichas

El objetivo es permitir poder cambiar de forma global y masiva un campo de la ficha de los equipos. *(Esta funcionalidad no está disponible en la edición FDA).*


Se puede acceder a la operación de Cambios masivos desde el menú **Acciones** del módulo **Controles Fichas**, siempre que se tenga activado el permiso específico.

Tras seleccionar uno o varios registros de la vista, al ejecutar la opción **Cambios masivos** desde el menú **Acciones** del módulo **Controles Fichas** se presentará la siguiente ventana:



En el campo **Módulo** se podrá seleccionar **Fichas** o **Controles Fichas**. Si seleccionamos **Fichas** funcionará del mismo modo que desde el módulo Fichas, pero actualizando sólo una vez la Ficha que venga de varios controles.


Si seleccionamos **Controles Fichas**, en el campo **Campo** se deberá indicar uno de los campos disponibles en el desplegable:



Dependiendo del tipo de campo seleccionado, el campo valor se ajustará automáticamente a su formato correspondiente (texto, si/no, fecha, etc...)

Al modificar el campo "HojaDeDatos", solo se hará efectivo el cambio si el tipo de formato es de tipo EXCEL y el check configurar igual a familia está a False.

Al modificar el campo "PlantillaResultados" solo se hará efectivo el cambio si el check configurar igual a familia está a False.




The 'Cambios masivos' dialog box contains the following elements:

- Modulo:** A dropdown menu with 'Controles fichas' selected.
- Campo:** A dropdown menu with 'Lab. Control' selected.
- Nuevo valor:** A text input field with a small '...' button to its right.
- Anotar en el historial de la ficha:** An unchecked checkbox.
- Text Area:** A large empty text area with vertical scrollbars.
- Buttons:** 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

Si se activa la casilla **Anotar en el historial de la ficha** se anotará a la carpeta Historia de la Ficha lo que se escriba en el cuadro de texto. En caso contrario, si el campo es Disponibilidad se anotará el comentario por defecto de cambio de disponibilidad; para los otros campos no se anotará nada.

Tras Aceptar se mostrará la siguiente ventana indicando el número de registros en los que se ha cambiado el campo correspondiente:



The confirmation dialog box has the following elements:


- Title Bar:** 'Visual Factory CALIBRE 7' with a close button.
- Icon:** A blue circle with a white question mark.
- Text:** 'Atención, se actualizarán 3 registros. ¿Desea continuar?'
- Buttons:** 'Sí' and 'No' buttons at the bottom.

Para que un usuario pueda realizar la acción de **Cambios masivos** deberá activar el permiso en el módulo **Configuración**.

Resultados


Este módulo nos presenta todos los resultados obtenidos para cada uno de los controles de cada uno de los equipos de medida.

Este módulo puede ser útil para obtener información de evolución de los resultados para uno o más equipos de medida.



Operaciones desde el módulo Controles Resultados

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo		Permite obtener informes en formato listado. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
	Presentación preliminar ...		
		Entrar	Visualizamos la pestaña Resultados del formulario de la ficha del equipo. Si la ficha


Icono	Menú	Tecla	Operación
			del equipo tiene varios resultados se sitúa en el resultado que hemos seleccionado. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón sobre el resultado que queremos visualizar.

Pulsando la tecla INTRO o haciendo doble clic sobre un registro, la aplicación entra en el Resultado correspondiente de la carpeta Resultados de la Ficha correspondiente. Una vez dentro de la Ficha la podemos editar igual que si hubiésemos entrado desde el módulo Fichas.

Vistas desde el módulo Resultados


Cuando se accede al módulo de Resultados se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta todos los resultados de todos los equipos agrupados por el campo Código control.
- **Resultados para un equipo.** Igual que la anterior, pero filtrando para un solo equipo.
- **Resultados por estado entre fechas.** Presenta un listado de resultados de los equipos entre dos fechas y según el estado indicado (“Apto”, “No Apto”, ...)
- **Resultados con Incidencias entre fechas.** Presenta un listado de todos los resultados con alguna incidencia y filtrado entre dos fechas.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo:  y seleccione la que desea.

Aplicaciones

Este módulo nos presenta información de Ficha, controles ficha y aplicaciones de cada uno de los equipos de medida. Esta información puede ser útil para presentar, por ejemplo, los equipos que intervienen en la fabricación de una pieza determinada.



Operaciones desde el módulo Aplicaciones

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:


Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo		Permite obtener informes en formato listado. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
	Presentación preliminar ...		
		Entrar	Visualizamos la pestaña Aplicaciones del formulario de la ficha del equipo. Dado que la información se presenta para cada uno

Icono	Menú	Tecla	Operación
			de los controles del equipo, la información de cada registro de Aplicación aparecerá para cada uno de estos controles.

Vistas desde el módulo Aplicaciones

Cuando se accede al módulo de Aplicaciones se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta un listado de todos los equipos y las aplicaciones asociadas. Esta vista se ha filtrado sólo para el control calibración.
- **Agrupado por equipos.** Igual que la anterior pero se ha agrupado por el campo equipo y descripción. De esta forma podemos obtener un listado en el que se presente las referencias para las que se utiliza cada uno de los equipos.
- **Agrupado por Referencia.** Igual que la anterior pero la agrupación es por el campo referencia.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo:  y seleccione la que desea.


Maestro de Proveedores y Clientes

Visual Factory Calibre posee un conjunto de módulos destinados a facilitar el mantenimiento de la información general que interviene en las fichas de entrada de datos del programa.

Mediante estos módulos podemos dar de alta los **Proveedores, Clientes, Departamentos, Secciones, Líneas, Controles, Unidades de medida e Incidencias**. Si definimos los ficheros maestros, el programa permite validar los valores introducidos en determinados campos con el maestro correspondiente. También se pueden listar los registros definidos en cada maestro para seleccionar el que se desee sin necesidad de teclearlo.





Los maestros de **Proveedores y Clientes** tienen un funcionamiento muy similar a los módulos de **Familias y Fichas**, pues disponen de un formulario para editar cada registro. El resto de maestros se edita desde la misma ventana principal. Por este motivo separamos la descripción de ambos tipos de maestros en capítulos diferentes.

Para acceder a cada uno de los maestros, sitúese sobre el grupo **Maestros** de la barra de accesos y pulse sobre el icono del maestro que desee visualizar.



Operaciones desde los módulos Proveedores y Clientes

Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	Abre el formulario del maestro y crea un nuevo registro.
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Abre el formulario del maestro y duplica el registro que estaba seleccionado.
	Registro Borrar	Mayús. + F2	Borra el registro seleccionado.
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato listado o ficha. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.
		Entrar	Visualizamos el formulario del registro seleccionado. Esta misma operación la podemos realizar haciendo doble clic con el ratón sobre el registro que queremos visualizar.

Vistas desde los módulos Proveedores y Clientes

Cuando se accede a estos módulos se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:

- **Defecto.** Presenta todos los registros sin aplicar ningún tipo de filtro.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo: y seleccione la que desea.

Formulario de Proveedores y Clientes

Dado que el formulario de ambos módulos es muy similar se explicarán conjuntamente. Para las pantallas de ejemplo se utilizará el módulo de **Proveedores**.

Se accede al formulario cuando se crea, duplica o visualiza un maestro. La pantalla que se presenta es la siguiente:

Operaciones desde los formularios de Proveedores y Clientes



Las operaciones más importantes que podemos realizar desde el formulario de proveedores y clientes son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro	F2	Crea un nuevo registro
	Crear		
	Registro	Mayús. + F3	Duplica el registro que estábamos visualizando.
	Duplicar		
	Registro	Control + Inicio	Se posiciona en el primer, según el orden establecido en la vista.
	Primero		
	Registro	Repág.	Se posiciona en el registro anterior, según el orden establecido en la vista.
	Anterior		
	Registro	Avpág.	Se posiciona en el registro siguiente, según el orden establecido en la vista.
	Siguiente		
	Registro	Control + Fin	Se posiciona en el último registro, según el orden establecido en la vista.
	Ultimo		
	Archivo		Permite obtener informes en formato de ficha.
	Presentación preliminar ...		

Edición del Proveedor y Cliente

Se puede entrar en edición del registro cuando se crea o duplica una ficha, o cuando se modifica algún campo de la ficha.

En este estado de edición, la mayoría de opciones del menú se desactivan y sólo quedan disponibles las siguientes operaciones:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Grabar	F11	Graba los cambios que se han realizado en la edición, siempre y cuando la integridad de los datos sea la correcta.
	Registro Cancelar	Escape	Anula los cambios realizados y se posiciona en el último registro utilizado.

Nota Para poder crear, duplicar o modificar un registro el usuario debe tener los privilegios necesarios.

Campos de los formularios Proveedor y Clientes

En la parte superior del formulario se encuentran los campos de Código y Descripción del registro. El código debe ser único en la base de datos.

En esta pantalla nos encontramos con la única diferencia que existe entre el formulario de **Proveedor** y el formulario de **Cliente**. En proveedores aparecen los siguientes campos, que no están disponibles en clientes: **Fabricante**, **Proveedor** y **Laboratorio**. Estos campos nos permiten detallar el tipo de proveedor.

El resto de campos está repartido en diferentes carpetas.

Carpeta de datos generales

Esta carpeta presenta los datos generales de identificación de proveedor o cliente.

Carpeta de otros datos

Sólo estará visible si se han definido campos adicionales para el maestro.

Para definir los campos disponibles siga los siguientes pasos

1. Para definir los campos disponibles, antes de nada, deberá cerrar todos los módulos que tenga abiertos.
2. Seleccione el módulo **Definición de literales** del grupo **Configuración** de la barra de accesos.
3. Aparecerá la ventana de definición de literales de campos, con una lista que contiene todos los módulos de los que se pueden definir los literales.
4. Sitúese sobre **Proveedores** o **Clientes** y presione el botón **Modificar**.
5. Aparecerá la ventana **Opciones de literales**.
6. De los campos que aparecen en la lista **Campos disponibles**, los que indican que se pueden añadir a la carpeta de otros datos son los siguientes: de **Texto1** a **Texto5**, de **Numero1** a **Numero5**, de **Check1** a **Check3**, de **Seleccion1** a **Seleccion3** y de **Fecha1** a **Fecha3**.
7. Escoja los campos que necesite y asígneles un formato.
8. Pulse el botón **Aceptar**.

(Para más información, ver capítulo "Definición de literales" del manual de Aspectos Generales).

Carpeta de Contactos

Para cada proveedor o cliente puede asignar una tabla con sus contactos. La definición de columnas de esta tabla se realiza desde el módulo **Definición Subvistas** del grupo **Configuración** de la barra de accesos. Las subvistas que corresponden a los formularios de proveedores es **Contactos proveedores**, y al formulario clientes es **Contactos clientes**.

	Nombre	Departamento	Teléfono
*			
▶	Jordi Marín		93 370 49 73

Registro: 1 de 1

Operaciones en la tabla de contactos

- **Crear un contacto.** Para crear un nuevo contacto debemos editar las columnas de la primera fila (la que está señalada con *).
- **Modificar un contacto.** Para modificar un contacto existente, nos situaremos en la fila que queremos editar y modificaremos las columnas que lo requieran.
- **Borrar un contacto.** Para borrar un contacto nos situaremos sobre la fila que queremos borrar y pulsaremos la tecla **Supr.**

Importante El icono (✎) indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono (▶) indica la posición de la fila sobre la que está situado.


Otros Maestros

En este capítulo se tratarán los maestros de **Departamentos, Secciones, Líneas, Controles, Unidades de medida e Incidencias**.

Estos maestros se diferencian de los vistos en el capítulo anterior en que se editan desde la propia ventana de la pantalla principal.

Estos maestros en general tienen muy pocos campos y sirven como soporte para la selección y validación de diferentes campos de la ficha de equipos.

Para acceder a cada uno de los maestros, sitúese sobre el grupo **Maestros** de la barra de accesos y pulse sobre el icono del maestro que desee visualizar.



El maestro de departamentos

Permite el mantenimiento de los departamentos de que dispone su empresa. Este maestro tiene dos únicos campos: **Departamento** y **Descripción**. El campo **Departamento** debe ser un campo único en la tabla de departamentos.

El maestro de secciones

Permite el mantenimiento de las secciones de que dispone su empresa. Este maestro tiene dos únicos campos: **Sección** y **Descripción**. El campo **Sección** debe ser un campo único en la tabla de secciones.

El maestro de líneas

Permite el mantenimiento de las líneas de producción existentes en su empresa. Este maestro tiene tres campos: **Línea**, **Sección** y **Descripción**. Los campos **Línea** + **Sección** deben ser únicos en la tabla de líneas.

Es posible indicar una sección del maestro de secciones para cada línea. Puede introducir la sección directamente o bien utilizar el botón situado a la derecha de la columna para seleccionar la sección entre las definidas en el maestro. La sección, no obstante, puede dejarse en blanco.

El maestro de controles

Permite definir los diferentes tipos de controles a efectuar a sus equipos de medida. Este fichero permite únicamente dar un nombre a cada tipo de control que usted desee definir. Sin embargo, es en las definiciones de Familias y Fichas donde se debe configurar cada uno de los controles usados.

El maestro de unidades de medida

Permite definir las diferentes unidades de medida usadas en las calibraciones, así como el factor de multiplicación con respecto a una unidad base, de forma que el programa sepa cómo actuar si, por ejemplo, los datos del equipo vienen dados en una unidad y los del patrón en otra.





Este maestro tiene sólo dos campos: **Unidad** y **Factor de Multiplicación**. El campo **Unidad** debe ser un campo único en la tabla de Unidades de Medida. El campo **Factor de Multiplicación** debe ser un número mayor que cero.

El maestro incidencias

Permite definir incidencias codificadas que pueden producirse al hacer un control de un equipo de medida. Este maestro tiene sólo dos campos: **Código** y **Descripción**. El campo **Código** debe ser un campo único en la tabla de Incidencias.

Operaciones desde los módulos de maestros


Las operaciones más importantes que usted puede realizar desde aquí son las siguientes:

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro Crear	F2	El cursor se posiciona en la primera fila de la tabla para crear un nuevo registro
	Registro Duplicar	Mayús. + F3	Duplica los campos del registro seleccionado en la primera fila de la tabla.
	Registro Borrar	Mayús. + F2	Borra el registro seleccionado.
	Archivo Presentación preliminar ...		Permite obtener informes en formato listado o ficha. Los informes de tipo listado dependerán de la vista que tenga aplicada en ese momento.

Vistas desde los módulos de maestros

Cuando se accede a estos módulos se presenta, por defecto, la última vista que se utilizó. Desde aquí puede seleccionar otra vista diferente. Las vistas que vienen definidas con la aplicación son las siguientes:



- **Defecto.** Presenta todos los registros sin aplicar ningún tipo de filtro.

Para cambiar la vista pulse sobre la flecha del campo:  y seleccione la que desea.

Edición de un registro del maestro

Para entrar en edición debe crear o duplicar un registro, o bien modificar algún campo de los registros existentes.

La primera fila de la tabla (señalada con *) está dedicada para crear nuevos registros. Cuando se validan los datos introducidos en esta fila, el registro creado se desplaza a la posición que le corresponde según el orden indicado en la vista.

Importante El icono () indica que la fila sobre la que está situado se encuentra en estado de edición; el icono () indica la posición de la fila sobre la que está situado.

Configurar Visual Factory Calibre

En este capítulo se explica cómo configurar Visual Factory Calibre según sus necesidades. El programa dispone de una ventana de configuración que le permite, por ejemplo, elegir de qué carpetas del módulo de fichas desea que se copien los datos al duplicar, etc....

Para acceder al módulo de configuración, sitúese sobre el grupo **Configuración** de la barra de accesos y pulse sobre el icono **Configuración**.

Cómo configurar su puesto de trabajo

El programa presenta por defecto una configuración determinada que puede no ajustarse exactamente a sus necesidades.

Nota Para acceder a la ventana de configuración, elija del menú **Ir** el comando **Configuración**. Se mostrará un submenú en el que deberá escoger la opción **Configuración**. O bien, desde la barra de accesos, active la carpeta “Configuración” y presione el icono de Configuración.

Las opciones se encuentran clasificadas en carpetas en función de su significado: **Ficha del equipo**, **Controles**, **Certificados estándar**, **Mensajes certificados** y **Valores por defecto**.

La carpeta Ficha del equipo

La carpeta de **Ficha del equipo** hace referencia al módulo de fichas de calibres.

Validar

El cuadro **Validar** está formado por seis parámetros distintos, cada uno de los cuales se encuentra vinculado al campo de fichas de calibres correspondiente.

- Responsable
- Fabricante
- Sección
- Proveedor
- Cliente
- Línea
- Lab. Control

Cada uno de estos parámetros es configurable individualmente.

Si la opción se encuentra activada...

Visual Factory Calibre valida el contenido del campo correspondiente en la ventana de Fichas de calibres, cada vez que crea o modifica un registro. Si el valor introducido no se encuentra definido en el módulo correspondiente, el programa le muestra un mensaje de error, forzándole a introducir un valor que exista.

Por ejemplo, si en el campo Proveedor introduce un código de proveedor que no haya sido definido, Visual Factory Calibre le mostrará un mensaje de error.

Si la opción se encuentra desactivada...

Visual Factory Calibre no comprueba que el contenido del campo introducido se corresponda con el Responsable, Fabricante, Sección, Proveedor, Cliente, Línea o Laboratorio Control correspondiente. Esto le permite introducir valores para estos campos independientemente de si están definidos o no.

Importante	Si no va a utilizar el maestro de departamentos es recomendable que desactive la opción "Validar" correspondiente. Esto mismo es aplicable al resto de parámetros del cuadro Validar.
-------------------	---

Permitir en blanco

El cuadro **Permitir en blanco** está formado por seis parámetros distintos, cada uno de los cuales se encuentra vinculado al campo de fichas de calibres correspondiente.

- Responsable
- Fabricante
- Sección
- Proveedor
- Cliente
- Línea
- Lab. Control

Cada uno de estos parámetros es configurable individualmente.

Si la opción se encuentra activada...

Visual Factory Calibre le permitirá dejar en blanco los campos Responsable, Fabricante, Sección, Proveedor, Cliente, Línea o Laboratorio Control que se encuentren activados.

Si la opción se encuentra desactivada...

No podrá dejar en blanco los campos Responsable, Fabricante, Sección, Proveedor, Cliente, Línea o Laboratorio Control del módulo de fichas de calibres. Por ejemplo, si deja el campo Responsable en blanco, Visual Factory Calibre le mostrará un mensaje avisándole que el campo Responsable no se puede dejar en blanco, forzándole a introducir algún valor.

Importante Si no va a utilizar el maestro de responsables es recomendable que active la opción “Permitir en blanco” correspondiente. Esto mismo es aplicable al resto de parámetros del cuadro “Permitir en blanco”.

Duplicar

Este cuadro hace referencia a cuatro de las carpetas que conforman la ventana de fichas. En el momento de duplicar una ficha, los datos contenidos en las carpetas “Datos generales”, “Otros datos”, “Observaciones” y “Controles” se copian automáticamente a la nueva ficha.

Hay otras carpetas para las que puede configurar si desea incluir o no los datos en el momento de duplicar una ficha.

Para indicar que Visual Factory Calibre incluya los datos de una carpeta determinada al duplicar una ficha, active la opción correspondiente del cuadro Duplicar.

Duplicar
Los datos de las carpetas marcadas se copiarán cuando duplique un registro.

☒ Características Técnicas
☒ Patrones
☒ Aplicaciones

Ejemplo Para que Visual Factory Calibre copie los patrones del calibre original en el duplicado, la opción “Patrones” del cuadro “Duplicar” debe encontrarse activada. Con las opciones de la imagen anterior, se duplicarán los datos contenidos en las carpetas de características técnicas y patrones. El resto de carpetas aparecerán sin datos en el registro duplicado.

Por defecto se encuentran activadas las opciones “Características técnicas” y “Patrones”. Es decir, el calibre duplicado heredará todas las posibilidades de medida asociadas al calibre original. Igualmente tendrá asignados todos los patrones que tenía asignados el calibre a partir del cual se está duplicando.

La carpeta Controles

Esta carpeta permite configurar las siguientes opciones:

Configuración

Ficha del equipo **Controles** Certificados estándar Mensajes certificados Valores por defecto Avisos

Valores por defecto

Temperatura:

Humedad:

Verificador

☒ El usuario puede introducir cualquier valor

☐ Debe estar definido en el maestro usuarios

☐ Usuario que inicia la sesión

Al forzar el resultado

☐ Se deben introducir observaciones

☐ Se deben introducir incidencias

Valor por defecto del verificador

☒ Código del Maestro de usuarios

☐ Descripción del Maestro usuarios

☐ Ambos

Número de informe

☐ Se rellena manualmente

☒ Código Ficha-nnnn

☐ Número consecutivo: N-nnnnnn

☐ Año y número: aaaa-nnnn

☐ Número GUID

Valores por defecto

Permite introducir los valores por defecto de la temperatura y la humedad de los formatos estándar. Estos valores por defecto no se utilizan en las hojas de datos EXCEL.

Valor por defecto del verificador

Permite seleccionar con qué información se rellenará el campo **Verificador** en los formatos estándar. Estos valores no se utilizan en las hojas de datos EXCEL.

Verificador

Permite indicar las diferentes posibilidades que el usuario tendrá para rellenar el campo **Verificador**. Estos valores no se utilizan en las hojas de datos EXCEL.

Número de informe

Permite indicar cómo se numerarán los informes relativos a calibraciones y otros controles realizados sobre los equipos de medida. Las opciones son:

- **Manual:** El número de informe se rellenará manualmente por el usuario.
- **Código Ficha-nnnn:** Los informes se numerarán automáticamente, añadiendo como prefijo el código de la Ficha.
- **Número consecutivo nnnnnnn:** Los informes se numerarán automáticamente de forma correlativa.
- **Año y número aaaa-nnnnnn:** Los informes se numerarán automáticamente mediante el año en curso y un número correlativo que se reiniciará cada año.
- **Numero GUID:** Los informes se numerarán automáticamente mediante un GUID (Global Unique Identifier). Se trata de un código generado por el ordenador mediante un algoritmo que garantiza que el código es único respecto a cualquier código que pudiera generarse por el mismo sistema desde el mismo ordenador o desde cualquier otro ordenador diferente.

Al forzar resultado

Permite configurar si al forzar el resultado al realizar un control se deben introducir observaciones y/o incidencias.

Si la opción se encuentra activada...

Visual Factory Calibre le permitirá forzar el resultado de un control sin necesidad de tener que introducir observaciones y/o incidencias.

Si la opción se encuentra desactivada...

Al forzar el resultado de un control deberá introducir observaciones y/o incidencias para poder continuar.

La carpeta Certificados estándar

Esta carpeta permite definir la Cabecera y el pie de los certificados que se obtienen con los Formatos estándar.

Configuración

✖ Cancelar ✔ Aceptar

Ficha del equipo Controles **Certificados estándar** Mensajes certificados Valores por defecto

Cabecera

☐ Fichero de imagen

☒ Líneas

Línea 1	ELECSOFT S.L.	Línea 2	
Línea 3	Laboratorio de Metrología	Línea 4	
Línea 5	Ballesteria 14-16 Local 4. 08	Línea 6	

Pie interno

Pie externo

☐ No presentar resultado (apto, no apto, ...) Fecha Patrones Fecha calibración

☐ Presentar laboratorio controles internos

Cabecera

Permite definir las siguientes opciones:

- **Fichero de imagen:** Se indicará el fichero de imagen que dese añadir a la cabecera.
- **Líneas:** Permite añadir hasta 6 líneas de cabecera.

Pie interno y externo

Permite definir distintamente el texto que se mostrará en el pie del informe para los controles internos y externos.

Otros

- **No presentar resultado (apto, no apto, ...):** Si marcamos esta opción no se presentará el resultado en el certificado.
- **Presentar laboratorio controles internos:** Si marcamos esta opción se mostrará la información del laboratorio en los controles internos, esta opción solamente estará visible y se tiene desactivada la opción anterior **No presentar resultado**
- **Fecha Patrones:** Podemos indicar si deseamos que se muestre en el certificado la fecha de calibración ó la fecha de próxima calibración.

La carpeta Mensajes certificados

Permite cambiar los mensajes que acompañan al valor de la incertidumbre al generar el certificado del control:

Configuración

✖ Cancelar ✔ Aceptar

Ficha del equipo Controles Certificados estándar **Mensajes certificados** Valores por defecto Avisos

☒ Mensajes por defecto

Mensaje Incertidumbre K=2

Mensaje Incertidumbre según V ref.

NOTA: [P1] especifica la K, y [P2] especifica V ref.

Resultados

Resultado: Apto

Incertidumbre Global (corrección nula) $I = \pm 0,01 \text{ mm}(k=2)$

La incertidumbre expandida (I) de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02

Si el campo **Mensajes por defecto** está activado se presentarán los mensajes incluidos en la propia aplicación. En caso contrario el usuario podrá definir sus propios mensajes.

El primero se utiliza cuando el resultado de la incertidumbre expandida se expresa con $k=2$ y el segundo para cuando la k es distinta de 2.

Nota Los saltos de línea deben indicarse explícitamente utilizando las teclas **Ctrl + Intro**. Si no se realiza así en el informe aparecerá todo el texto en una única línea.

La carpeta Valores por defecto

Esta carpeta permite introducir los valores por defecto para el tipo patrón, tipo historia y tipo aplicación de la familia, así como para el campo plantilla resultados de los controles. También permite configurar el comportamiento del programa frente a unidades de medida sin definir.

Configuración

✖ Cancelar ✔ Aceptar

Ficha del equipo Controles Certificados estándar Mensajes certificados **Valores por defecto** Avisos

Fichas

☒ No mostrar observaciones al mostrar la ficha

Familias

Tipo patrón: Defecto ...

Tipo historia: Defecto ...

Tipo aplicación: Defecto ...

☐ No mostrar procedimiento al mostrar la familia

Controles

Plantilla resultados: Defecto v5 ...

Unidades de medida

☐ Permitir unidades de medida nulas con factor de multiplicación 1

Fichas

La opción '**No mostrar observaciones al mostrar la ficha**' no cargará el objeto en memoria para aumentar el acceso de datos para entornos de conexión de ancho de banda reducido, solamente se cargará cuando se pulse el botón "Ver observaciones". Si desea cargar siempre el objeto al cargar una ficha determinada, tendrá que deseleccionar la opción.

Familias

Los tres primeros campos permiten configurar los tipos de **Patrón**, **Historia** y **Aplicación** que saldrán por defecto.

Si marcamos la opción '**No mostrar procedimiento al mostrar la familia**' cuando abrimos el formulario de la Familia entrará directamente en la pestaña Características técnicas con el objetivo de no cargar el procedimiento en memoria. De esta forma aumentamos la velocidad de carga del registro, sobre todo para entornos con ancho de banda reducido. Sólo se cargará el procedimiento cuando accedamos a la pestaña Datos generales.

Controles

Permite seleccionar la **Plantilla Resultados** que saldrá por defecto.

Unidades de medida

Esta opción permite trabajar con unidades de medida nulas (no definidas en el maestro de unidades de medida), asignándoles por defecto un factor de multiplicación de 1.

La carpeta Avisos

Esta carpeta permite configurar la presentación en el módulo de Controles Fichas de los siguientes avisos:

- **Aviso de controles cumplidos:** Si se marca este check se presentarán en color rojo los registros de las fichas con la fecha de control cumplida.
- **Aviso de controles a punto de cumplir:** Si se marca este check se presentarán en color naranja los registros de las fichas que el número de días hasta la fecha de próximo control sea menor que el valor introducido en el campo **Avisar antes de xx días de cumplir**.

The image shows a 'Configuración' (Configuration) dialog box with a blue header bar containing 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept) buttons. Below the header is a tabbed interface with tabs for 'Ficha del equipo', 'Controles', 'Certificados estándar', 'Mensajes certificados', 'Valores por defecto', and 'Avisos'. The 'Avisos' tab is selected. It contains two checkboxes: 'Aviso de controles cumplidos (Se presentará el registro de la vista en color rojo)' which is checked, and 'Aviso de controles a punto de cumplir (Se presentará el registro en color naranja)' which is unchecked. Below the second checkbox is a text input field labeled 'Avisar antes de' followed by a numeric input field containing the value '5' and the text 'días de cumplir'.

Importación de datos

Si tiene datos en otras bases de Visual Factory Calibre y necesita incluirlos en su base actual, no es necesario que los reescriba uno por uno. El programa dispone de un módulo de importación de datos que le facilitará el trabajo. *(Esta opción no está disponible ni en la edición PYME ni en FDA).*


El módulo de importación le será de gran utilidad si desea crear una nueva base e importar los datos de la base de datos que se suministra con el programa. En este capítulo se explica cómo importar datos de otras bases.

Bases de datos de la versión 7

La condición indispensable para importar datos de otra base de datos de Visual Factory Calibre es que ambas bases de datos deben ser de la misma versión, en este caso la 7.


El proceso de importación es el siguiente (veamos un ejemplo):

Imaginemos que estamos en una base de datos y queremos incorporar información de la base de datos *Ejemplo.mdb*. Nos vamos a ventana de importación, donde podemos seleccionar la plataforma (Microsoft SQL Server o Microsoft Access) y los datos de conexión. En el ejemplo importaremos datos de una base Microsoft Access:



Nota Para acceder a la ventana de importación, elija del menú Ir el comando **Configuración**. Se mostrará un submenú en el que deberá escoger la opción **Importar**. O bien, desde la barra de accesos, active la carpeta “Configuración” y presione el icono de Importar.

Seleccionamos la base de datos de la que queremos importar datos y pulsamos Aceptar



Aparecerá el cuadro siguiente, donde podremos seleccionar las tablas y los registros que queremos importar a nuestra base:

Importar [X]

Los datos se importarán desde C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\Ejemplo.mdb a la base C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\WFC75_Manual.MDB

Importar datos desde tabla: Familias

Seleccionar registros

Marque los registros que desea importar haciendo clic sobre la parte izquierda del registro o pulsando la barra espaciadora.

Código	Descripción
▶ DECM-5-001	Comparadores mecánicos 10 mm / 0,01 mm
DEES-5-001	Escuadras de perpendicularidad (patrón PP)
DEFL-5-001	Flexómetros de 5000 mm / 1 mm
DEM2-5-001	Micrómetro de interiores 2C lateral 50-65 / 0,01 mm
DEM3-5-001	Micrómetro de interiores 3C 10-12/0,001 mm
DEME-5-001	Micrómetro de exteriores. Rango 0 - 25 mm / 0,001mm
DEME-5-002	Micrómetro de exteriores. Rango 75 - 100 mm / 0,01mm
DEPF-5-001	Plantillas de formas
DEPP-5-001	Proyecto de perfiles por luz transmitida X: 100 mm/Y: 50 mm
DEPR-5-001	Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm

Filtrar registros

Buscar:

Buscar en: Código

Coincidir: Comienzo del campo

Importar

Cerrar

Seleccionar

Deseleccionar

Seleccionamos de qué tabla queremos importar datos:

Importar [X]

Los datos se importarán desde C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\Ejemplo.mdb a la base C:\Elecsoft\VF\WFCalibre7\WFC75_Manual.MDB

Importar datos desde tabla: Familias

Seleccionar registros

Marque los registros que desea importar haciendo clic sobre la parte izquierda del registro o pulsando la barra espaciadora.

Código	Descripción
▶ DECM-5-001	Comparadores mecánicos 10 mm / 0,01 mm
DEES-5-001	Escuadras de perpendicularidad (patrón PP)
DEFL-5-001	Flexómetros de 5000 mm / 1 mm
DEM2-5-001	Micrómetro de interiores 2C lateral 50-65 / 0,01 mm
DEM3-5-001	Micrómetro de interiores 3C 10-12/0,001 mm
DEME-5-001	Micrómetro de exteriores. Rango 0 - 25 mm / 0,001mm
DEME-5-002	Micrómetro de exteriores. Rango 75 - 100 mm / 0,01mm
DEPF-5-001	Plantillas de formas
DEPP-5-001	Proyecto de perfiles por luz transmitida X: 100 mm/Y: 50 mm
DEPR-5-001	Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm

Filtrar registros

Buscar:

Buscar en: Código

Coincidir: Comienzo del campo

Importar

Cerrar

Seleccionar

Deseleccionar

Seleccionamos los registros que queremos importar, parte o todos:

Importar

Los datos se importarán desde C:\Elecsoft\WF\WFCalibre7\Ejemplo.mdb a la base C:\Elecsoft\WF\WFCalibre7\WFC75_Manual.MDB

Importar datos desde tabla: Familias

Seleccionar registros

Marque los registros que desea importar haciendo clic sobre la parte izquierda del registro o pulsando la barra espaciadora.

	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	DECM-5-001	Comparadores mecánicos 10 mm / 0,01 mm
<input type="checkbox"/>	DEES-5-001	Escuadras de perpendicularidad (patrón PP)
<input type="checkbox"/>	DEFL-5-001	Flexómetros de 5000 mm / 1 mm
<input type="checkbox"/>	DEM2-5-001	Micrómetro de interiores 2C lateral 50-65 / 0,01 mm
<input type="checkbox"/>	DEM3-5-001	Micrómetro de interiores 3C 10-12/0,001 mm
<input type="checkbox"/>	DEME-5-001	Micrómetro de exteriores. Rango 0 - 25 mm / 0,001mm
<input type="checkbox"/>	DEME-5-002	Micrómetro de exteriores. Rango 75 - 100 mm / 0,01mm
<input checked="" type="checkbox"/>	DEPF-5-001	Plantillas de formas
<input type="checkbox"/>	DEPP-5-001	Proyecto de perfiles por luz transmitida X: 100 mm/Y: 50 mm
<input type="checkbox"/>	DEPR-5-001	Pies de rey 0 - 150 mm / 0,01 mm

Filtrar registros

Buscar:

Buscar en: Código

Coincidir: Comienzo del campo

Importar

Cerrar

Seleccionar

Deseleccionar

Pulsamos **Importar** y nos aparecerá un cuadro de mensajes indicándonos cómo ha tenido lugar la importación

Ejemplo práctico: Importar una familia

El siguiente ejemplo ilustra cómo importar la familia **GE-001 de la base de datos Ejemplo2MDB.

- Desde la barra de accesos, active la carpeta "Configuración" y presione el icono de Importar.
- En el cuadro de diálogo "Selección de plataforma" seleccione la plataforma Microsoft Access y seleccione la base de datos. Pulse "Aceptar".
- Seleccione la familia **GE-001, para ello
 - Haga clic en la cabecera de la fila del registro con código **GE-001.

Haga clic aquí


<input checked="" type="checkbox"/>	**GE-001	PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIBRACION
<input type="checkbox"/>	**GE-002	General. Medidas directas I.
<input type="checkbox"/>	**GE-003	General. Medidas directas II.

- Pulse el botón **Importar**, o bien, la tecla ENTRAR. Espere unos instantes mientras se realiza la importación.

Nota Para importar datos de versiones anteriores de Visual Factory Calibre utilice la aplicación Herramientas de Visual Factory Calibre que se explica en el capítulo siguiente.

Herramientas

Herramientas Visual Factory Calibre es una aplicación independiente al programa y está destinada a facilitar el mantenimiento de los datos del programa. Mediante esta aplicación podemos realizar las funciones de reparar y compactar una base de datos y realizar la conversión de datos a esta versión de una base de datos de una versión anterior, entre otras.



Ejecutar Herramientas Visual Factory Calibre

Puede iniciar Herramientas Visual Factory Calibre haciendo doble clic en su icono del grupo de programas de la carpeta correspondiente.

Iniciar Herramientas Visual Factory Calibre para Windows

Puede acceder a estos componentes yendo al menú **Programas** del menú **Inicio**, seleccionando después el menú "Visual Factory 7", en esta opción se despliega un submenú con los diferentes componentes instalados.

Reparar y compactar una base de datos


No está de más que, de vez en cuando, se repare y compacte una base de datos, debido a que si se trabaja con mucha frecuencia sobre ésta queda espacio inutilizado.

Importante	Esta opción sólo se utiliza cuando se trabaja con bases de datos MS Access.
-------------------	---


Para reparar/compactar una base de datos siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.


2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Reparar y Compactar base...**
3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Base de datos a compactar”, mostrado a continuación, donde deberá seleccionar la base de datos que desee reparar.



4. En la ventana “Nombre de la base de datos compactada” escriba el nombre de la nueva base de datos que se va a crear.



5. Cuando la reparación y compactación terminen aparece el siguiente mensaje:



Convertir Calibre 6 a 7.6

Si usted era usuario de la versión 6 de Visual Factory Calibre, para trabajar con su base de datos en la versión 7.6, antes de nada, deberá realizar un proceso de conversión.

Para convertir una base de datos, siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Convertir Calibre 6 a 7.6**.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Convertir base de datos”, donde deberá seleccionar la plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de destino (la nueva base de datos de Visual Factory Calibre 7).

Convertir base de datos - Calibre 6 a 7.6

Seleccione plataforma

☒ Microsoft Access

☐ Microsoft SQL SERVER

Datos de conexión

Base de datos: ...

Servidor:

Usuario:

Password:

Aceptar Cancelar

- Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
- Pulse el botón **Aceptar**.
- Aparecerá el siguiente mensaje de aviso:

ATENCIÓN: Se van a realizar cambios sobre la estructura de la base


¡ATENCIÓN!

La conversión de la versión 6 a la versión 7.6 no se realiza traspasando los datos de su anterior base de datos a una nueva base datos, sino que, al ser pocos cambios, SE REALIZAN DIRECTAMENTE MODIFICANDO LA ESTRUCTURA de la base de datos seleccionada, por lo que ANTES de continuar debe asegurarse de que se ha realizado una COPIA DE SEGURIDAD de la misma.

Si NO ESTÁ SEGURO de si se ha realizado una copia de seguridad, le recomendamos que CANCELE la operación.

Aceptar Cancelar

- Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana principal de Herramientas Visual Factory Calibre.




Convertir Calibre 7 a 7.6

Si usted era usuario de la versión 7 de Visual Factory Calibre, para trabajar con su base de datos en la versión 7.6, antes de nada deberá realizar un proceso de conversión.


Para convertir una base de datos, siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Convertir Calibre 7 a 7.6**.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Convertir base de datos”, donde deberá seleccionar la plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de destino (la nueva base de datos de Visual Factory Calibre 7).




4. Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón **Aceptar**.

6. Aparecerá el siguiente mensaje de aviso:



7. Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana principal de Herramientas Visual Factory Calibre.




Convertir Calibre 7.1 a 7.6

Si usted era usuario de la versión 7.1 de Visual Factory Calibre, para trabajar con su base de datos en la versión 7.6, antes de nada deberá realizar un proceso de conversión.

Para convertir una base de datos, siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Convertir Calibre 7.1 a 7.6**.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo "Convertir base de datos", donde deberá seleccionar la plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de destino (la nueva base de datos de Visual Factory Calibre 7).



Convertir base de datos - Calibre 7.1 a 7.6

Seleccione plataforma

☒ Microsoft Access

☐ Microsoft SQL SERVER

Datos de conexión

Base de datos:


Servidor:

Usuario:

Password:

Aceptar Cancelar

4. Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón **Aceptar**.
6. Aparecerá el siguiente mensaje de aviso:



ATENCIÓN: Se van a realizar cambios sobre la estructura de la base


¡ATENCIÓN!

La conversión de la versión 7.1 a la versión 7.6 no se realiza traspasando los datos de su anterior base de datos a una nueva base datos, sino que, al ser pocos cambios, SE REALIZAN DIRECTAMENTE MODIFICANDO LA ESTRUCTURA de la base de datos seleccionada, por lo que ANTES de continuar debe asegurarse de que se ha realizado una COPIA DE SEGURIDAD de la misma.

Si NO ESTÁ SEGURO de si se ha realizado una copia de seguridad, le recomendamos que CANCELE la operación.

Aceptar Cancelar

7. Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana principal de Herramientas Visual Factory Calibre.




Convertir Calibre 7.5 a 7.6


Si usted era usuario de la versión 7.5 de Visual Factory Calibre, para trabajar con su base de datos en la versión 7.6, antes de nada deberá realizar un proceso de conversión.

Para convertir una base de datos, siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Convertir Calibre 7.5 a 7.6**.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Convertir base de datos”, donde deberá seleccionar la plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de destino (la nueva base de datos de Visual Factory Calibre 7).



4. Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón **Aceptar**.
6. Aparecerá el siguiente mensaje de aviso:




7. Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana principal de Herramientas Visual Factory Calibre.

Cambiar idioma

Visual Factory Calibre incorpora un sistema de cambio de idioma entre el español y el inglés.

Si dispone de una licencia que le permite usar el inglés además del español, en la barra de menús en donde pone **Idioma / Language** le aparecerá la siguiente lista de idiomas:



Para cambiar a inglés bastará con seleccionar **English** en la lista desplegable.

Cambiar el número de identificación

Visual Factory Calibre incorpora un sistema de protección para el programa. La primera vez que se ejecuta Visual Factory Calibre solicita el número de identificación, esta opción sirve para cambiarlo sólo en caso necesario.

Para cambiar el número de identificación siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Cambiar N° de identificación**.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Número de identificación / Identification number

Introduzca el número de identificación que se suministra con la aplicación:
Enter the identification number that will be found in the back of the installation CD.

(Si deja este campo en blanco se ejecutará la versión de evaluación.)
(If you leave this field empty, the evaluation version will be executed.)

Introduzca el nombre de empresa que aparecerá en los informes:
Enter the company name that will appear in the reports:

4. Introduzca el número de identificación.
5. En el cuadro inferior puede introducir el nombre de la empresa, el cual aparecerá en los informes que se haga referencia a dicho campo.
6. Pulse el botón **Aceptar**.

Datos del servidor SQL Server

Herramientas Visual Factory Calibre le permite configurar los datos del servidor donde está alojada su base de datos SQL Server.

Para configurar los datos del servidor de SQL siga los pasos siguientes:

1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Datos del servidor SQL Server**.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Datos del servidor de SQL [X]

Servidor:


Usuario:

Password:

Máx. registros en consultas (indique 0 para no indicar ningún máximo):

4. Introduzca el servidor, usuario y password que correspondan a la base de datos con la que desee trabajar. También puede introducir el máximo de registros que devolverán las consultas. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Si no desea indicar ningún máximo de registros, esto es, si desea que las consultas devuelvan la totalidad de los datos existentes, introduzca un cero en el cuadro de texto.

5. Pulse el botón **Aceptar**.
6. Aparecerá un mensaje indicando que los datos del servidor se han guardado con éxito.



Cambiar contraseña de Herramientas Visual Factory Calibre 7

Herramientas Visual Factory Calibre dispone de una opción de seguridad para que, en caso de que lo requiera, pueda establecer y cambiar la contraseña de acceso al mismo.


Nota La primera vez que ejecute Herramientas Visual Factory Calibre no se pedirá ninguna contraseña de acceso, puesto que por defecto no hay ninguna contraseña definida.

Para cambiar la contraseña de acceso a Herramientas Visual Factory Calibre 7 siga los pasos siguientes:


1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción **Cambiar contraseña de Herramientas Visual Factory Calibre 7**.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Un cuadro de diálogo con el título 'Cambio de contraseña' y un botón de cerrar 'X'. Contiene tres campos de texto etiquetados como 'Contraseña anterior:', 'Nueva contraseña:' y 'Confirmar nueva contraseña:'. En la parte inferior hay dos botones: 'Aceptar' y 'Cancelar'.

4. Introduzca la contraseña anterior (si es la primera vez que ejecuta Herramientas Visual Factory Calibre, deje este cuadro de texto en blanco), la nueva contraseña y su confirmación.
5. Pulse el botón **Aceptar**.
6. Aparecerá un mensaje indicando que la contraseña se ha cambiado con éxito.



7. La próxima vez que ejecute Herramientas Visual Factory Calibre se le pedirá la contraseña de acceso que acaba de definir.




Sustitución de unidades de medida


Herramientas Visual Factory Calibre incorpora una nueva utilidad que le permitirá sustituir una unidad de medida por otra en todas las tablas de su base de datos de la versión 7.6.

Para sustituir una unidad de medida por otra siga los pasos siguientes:


1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Calibre.
2. En el menú **Archivo** seleccione la opción de menú **Utilidades** y después **Sustitución de unidades de medida**.
3. Aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar la base de datos sobre la que se realizarán las sustituciones



4. Seleccione la plataforma e introduzca la base de datos y, en caso necesario el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón **Aceptar**.
6. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



7. Introduzca los valores correspondientes en los campos **Unidad de medida a sustituir** y **Nueva unidad de medida**. Si desea que después de realizar la sustitución se elimine de la base de datos la unidad de medida sustituida, marque la casilla de verificación **Eliminar unidad de medida al terminar la sustitución**.
8. Pulse el botón **Aceptar**.
9. Herramientas Visual Factory Calibre le irá mostrando el proceso de la operación.
10. Al terminar la sustitución volverá a presentarse el mismo cuadro de diálogo por si desea sustituir alguna unidad de medida más.













11. Si desea sustituir otra unidad de medida repita los pasos descritos anteriormente, de lo contrario pulse el botón **Cancelar** para salir.

Editor de textos

A continuación, se describen los aspectos más importantes del editor de textos.

Operaciones del editor de textos















Las operaciones más importantes que podemos realizar en el editor de textos son las siguientes

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Archivo Imprimir ...	Control + P	Imprime el procedimiento que se está visualizando.
	Archivo Salir		Cierra la ventana de edición del texto. Si no se han guardado los cambios pregunta si se desean guardar.
	Edición Deshacer	Control + Z	Permite deshacer la última operación realizada.
	Edición Rehacer		Permite Rehacer la última operación realizada.
	Edición Cortar	Control + X	Corta y guarda en el portapapeles el texto seleccionado.
	Edición Copiar	Control + C	Copia al portapapeles el texto seleccionado.
	Edición Pegar	Control + V	Pega el contenido del portapapeles a la posición del cursor.
	Edición Eliminar	Supr	Elimina el texto seleccionado
	Edición Eliminar filas		Elimina las filas seleccionadas de una tabla
	Edición Buscar ...	Control + U	Muestra un cuadro que permite buscar el texto indicado.
	Edición Reemplazar	Control + M	Muestra un cuadro que permite buscar y reemplazar el texto indicado.
	Ver Caracteres de control		Conmuta entre la visualización o no de los caracteres de control de texto
	Ver Cuadrícula		Conmuta entre la visualización o no de la cuadrícula de las tablas.
	Registro Grabar	F11	Guarda los datos realizados hasta el momento.
	Registro Importar ...		Importa ficheros de texto y con formato RTF

Icono	Menú	Tecla	Operación
	Registro		Exporta el documento a ficheros de texto y RTF
	Exportar ...		
	Formato		Presenta el cuadro configuración de fuentes
	Fuentes ...		
	Formato		Presenta el cuadro de diálogo que permite cambiar el color del texto.
	Color del texto ...		
	Formato		Presenta el cuadro de diálogo que permite cambiar el color del fondo.
	Color de fondo ...		
	Formato		Presenta el cuadro de diálogo que permite cambiar la configuración del párrafo.
	Párrafo ...		
	Formato		Presenta el cuadro de texto que permite definir líneas en un párrafo.
	Líneas		
	Formato		Presenta un cuadro de diálogo que permite modificar las propiedades de la tabla seleccionada
	Tablas ...		
	Formato		Presenta un cuadro de diálogo que permite modificar las propiedades de la imagen seleccionada.
	Imagen ...		
	Formato		Presenta un cuadro de diálogo que permite modificar los márgenes del documento.
	Documento		
	Formato		Presenta un cuadro de diálogo que permite cambiar la configuración de la cabecera y pie de página. <i>(Esta opción sólo está disponible en el campo de Texto del Procedimiento).</i>
	Encabezado/Pie de página		
	Insertar		Presenta un cuadro de diálogo que nos permite insertar una tabla, indicando el número de filas y columnas.
	Tabla ...		
	Insertar		Presenta el cuadro de diálogo estándar de Windows que permite insertar objetos OLE 2 (imágenes, documento Word, Excel, ...)
	Objeto ...		
	Insertar		Presenta el cuadro de diálogo para seleccionar la imagen que queremos insertar, guardando los datos de la imagen en la base de datos.
	Imagen ...		
	Insertar		Presenta el cuadro de diálogo para seleccionar la imagen que queremos insertar. En este caso los datos están vinculados.
	Imagen vinculada ...		


Icono	Menú	Tecla	Operación
	Insertar		Presenta una ventana para seleccionar el vínculo asociado y el texto a insertar en el documento.
	Hipervínculo ...		

Otras operaciones de la barra de herramientas son:

La herramienta...	Sirve para...
	Muestra y permite cambiar la fuente.
	Tamaño de la fuente.
	Tamaño de la página.
	Negrita. Equivale a pulsar las teclas CONTROL + N.
	Cursiva. Equivale a pulsar las teclas CONTROL + K.
	Subrayado. Equivale a pulsar las teclas CONTROL + S.
	Alinear el párrafo a la izquierda.
	Alinear el párrafo a la derecha.
	Centrar el párrafo entre los márgenes.
	Justificar el párrafo.
	Permite añadir un tabulador alineado a la izquierda.
	Permite añadir un tabulador alineado a la derecha.
	Permite añadir un tabulador con alineación de punto decimal.
	Permite añadir un tabulador centrado.

Cambiar el aspecto de los caracteres

En el texto puede definir para cada carácter o conjunto de caracteres, el nombre de la fuente, el tamaño, si es negrita, itálica, subrayada o tachada. Además, puede incluir caracteres tipo índice y subíndice. También puede cambiar los colores del texto y el fondo.




Cómo cambiar las características de la fuente...

- ☞ Utilice la barra de herramientas.
- ☞ En el menú **Formato**, elija el comando **Fuentes**, o bien, pulse las teclas CONTROL + F. Le aparecerá una ventana donde podrá indicar el formato que desea aplicar al texto (*Vea la ilustración anterior*).

Asignar las propiedades de los párrafos

Para cada párrafo del texto puede indicar el espaciado entre líneas, la alineación, las indentaciones y las distancias al párrafo anterior y siguiente.




Cómo cambiar los atributos del párrafo...

- ☞ Utilice la barra de herramientas y la regla que se encuentra encima del texto.
- ☞ En el menú **Formato**, elija el comando **Párrafo**, o bien, pulse las teclas CONTROL + R. En la ventana "Formato de párrafo" indique las características que desea asignar al párrafo (*Vea la ilustración anterior*).

Cambiar los atributos del párrafo utilizando la regla...

Para utilizar directamente las funciones que ofrece la regla de edición, debe utilizar el ratón.

Puede cambiar las indentaciones izquierda, derecha y de la primera línea. Así mismo, puede modificar, añadir o suprimir individualmente cada tabulación.



Para fijar una sangría a la izquierda, haga clic sobre el triángulo inferior del limitador de párrafo izquierdo (☐) y, manteniendo el botón pulsado, desplácelo a la posición que desee.

El triángulo superior le permite aplicar indentaciones a la primera línea de cada párrafo.


Puede aplicar una indentación derecha, haciendo clic sobre el limitador de párrafo derecho (☐) y moviéndolo a la posición que desee.

Para añadir un tabulador, haga clic sobre la posición de la regla donde desea colocarlo. Haga clic sobre un tabulador existente para moverlo a otra posición y, si lo desplaza fuera del área de la regla, lo eliminará.

Indicar el color del texto

Visual Factory Calibre activa por defecto el negro como color de tinta. Si lo desea, puede asignar diferentes colores a párrafos, palabras o caracteres, realzando así, la vistosidad del documento.

Los colores se seleccionan a partir de un cuadro de diálogo estándar de Windows:



Cuadro de selección de color


Cómo cambiar el color del texto...

1. En el menú **Formato**,
 - ☞ Elija la opción **Color del texto**, o bien,
 - ☞ Pulse las teclas CONTROL + O.
2. Seleccione el color que desea asignar siguiendo uno de los siguientes pasos:
 - ☞ Haga clic sobre el cuadro de color que prefiera y pulse el botón “Aceptar”.
 - ☞ Utilice las flechas de cursor para activar el cuadro de color que prefiera. Pulse la barra espaciadora para marcar como seleccionado el color. Pulse el botón “Aceptar”, o bien, pulse la tecla ENTRAR.

Indicar el color del fondo

Visual Factory Calibre activa por defecto el blanco como color de fondo. Si lo desea, puede asignar diferentes colores de fondo para párrafos, palabras o caracteres, realizando así, la vistosidad del documento.

Los colores se seleccionan a partir de un cuadro de diálogo estándar de Windows:



Cuadro de selección del color

Cómo cambiar el color del fondo...


1. En el menú **Formato**,
 - ☞ Elija la opción **Color del fondo**, o bien,
 - ☞ Pulse las teclas CONTROL + D.
2. Seleccione el color que desea asignar siguiendo uno de los siguientes pasos:
 - ☞ Haga clic sobre el cuadro de color que prefiera y pulse el botón “Aceptar”.
 - ☞ Utilice las flechas de cursor para activar el cuadro de color que prefiera. Pulse la barra espaciadora para marcar como seleccionado el color. Pulse el botón “Aceptar”, o bien, pulse la tecla ENTRAR.

Incluir líneas



Puede mejorar la presentación de su documento añadiendo líneas de párrafo. Puede incluir líneas en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de un párrafo individualmente.

Mediante la opción “Líneas de tabulación” podrá simular una tabla con varias columnas. Esta opción inserta una línea vertical en la posición de cada tabulador del párrafo.

Puede personalizar el grosor de las líneas y la distancia de las líneas al texto.




Cómo incluir las líneas de párrafo...

1. En el menú **Formato**,
 Elija la opción **Líneas**, o bien,
 Pulse las teclas CONTROL + L.
2. Seleccione las características de línea que desea aplicar al párrafo actual y pulse el botón “Aceptar”, o bien, pulse la tecla ENTRAR.

Incluir tablas

Puede mejorar la presentación de su documento incluyendo tablas. Usted elige el número de filas y columnas, así como el formato de la tabla.



Cómo insertar una tabla...

1. Sitúese, dentro del documento, en el lugar a insertar la tabla.
2. En el menú **Insertar** elija la opción **Tabla**.

3. Seleccione el número de filas y de columnas que desea para la nueva tabla y pulse el botón “Aceptar”.

Nota Al insertar una tabla, ésta se muestra enmarcada por una cuadrícula, este recuadro es identificativo, pero no se imprime. Para poder imprimir la tabla con la cuadrícula deberá darle formato (Ver “Cómo dar formato a una tabla”, más adelante).
Para ocultar la cuadrícula en el documento diríjase al menú **Ver** y elija la opción **Cuadrícula**. Si esta opción está desactivada y la vuelve a seleccionar la cuadrícula será visible.


Cómo eliminar una fila de la tabla...

1. Seleccione la fila que desea eliminar. Para ello, sitúese sobre la primera celda de la fila:
 - ☞ Presione el botón izquierdo del ratón y sin dejar de presionarlo arrástrelo hasta la última celda.
 - ☞ Con la tecla MAYÚS presionada, pulse la tecla FLECHA DERECHA hasta llegar a la última celda.
2. En el menú **Edición** elija la opción **Eliminar filas**.

Cómo dar formato a una tabla...

Una vez insertada la tabla puede aplicarle el formato que más le interese.

1. Sitúese sobre la tabla que ha insertado.
2. En el menú **Formato**,
 - ☞ Elija la opción **Tablas**, o bien,
 - ☞ Pulse las teclas CONTROL + A,Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



3. Seleccione las opciones que desee y pulse la tecla “OK”.

Marco

El dibujo que muestra este cuadro simula una celda. Por defecto, cuando se inserta una tabla, las líneas de las celdas no están remarcadas. A partir de este dibujo podrá seleccionar los lados de la celda que desea resaltar, sólo debe hacer clic con el ratón sobre los lados deseados, estos lados quedarán marcados con una línea del grosor definido en el campo **Ancho de línea**.

Ancho de línea

Este campo contiene una lista desplegable que muestra los anchos, en puntos, que podemos asignar a las líneas que enmarcan las celdas. El valor por defecto es 0,5 puntos. Si desea un ancho no existente en la lista desplegable puede escribirlo en la casilla que muestra el valor seleccionado.

Segundo plano

Este cuadro incluye dos botones de opción: **Ninguno** y **Usar el definido**. Si selecciona el botón etiquetado como **Ninguno**, el fondo de la celda será transparente (valor por defecto); en cambio, si selecciona el otro botón podrá escoger, de la lista desplegable, el color que desee para el fondo de la celda. Si en la lista no existiera un color de su agrado podrá presionar el comando **Otro...** y le aparecerá el cuadro de diálogo de colores estándar de Windows.

Vertical alignment (Alineación vertical)

Permite indicar la alineación vertical del texto en relación al ancho de la celda. Las opciones posibles son: **Top** (Arriba), **Center** (Centro) y **Bottom** (Abajo).

Distancia entre textos

Este cuadro está constituido por cuatro listas desplegables: **Izquierdo**, **Derecho**, **Superior** e **Inferior**. En estos cuadros se indica la distancia, en puntos, que debe existir entre el lado seleccionado de la celda y el texto insertado.

Nota Las opciones escogidas, en el cuadro de diálogo, tendrán efecto sobre aquellas celdas seleccionadas en el momento de escoger la opción **Tablas** del menú **Formato**.



En la imagen anterior se observa el estado de la regla estando el cursor en la segunda columna de una tabla de cuatro filas por dos columnas.



Los símbolos marcados con un círculo indican los márgenes de las columnas. El símbolo de la izquierda indica el inicio de la primera columna, el símbolo del medio indica el final de la primera columna y el principio de la segunda, y el último símbolo indica el final de la segunda columna.

Para determinar el ancho de las columnas deberá mover los símbolos marcados hasta la posición que desee.

Cómo cambiar el ancho de una columna...

1. Sitúese sobre la tabla y sobre la columna de la que desea modificar el ancho.
2. Sitúese sobre la regla.
3. Haga clic con el ratón sobre el símbolo que desee mover y arrástrelo hasta la posición deseada.


Si desea modificar el ancho de todas las celdas de dicha columna deberá seleccionarlás todas. Para ello, sitúese sobre la primera celda de la columna:

-  Con la tecla MAYÚS presionada, pulse la tecla FLECHA ABAJO hasta llegar a la última celda.
-  Presione el botón izquierdo del ratón y sin dejar de presionarlo arrástrelo hasta la última celda.

Definir el encabezado y el pie de página

Para cada procedimiento puede indicar el texto del encabezado y pie de página que se incluirá en la copia impresa del documento. Esta información se guarda con el registro, por lo que no tendrá que volver a introducirlo cada vez que desee imprimir el procedimiento de calibración.

Nota Esta funcionalidad sólo está disponible con el campo **Texto del Procedimiento**.



Cómo incluir el encabezado y el pie de página del procedimiento...

1. En el menú Formato, elija la opción **Encabezado / Pie de página**, o bien, pulse las teclas CONTROL + B.
2. Introduzca en la ventana “Encabezado / pie de página” el texto que desea que aparezca en la parte superior e inferior del procedimiento respectivamente.
3. Pulse el botón “Aceptar”, o bien, pulse la tecla ENTRAR.

Metacomandos que se pueden incluir en el encabezado y pie de página del procedimiento...

En el encabezado y pie de página del procedimiento puede incluir todo un conjunto de metacomandos, con los que podrá incluir el nombre de la empresa y el número de página entre otros.

El comando...	Sirve para...
&N	Nombre de la empresa. El metacomando &N se sustituye por el nombre de su empresa en el momento de imprimir el procedimiento.
&K	Código del procedimiento. En el lugar de &K aparece el contenido del campo “Procedimiento” de la cabecera de la familia.
&F	Fecha actual. El programa sustituye todas las apariciones del metacomando &F por la fecha del sistema. El formato empleado es: 31/12/1900

El comando...	Sirve para...
&H	Hora actual. Incluye la hora en la que se imprime el procedimiento con el formato: 23:59
&P	Número de página. &P se sustituye por el número de página correspondiente.
&T	Número total de páginas en el documento. Este metacomando contiene el número total de páginas que componen el procedimiento.
 (ALT GR + 1)	<p>Permite determinar la justificación del texto. Tanto la cabecera como el pie de página del procedimiento, se encuentran divididos en tres zonas:</p> <p style="text-align: center;">“<izquierda> <centro> <derecha>”</p> <p>El metacomando “ ” (Alt Gr + 1) le permite alinear el texto del encabezado y del pie. Por ejemplo, “X Y Z”, imprimiría una “X” en la parte izquierda de la cabecera, una “Y” en el centro y una “Z” alineada a la derecha.</p> <p>Si incluye una tercera barra “ ”, se creará una nueva línea de cabecera o pie. El texto que aparezca tras la barra, aparecerá alineado a la izquierda en la segunda línea.</p>

Importante Si el texto alineado a la izquierda sobrepasa el centro del encabezado o pie, la próxima barra “|” alineará el texto a la derecha en lugar de hacerlo al centro.

Ejemplo de encabezado y pie de página utilizando metacomandos...

Encabezado: N|PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE|&K| |MICRÓMETROS DE EXTERIORES

Pie de página: EDICION: Noviembre 2007 REVISION: 00 FECHA: 27/11/07|Pág &P de &T

Al imprimir el procedimiento, como encabezados y pies de página de cada hoja aparecerán los siguientes cuadros:

ELECSOFT, SL	PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE MICRÓMETROS DE EXTERIORES	HECABA-001
EDICIÓN: Noviembre 07	REVISION: 00 FECHA: 27/11/07	Pág 2 de 6

Importar y exportar texto

Visual Factory Calibre tiene en cuenta la necesidad de importar y exportar sus documentos. Es muy posible que en el momento de adquirir el programa disponga de sus propios documentos, creados desde un procesador de texto estándar. El transcribir todos y cada uno de sus documentos al procesador de textos del programa de calibración puede convertirse en una tarea ardua e indeseable.

Visual Factory Calibre dispone de las opciones de importación y exportación de documentos, tanto en formato de texto ASCII, como en el formato RTF, ampliamente estandarizado.

Visual Factory Calibre también le permite enlazar los documentos con objetos, es decir, puede enlazar sus documentos, creados con otro procesador de texto, con el texto del documento del programa a

través de un objeto, como podría ser un icono vinculado a su documento, creado por ejemplo con Microsoft Word, de manera que para visualizar el documento, desde el mismo programa, pudiera acceder a él haciendo doble clic con el icono. *(Para más información vea el apartado “Insertar objetos”, detallado más adelante en este mismo capítulo).*

Cómo importar textos...

1. Desde su procesador de textos habitual exporte los procedimientos en formato RTF. Si no dispone de este formato hágalo en formato ASCII. Tenga en cuenta que los ficheros RTF le conservan los formatos de párrafo, estilo de caracteres, imágenes, etc. mientras que en ASCII únicamente se guardan los caracteres sin estilo.
2. En el menú **Registro**, elija el comando **Importar**.
3. En el cuadro de diálogo “Importar texto”, seleccione el fichero del que desea importar su contenido y pulse el botón etiquetado como “Aceptar”.

Cómo exportar textos...


1. En el menú **Registro**, elija el comando **Exportar**.
2. En el cuadro de diálogo “Exportar texto”, escriba el nombre del fichero donde se guardará el procedimiento. Puede indicar si desea exportarlo como RTF o como fichero de texto ASCII.
3. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”.

Insertar objetos

En el texto del documento puede insertar objetos OLE. Esta opción puede ser muy útil, ya que en un mismo documento se puede hacer referencia a varios tipos de archivos diferentes (realizados en Word, Excel, Access,...), de esta manera se tiene acceso directo a todos los archivos sin tener que transcribirlos.

Cómo insertar un objeto...

1. Sitúese en la posición que desee insertar el objeto.
2. En el menú **Insertar** elija la opción **Objeto**, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



3. Marque las opciones deseadas.

4. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”.

El cuadro de diálogo “Insertar objeto” dispone de dos opciones principales: **Crear nuevo** y **Crear desde un archivo**. La primera opción le permite crear un nuevo archivo desde la aplicación seleccionada. La segunda opción permite hacer referencia a un archivo creado con anterioridad.

Cómo crear un objeto nuevo...

Después de haber seleccionado la opción **Objeto** del menú **Insertar**:

5. En el cuadro de diálogo haga clic en el botón de opción **Crear nuevo**.
6. En la lista de la derecha seleccione la aplicación desde la que desea crear el archivo.
7. Si desea que el nuevo objeto aparezca en el texto del procedimiento como un icono active la casilla “Como icono”, sino la activa aparecerá el texto del documento.
8. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”.

Cómo crear un objeto desde un archivo...

Después de haber seleccionado la opción **Objeto** del menú **Insertar**:

1. En el cuadro de diálogo haga clic en el botón de opción **Crear desde un archivo**.
2. Presione el botón “Examinar” para seleccionar el archivo que desea insertar.
3. Active las casillas que crea necesario. En este caso además de la casilla “Como icono”, existe otra denominada “Vínculo”.
4. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”.

Nota Si activa la casilla “Vínculo” en el texto del documento se insertará un acceso directo al archivo, de manera que si se modifica el archivo original los cambios también se reflejarán en el procedimiento. En caso contrario las modificaciones realizadas en el archivo original no se reflejarán en el documento.
--

Insertar imágenes e imágenes vinculadas

Puede incluir en sus procedimientos imágenes y esquemas para realzar su comprensión. Existen dos sistemas para insertar imágenes: puede insertarlas directamente desde el portapapeles, o bien, a través de un fichero.

Insertándola directamente desde el portapapeles...

La imagen se guarda en la base de datos. De esta manera, si copia la base de datos las imágenes se conservarán. Con este sistema no tendrá que mantener un directorio con los ficheros de imágenes que incluyen los documentos.

Para pegar una imagen desde el portapapeles, simplemente debe pulsar las teclas CONTROL + V.

Insertándola a través de un fichero como imagen...

El funcionamiento es el mismo que el anterior, la imagen se guarda en la base de datos.

Insertándola a través de un fichero como imagen vinculada...

Visual Factory Calibre únicamente graba en la base de datos un enlace con la localización del mismo. Esta opción es muy interesante cuando tiene que insertar la misma imagen en varios documentos.

Sugerencia Si desea incluir en la base de datos una imagen que se encuentra en un fichero, edítela con un editor de imágenes (por ejemplo, Paintbrush) y escálela al tamaño deseado. Seleccione la imagen y cópiela al portapapeles. Sitúese en el procedimiento y péguela pulsando las teclas CONTROL + V.

El programa soporta los siguientes ficheros de imágenes:


- Formato Bitmap *.BMP, *.DIB
- Formato TIFF *.TIF
- Windows Metafile *.WMF
- JPG *.JPG

Cómo insertar una imagen...

1. Sitúe el punto de inserción en el lugar donde quiere insertar la imagen.
2. En el menú **Insertar**, elija el comando **Imagen o Imagen vinculada**.
3. En el cuadro de diálogo “Insertar imagen” seleccione el archivo que contiene la imagen que desea insertar y pulse el botón “Aceptar”.

Cómo escalar una imagen...

4. Seleccione la imagen que desea escalar.
5. En el menú **Formato** seleccione la opción **Imagen**, o bien, pulse las teclas CONTROL + I, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



6. Modifique los valores de la escala.
7. Presione el botón “Aceptar”.

El botón etiquetado como “Defecto” asigna el valor inicial de la escala de la imagen.


La casilla de verificación “Grabar como imagen” indica si, al grabar el texto del documento, la imagen se grabará como tal, o bien, se grabará el nombre del fichero que hace referencia a la imagen.

Insertar hipervínculo


En el texto del documento puede insertar hipervínculos. Un hipervínculo o enlace es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento.


Cómo insertar un hipervínculo...

1. Sitúese en la posición que desee insertar el objeto.
2. En el menú **Insertar** elija la opción **Hipervínculo**, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



El cuadro de diálogo 'Hipervínculo' tiene un título 'Hipervínculo'. Contiene dos campos de texto: 'Vínculo' y 'Texto'. El campo 'Vínculo' tiene un botón de selección de archivo (tres puntos) a su derecha. En la parte inferior hay dos botones: 'Aceptar' y 'Cancelar'.

3. En el campo **Vínculo** pulse el botón , aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para seleccionar el vínculo a asociar:



4. Tras pulsar **Abrir**, escriba en el campo **Texto** del cuadro Hipervínculo el texto que desee que se muestre en el documento.

5. Pulsar **Aceptar** para insertar el hipervínculo.

Cómo borrar un hipervínculo...


1. En el menú **Insertar** elija la opción **Hipervínculo**.
2. Borre el texto del campo **Vínculo**.

Permisos

Los permisos se configuran en el módulo **Permisos** del grupo **Configuración**. Cada grupo de usuarios posee su configuración de permisos y cada usuario se puede asignar a uno o varios grupos de usuarios. Los permisos que tendrá un usuario que pertenezca a varios grupos será la unión de los permisos de cada grupo.

Opciones generales


Estos permisos son a nivel general y su funcionalidad se utiliza directamente desde la pantalla principal.



- **Abrir base:** Permite seleccionar y abrir una base.
- **Nueva base:** Permite crear una nueva base.
- **Cambiar contraseña:** Permite cambiar la contraseña del usuario que ha iniciado la sesión de la aplicación.

Acceso a módulo

Cada uno de estos permisos permite acceder al módulo correspondiente de la aplicación. Cada grupo debe tener como mínimo uno de estos permisos activados.




- **Familias:** Permite acceder al módulo Familias.
- **Fichas:** Permite acceder al módulo Fichas.
- **Formatos:** Permite acceder al módulo Formatos.
- **Controles de fichas:** Permite acceder al módulo Controles fichas.

- Resultados: Permite acceder al módulo Resultados.
- Aplicaciones: Permite acceder al módulo Aplicaciones.
- Informes especiales: Permite acceder a los informes especiales de la aplicación.
- Maestros: Permite acceder a todos los módulos maestros de la aplicación.
- Usuarios: Permite acceder al módulo Usuarios.
- Permisos: Permite acceder a los permisos asignados a los distintos grupos de usuarios de la aplicación.
- Definición de literales: Permite acceder a la definición de literales de la aplicación.
- Definición de subvistas: Permite acceder a la definición de subvistas de la aplicación.
- Configuración: Permite acceder a la configuración general del programa.

Módulo familias


Estos permisos sólo afectan al módulo familias.



- **Crear:** Permite crear nuevas familias y duplicar familias existentes. Al activar este permiso también se activará automáticamente el permiso de Modificar.
- **Modificar:** Permite modificar las familias existentes.
- **Borrar:** Permite borrar familias.
- **Imprimir:** Permite imprimir los informes definidos en el módulo familias desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- **Definición de vistas privadas:** Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- **Definición de vistas públicas:** Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- **Configurar páginas:** Permite definir y configurar informes.

Módulo fichas


Estos permisos sólo afectan al módulo fichas.



- **Crear:** Permite crear nuevas fichas y duplicar fichas existentes. Al activar este permiso también se activará automáticamente el permiso de Modificar.
- **Modificar:** Permite modificar las fichas existentes.
- **Borrar:** Permite borrar fichas.
- **Imprimir:** Permite imprimir los informes definidos en el módulo fichas desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- **Definición de vistas privadas:** Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- **Definición de vistas públicas:** Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- **Configurar páginas:** Permite definir y configurar informes.
- **Realizar nuevos controles:** Permite crear nuevos controles (calibración, verificación,...) desde la carpeta Resultados de la ficha.
- **Modificar fecha control (estándar):** En los formatos de procesos estándar, no en Excel, permite modificar la fecha de control de los controles (calibración, verificación,...) que no sean nuevos ni último siempre que también se disponga del permiso Modificar resultados de controles. En nuevo y último control no hace falta tener permiso para poder modificar la fecha control.
- **Modificar resultados de controles:** Permite modificar los controles (calibración, verificación,...). El campo Fecha control requiere también el permiso anterior para poderlo modificar.
- **Realizar controles especiales:** Permite crear nuevos controles (calibración, verificación,...) de tipo sin formato o Excel desde la carpeta Resultados de la ficha.
- **Borrar resultados de controles:** Permite borrar controles (calibración, verificación,...) de la carpeta Resultados de la ficha.
- **Cambio general de responsable:** Permite acceder a la operación de Cambio general de responsable desde el menú Acciones del módulo Fichas. Esta operación permitirá cambiar de forma global un responsable en las fichas de los equipos.
- **Cambios masivos:** Permite acceder a la operación de Cambios masivos desde el menú Acciones del módulo Fichas. Esta operación permitirá cambiar de forma masiva un campo de todas las fichas seleccionadas.

Módulo formatos


Estos permisos sólo afectan al módulo formatos.



- Crear: Permite crear nuevos formatos y duplicar formatos existentes. Al activar este permiso también se activará automáticamente el permiso de Modificar.
- Modificar: Permite modificar los formatos existentes.
- Borrar: Permite borrar formatos.
- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo formatos desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar páginas: Permite definir y configurar informes.
- Editar formato: Permite editar el formato Excel.

Módulo Controles en fichas

Estos permisos sólo afectan al módulo Controles en fichas.




- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo Controles en fichas desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar páginas: Permite definir y configurar informes.

- Cambios masivos: Permite acceder a la operación de Cambios masivos desde el menú Acciones del módulo Controles Fichas. Esta operación permitirá cambiar de forma masiva un campo de todas las fichas correspondientes a los controles seleccionados.

Resultados


Estos permisos sólo afectan al módulo Resultados.



- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo Resultados desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar **páginas**: Permite definir y configurar informes.

Módulo Aplicaciones


Estos permisos sólo afectan al módulo Resultados.



- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo Resultados desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar **páginas**: Permite definir y configurar informes.

Maestros


Estos permisos sólo afectan al módulo Maestros.



- Crear: Permite crear nuevos Maestros y duplicar Maestros existentes. Al activar este permiso también se activará automáticamente el permiso de Modificar.
- Modificar: Permite modificar los Maestros existentes.
- Borrar: Permite borrar Maestros.
- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo Maestros desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar páginas: Permite definir y configurar informes.

Usuarios


Estos permisos sólo afectan al módulo Usuarios.



- **Crear:** Permite crear nuevos Usuarios y duplicar Usuarios existentes. Al activar este permiso también se activará automáticamente el permiso de Modificar.
- Modificar: Permite modificar los Usuarios existentes.
- Borrar: Permite borrar Usuarios.
- Imprimir: Permite imprimir los informes definidos en el módulo Usuarios desde la pantalla principal y desde la presentación preliminar del informe.
- Definición de vistas privadas: Permite definir vistas privadas para el usuario que ha iniciado la sesión.
- Definición de vistas públicas: Permite definir vistas públicas, para todos los usuarios de la aplicación.
- Configurar páginas: Permite definir y configurar informes.

Informes especiales

Estos permisos sólo afectan al módulo Informes especiales.



- **Configurar:** Permite configurar los informes especiales.

Copyright

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Elecsoft, S.L.

©2022 Elecsoft, S.L. Reservados todos los derechos

Visual Factory y ELECSOFT son marcas registradas que pertenecen ELECSOFT S.L.

Microsoft, Windows, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft SQL Server son marcas registradas que pertenecen a Microsoft Corporation

Mitutoyo es marca registrada que pertenece a Mitutoyo.

Cualquier otra marca, mencionada en este documento y omitida de forma involuntaria en la lista anterior, pertenece a su respectivo propietario.

5ª Revisión: Abril 2022